仕 様

	消費電力	1.45kW
 電子レンジ	高周波出力	1000·700W~100W相当*
电 サレフン	発振周波数	2,450MHz
	温度調節範囲	-10~90℃
スチーム	スチームヒーター出力	0.62kW×2本
グリル	消費電力	1.38kW
ער פי פ	ヒーター出力	1.31kW
	消費電力	1.38kW
オーブン	ヒーター出力	1.31kW
	温度調節範囲	発酵(30・35・40・45℃)・110℃~250℃
電源	交流100V(50Hz·	60Hz共用)
質 量	約23kg	
寸 法	外 形	幅515mm×奥行450mm×高さ364mm
 カ 文	庫内	幅394mm×奥行309mm×高さ234mm

- ※高周波出力1000Wは短時間高出力機能(約5分)であり、調理中自動的に700Wに切り換わります。 これは自動あたためなどの限定したメニューのみに働きます。
- ●コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「O」Wです。 (表示部「O」表示のときは1.7W)
- ●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

長年ご使用のオーブンレンジの点検を!



このような 症状は

●電源コードやプラグが異常に熱くなる。 ●異常な臭いや音がする。 ●ドアに著しいガタや変形がある。

ありませんか ●触ると電気を感じる。

●その他の異常や故障がある。

このような症状の時は使用 を中止し、故障や事故防止 のためコンセントから電源 プラグを抜いて必ず<u>販売店</u> <u>に点検</u>をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です。)

お買い上げ日		年	月	日	品	番	NE-J730
販売店名							
	2		()		
お客様ご相談窓							
	2 2		()		

松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800 レシピなど、お役立ち情報を満載!ナショナルのホームページ © Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 2003

http://national.jp

A0016-1F21 F0703-1083

COOK BOOK



National

家庭用スチーム オーブンレンジ 取扱説明書

□NE-J730



50Hz 60Hz共用

このたびは、スチームオーブン レンジをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

- ●この取扱説明書と保証書をよく お読みの上、正しくお使いください。 そのあと大切に保存し、必要な ときにお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売 店名しなどの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

保証書別添付

上手に使って上手に節電

0503

ナショナル/パナソニックお客様ご相談窓口のご案内

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087

- ●お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知
- らせします。 ・携帯電話・PHS等からは最寄りの修理で相談窓口に直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

FAX 9171 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

+シュー+リ゙/パ+ソーッッ2 枚 珊 ぶ 扣 獣 宛 ロ

	ョナル/パナン	ノニック 修 埋	<u> </u>	1 相談	念 L	1
北海道	道 地 区			近	畿地	区
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 35 (011)894-1251	7-11	EE\00.0477	75	山市勝部6丁目2-1 【077)582-502	1	25 (0743)59-2770
旭川 旭川市2条通21丁目左1号 ☎ (0166)31-6151	函館 函館市西241	后桔梗589番地	# 2	都市伏見区竹田 川原町71-4 (075)672-963	6 兵庫	
		38)48-6631	1-	阪市北区本庄西17 -7 8 (06)6359-622		3丁目2-6 雷 (078)272-6645
東北	地 区					
青森 青森市第二問屋町 3-7-10	宮城 仙台市宮 7-4-18	宮城野区扇町		中	国 地	
★ (017)739-9712 秋田 秋田市御所野湯本2丁目	雷 (022 山形 山形市流	2)387-1117 ^馬 ti通センター I	25	取市安長295-1 (0857)26-969 子市米原4丁目2-3	- 1	』 岡山県都窪郡早島町矢尾 807 ☎ (086)292-1162
1-2 ☎(018)826-1600 岩手 盛岡市羽場13地割	福島県安	2-2 3)641-8100 安達郡本宮町	75	【(0859)34-212 江市平成町182番	9 広島	場 広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎ (082)295-5011
30-3 12 (019)639-5120	字南/内	43)34-1301	25 出 雲出	₹(0852)23-112 雲市渡橋町416		」山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
首都圏	圏 地 区			₹(0853)21-313 田市下府町327-9		_ ,000,000
栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	1 (043	中央区星久喜町172 3)208-6011	7	(0855)22-662		
	東京 東京都世					
群	2丁目2			四	国 地	
群馬 高崎市大沢町229-1 雷 (027)352-1109	2丁目2 ☎ (03) 山梨 甲府市宝	6-17)5477-9780 打丁目4-13	~~~ 8	— 松市勅使町152-2 【(087)868-947	高知 7	南国市岡豊町中島331-1 雷 (088)866-3142
	2丁自2 25(03) 山梨 甲府市宝 25(055) 神奈川 横浜市港 3-16	6-17 95477-9780 11丁目4-13 5)222-5171 時南区日野5丁目	恵島 徳鯛	松市勅使町152-2	高知 7 愛媛	南国市岡豊町中島331-1 雷 (088)866-3142
(027)352-1109 茨城 つくば市花畑2丁目8-1 (0298)64-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2	2丁目2 公(03) 山梨 甲府市宝 公(05) 神奈川 横浜市港 3-16 公(04) 新潟 新潟市東	6-17 15477-9780 217月4-13 5)222-5171 時南区日野5丁目 5)847-9720 長明1丁目8-14	恵島 徳鯛		高知 7 愛媛	南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144
(027)352-1109 茨城 つくば市花畑2丁目8-1 (0298)64-8756	2丁目2 公(03) 山梨 甲府市宝 公(05) 神奈川 横浜市港 3-16 公(04) 新潟 新潟市東	6-17 15477-9780 計7目4-13 5)222-5171 時南区日野5丁目 5)847-9720 長明1丁目8-14	意	松市勅使町152-2 (087)868-947 島県板野郡北島町 浜字かや108 (088)698-112 九 日市春日公園3丁目4	高 有 愛 嫁 5 州 地	南国市岡豊町中島331-1 1 (088)866-3142 松山市土居田町750-2 1 (089)971-2144
(027)352-1109 茨城 つくば市花畑2丁目8-1 (0298)64-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2	2丁目2 公(03) 山梨 甲府市宝 公(05) 神奈川 横浜市港 3-16 公(04) 新潟 新潟市東	6-17 15-17-9780 11丁目4-13 5)222-5171 15南区日野5丁目 5)847-9720 東明1丁目8-14 5)286-0171	意	松市勅使町152-2 ↑ (087)868-947 島県板野郡北島町 浜字かや108 ↑ (088)698-112 九 日市春日公園3丁目4 ↑ (092)593-903 賀市鍋島町大字	高 万 愛媛 5 州 地 48 6	□ 南国市岡豊町中島331-1 □ (088)866-3142 □ (089)866-3142 □ 松山市土居田町750-2 □ (089)971-2144 □ 区 □ 熊本市健軍本町12-3 □ (096)367-6067 □ 本渡市港町18-11
	2丁目2 分(03) 中府(05) 神奈川 横浜市6 分(04) 新潟 分(02) 地 区 名古屋	6-17 15477-9780 21丁目4-13 5)222-5171 15南区日野5丁目 5)847-9720 18明1丁目8-14 5)286-0171	意	松市勅使町152-2 (087)868-947 島県板野郡北島町 浜字かや108 (088)698-112 九 日市春日公園3丁目4 (092)593-903 賀市錦島町大字 戸宇上深町3044 (0952)26-915	7 高知 5 州 地 48 6 7	南国市岡豊町中島331-1 (1) 南国市岡豊町中島331-1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
本 (027)352-1109	2丁目2 2丁目2 2 (103) 中の15 横浜市港 3-16 2 (04! 新潟 か(02! 地 区 名古屋 名 8-10 20(05)	6-17 15477-9780 11丁目4-13 5)222-5171 15南区日野5丁目 5)847-9720 18明1丁目8-14 5)286-0171 15瑞穂区塩入町 2)819-0225	思言 一篇 左 一	松市勅使町152-2 (1087)868-947 島県板野郡北島町 浜字かや108 (1088)698-112 九 日市春日公園3丁目 (1092)593-903 賀市第島町大字 戸宇上深町3044 (10952)26-915 崎市東町1949-1	7 高知 数	南国市岡豊町中島331-1
本 (027)352-1109	2丁目2 2丁目2 27(03) 中の1053 神奈川 横浜市港 3-16 27(04! 新潟 27(02! 地 区 名古屋 名 8-10 500 岡崎市岡	6-17 15-17-9780 21 丁目4-13 5)222-5171 15南区日野5丁目 5)847-9720 長月1丁目8-14 5)286-0171 17 17 17 17 17 17 17 17 17	京	松市勅使町152-2 (087)868-947 島県板野郡北島町 浜字かや108 (088)698-112 九 日市春日公園3丁目4 (0952)593-903 賀市鶏島町大字 戸宇上深町3044 (0952)26-915 崎市東町1949-1 (0952)830-165 分市萩原4丁目8-5	高	南国市岡豊町中島331-1
☆ (027)352-1109 茨城	2丁目2 (303) (303) (303) (303) (305) (304) (404) (6-17 15-177-9780 117目4-13 5)222-5171 15南区日野5丁目 5)847-9720 15明1丁目8-14 5)286-0171 15端穂区塩入町 2)819-0225 19町南久保28 64)55-5719	意 留左 麦大 包 海 網 名 一	松市勅使町152-2 (087)868-947 島県板野郡北島町 浜字かや108 (088)698-112 九 日市春日公園3丁目4 (0952)26-915 崎市東町1949-1 修(0952)26-915 6(0952)830-165 分市萩原4丁目8-6 (097)556-381	高	南国市岡豊町中島331-1
本 (027)352-1109	2丁目2 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	6-17 15477-9780 217目4-13 5)222-5171 5)222-5171 5)847-9720 8月1丁目8-14 5)286-0171 花 2)819-0225 同町南久保28 64)55-5719 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	京	松市勅使町152-2 (087)868-947 島県板野郡北島町 浜字かや108 (088)698-112 九 日市春日公園3丁目4 (0952)593-903 賀市鶏島町大字 戸宇上深町3044 (0952)26-915 崎市東町1949-1 (0952)830-165 分市萩原4丁目8-5	高	南国市岡豊町中島331-1
本 (027)352-1109	2丁目2 (2003) (303) 中の(053) 神奈川 (054) 新潟 (202) 本部 (202) 本部 (202) 本部 (202) 本古屋 (202) 本古 (6-17 95477-9780 第1丁目4-13 5)222-5171 時南区日野5丁目 5)847-9720 原明1丁目8-14 5)286-0171 花穂区塩入町 2)819-0225 同町南久保28 64)55-5719 東美郡北方町 72丁目30 8)323-6010 を開到3丁目82 77)33-0613 条町字北谷	京	松市勅使町152-2 (087)868-947 島県板野郡北島町 浜字かや108 (088)698-112 九 日市春日公園3丁目 (092)593-903 賀市第島町大字 戸宇上深町3044 (0952)26-915 崎市東町1949-1 (095)830-165 分市萩原4丁目8-3 (097)556-381 崎市本郷北方字草到	高	南国市岡豊町中島331-1 (1088)866-3142 松山市土居田町750-2 (1089)971-2144

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

もっと手軽に、かんたんに、 お料理やお菓子づくりを楽しんでいただくために、 ご家庭に手作りのやさしさを広げていただくために、 スチームオーブンレンジの得意メニューや 使いかたのコツを集めました。

毎日の食事作りにはもちろん、お客様へのおもてなしや お子様の誕生パーティーなど、食卓に彩りと笑顔を 添えるお手伝いをいたします。

お求めいただきました商品が ご家族の一員として末永くご愛用いただけますよう、 そして「健康で、楽しく、豊かな食生活づくり」に役立ちますことを 心より願っております。

レンジはここまで進化した「スチーム時代、はじまる」

スチームオーブンレンジが

おいしり選曲

パワーアップしたスチームで蒸し器を使わず かんたんヘルシーに蒸し料理

蒸し器のおいしさ、仕上がりの決め手 となるのがスチームパワー。 蒸し器いらずで、食材を 下ごしらえしてチンするだけでOK! 手軽に蒸し料理が楽しめます。



※分量や素材によっては、うまくできない場合があります。



両面グリルにスチームで 焦げすぎずジューシー!

両面グリルにスチームをプラス。 火加減の難しい焼きもの料理も スチームを入れることで焦げすぎを抑え、 ふんわりとやわらかく、ジューシーに仕上げます。 また、付属のグリル皿が余分な油を落として ヘルシーな焼き上がりに。



「スチームあたため」で ラップなしでもしっとりおいしく

乾燥しがちなレンジの"あたため"も スチームがあればしっかり水分補給。 ラップを使わなくても、しっとり できたてのおいしさを楽しむことができます。



絶妙なスチームコントロールで 見事な仕上がりに

スチームを入れる量とタイミングは まさに職人技。

フランスパンなら表面をパリッと、 シュー皮やスポンジケーキは ふっくらしっとり焼き上げます。





フランスパン ▶109ペー

料理研究家 塩田ノア先生考案

スチームオーブンレンジでできるおいしいレシピ



料理研究家 塩田ノア

作家の塩田丸男さんと料理研究家の塩田ミチルさんの一人娘。 銀行員から一転、料理の道へ。

イタリア各地で本場の味を習得。95年から料理研究家として 活動を始める。



イタリアンサラダハンバーグ ▶▶▶52ペー

これからの「レンジ料理」は、


「蒸し」、「焼き」、「あたためる」こと、が常識なんですね。

これまで「レンジでチンする」といえば、料理を「あたためる」ことでした。 でも、これからは違います。

スチームがパワーアップして、さまざまな料理のシーンに活用されるように なりました。

食品の水分をスチームで補いながら、ヘルシーな調理法として注目を 集めている「蒸し」料理も、焼き加減が命の「焼き」料理も、もちろん基本の 「あたため」も、みんな一つでできてしまうなんて…。

よくここまで進化したものだと、料理に携わる者の一人として関心するやら、 感動するやら、これは、オススメですね。



鯛のアクアパッツァ ▶▶▶54ペーシ



まず、付属品の確認を!



この商品は、初めて使われるときにオーブンの「カラ焼き」をする必要はありません。

付属品	使いかた	レンジ	オーブン 両面 ・ 上面グリル グリル	
角皿(2枚)	オーブン・上面グリルで使用します。電波を使うレンジ加熱、自動メニューの	使えません 使えませ <i>f</i>	υ 使います 使えません	
	一部のメニュー、スチーム、両面グリルには使用しないでください。角皿はオーブン調理中の熱変形を防ぐため、平らにはしていません。	××	OX	
グリル皿		使えません 使います	オーブン 使えません 使います	
	自動メニューの一部のメニュー、 両面グリル、スチームで使用します。	× O	上面グリル 使えます	
水受皿カバー	お水 カバーは常に水受皿にセット しておきます。 (セットのしかた▶ 15ページ) トコラページ) トコラページ) トコラページ) トコラページ) トコラページ)			
ミトン (2枚)	角皿・グリル皿を取り出すときに使用します。(品番 A060M―1F20) ミトンを使って両手で出し入れします。(使いかた ▶12ページ)			
アース線	本体への取り付けかた(▶14ページ)			

• 付属品を紛失した場合や別売の取っ手(品番 A0604-1E0)を希望されるお客様は、 お買い上げの販売店までお申し付けください。(有料)



• ナショナル・パナソニックのショッピングサイト

Pana Sense (http://www.sense.panasonic.co.jp) で取り扱っているものもあります。

※イラストは実物と若干異なります。

この電子レンジは省エネ設計!



電源はプラグを差し込み、ドアを開閉すると入り ます。約10分間操作しなければ電源が切れます。







②閉めると、ほら! "O"を表示!

調理終了後、庫内が約100℃以上のときは、電気部品保護のため約15分間ファンが回ったあと、 電源が切れます。そのため調理終了後、すぐ電源プラグを抜かないでください。

もくじ

••••	• • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(2	ご使用	月の前に	
安舎フ摂倒	安全上 S部の スチー 操作部 使える	付属品の確認を! のご注意 なまえ ムを使用する調理の準備(給水タンク・水受皿カバーの準 ・ドアパネル部 容器・使えない容器 しくみ	第
13	更いカ	いた	
	あたため	おかず・ごはんをあたためる ●スピーディにあたためる ●しっとりふっくらあたためる 牛乳・お酒をあたためる	23 27
	解凍	肉や魚を解凍する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
自動	/宋	自動メニューで調理する	
350			ホイル焼き 手作りしゅうまい 10 茶わん蒸し

	18 ハンバーグ	19 ぶりの照り焼き	20 鶏の照り焼き	21 スペアリブ	22 焼き豚	
===	●野菜を上手にゆで	るには · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				34
廻	レンジで調理する					_
	レンジスチームで調	理する・・・・・・・				38
	スチームで調理する				(39
	煮こみで調理する					40
	両面グリルで調理す	る				42
	オーブン(発酵)・上	:面グリルで調理	する ・・・・・・・・・			45
	●オーブン(予熱なし)	/発酵 45	●オーブン (予熱あり) 46 上面	ゴグリル・・47	
	スチームショットキ	ーについて・・・・				48

13 スポンジケーキ 14 シュー1段 15 シュー2段

12 プリン

17 和菓子

料理編

	メニューもくじ		50
--	---------	--	----

必要なときに

手動で調理するときの設定時間	119
お料理がうまくできないときは	121
故障かな?	124
お手入れのしかた(嘘チネスパを使ってお手入れすることができます)	126
保証とアフターサービス	130

- 記載の写真・イラストについては、実物とは若干異なる場合があります。写真は盛りつけ例です。
- お料理をするときは、記載の分量をお守りください。

11 ふかしいも

16 フランスパン

- 分量を変更する場合は、手動調理で加熱時間も調節してください。
- 乱丁落丁はお取り替えいたします。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく ことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが 想定される | 内容です。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される | 内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される「内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)

このような絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

■自分で絶対に分解・修理・改造を行わない




感電・発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

分解禁止

故障と思われるときは、販売店にご相談ください。

■吸排気口や穴、給水タンク出し入れ部などに、ピンや針金などの金属物や異物、指を入れない





異物が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜き、販売店にご相談ください。

♪ 警告

■定格15A以上・交流100Vのコンセントを 単独で使う



他の器具と併用した分岐コンセントを 使うと異常発熱して発火することがあり

延長コードも定格 15Aのものを単独でお使いくだ さい。

■熱に弱いものを近づけない



たたみ・じゅうたん・テーブルクロス など敷物の上に置いたり、燃えやすい ものやカーテン・スプレー缶を近づける とヒーター使用時の高温で引火や破裂 することがあります。

■電源コード・電源プラグを傷つけない



加工する、高温部(排気口など)に近づけ る、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、 束ねる、重いものを載せる、はさみ込む などをすると、電源コードが破損し、 火災・感電・ショートの原因になります。



■アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに、感電する恐れが

アース線 接続

あります。

取り付けは、販売店または電気工事店にご相談くだ さい。(本体価格には工事費は含まれていません)

■水けや湿気の多い所に設置する場合は…

電気工事士の有資格者がD種接地工事をするよう、 法令で定められています。

湿気の多い場所とは…

飲食店の厨房、土間、コンクリート床、 酒・しょうゆなどの醸造・貯蔵所など。


水けのある場所とは…


(漏電しゃ断器も取り付ける)

鮮魚店、青果店の作業場で水を扱う所、水滴の 飛び散る所、地下室など結露の起きやすい所。

アース端子付きコンセント使用の場合


アース線の先端のビニールの皮を取りはずし、アース 端子に確実に固定する。





アース端子付きコンセントのない場合

アース棒 (別売) をご使用ください。 湿気のある場所に打ち込みます。



ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に 接続しないでください。(法令で禁止されています)

設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度 |アースの取り付けを行ってください。

魚警告

■調理中に電源プラグを抜き 差ししない



感電や火災の原因に なります。

取消を押してから、 電源プラグを抜いてください。 ■電源プラグ刃・刃の取り 付け面に付着したほこりは ふき取る



ほこりが原因で発火 する恐れがあります。 ■ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない



感電をすることが あります。

ぬれ手禁止

■電源プラグは根元まで確実 に差し込む



差し込みが不完全な 場合、感電や発熱に よる火災の原因に なります。傷んだ プラグ、ゆるんだ コンセントは使用 しないでください。

■子供だけで使わせたり、 幼児の手の届くところで 使わない



やけど・感電・けがを することがあります。

■本体のお手入れは、電源 プラグをコンセントから 抜き、冷めてから行う



感電・やけど・けがを することがあります。

電源プラグ を抜く

注意

■電源プラグを抜くときは 電源コードを持って引き 抜かない



電源コードを持って 引き抜くと感電・ ショートして発火 することがあります。 ■長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く



絶縁劣化などで感電 や漏雷・火災の原因 電源プラグ になります。

■水のかかるところや火気の 近くで使用しない



感電や漏電の原因に なります。

禁止

■ドアに物をはさんだまま 使用しない



電波漏れによる障害 が起こることがあり ます。

■不安定な場所に置かない



落ちたり倒れたり して、けがの原因に なります。特に 禁止 置き台から本体が はみ出さないように 設置してください。

■ドアに無理な力を加えない



倒れてけがをしたり 電波漏れの原因に なります。

注意

■ヒーター調理やスチーム調理中、及び調理終了後は高温部(本体・ドア・庫内など)に触れない (ただし操作部・ドアの取っ手を除く)



高温のためやけどをすることがあります。

特に角皿・グリル皿・水受皿・水受皿カバー・タンクランプカバーには素手で触れないで 接触禁止 ください。

■吸気口・排気口(▶14ページ) をふさがない



火災の原因になり ます。

禁止

ごみ、ほこりが付着したときは お手入れしてください。

■庫内の包装材は使用前に 取り出す



焦げ・変形・発火の 恐れがあります。

■衣類の乾燥など調理以外に 使用しない



過熱・異常動作して 発火・やけどをする ことがあります。

■卵を電子レンジで加熱するときは、必ず 割りほぐす



破裂して、けが・やけどをすることが あります。

過熱して焦げたり、変形することがあり

ゆで卵(殻付・殻なし)の あたためもしないでください。

■本体の上に物を置かない

ます。



■食品は加熱しすぎない

発火・発煙・突沸の恐れがあります。

禁止

- 飲み物(牛乳・お酒・コーヒー・水など)や、 生クリーム・油脂分の多い液体などは、加熱中や 加熱後食品を取り出すときに突然飛び散り(突沸)、 やけどの恐れ、食品(固体)などは発火する恐れが あります。飲み物は加熱前にスプーンなどでかき 混ぜます。
- 少量の食品は自動で加熱しないでください。 各メニューの指定分量以外のときは必ず手動で 様子を見ながら加熱します。


■壁などとの間はあけておく



禁止

• 間をあけないと、壁などが過熱して発火することが あります。熱に弱いものには近づけないでください。 ※後ろ・右側面は壁につけて設置できます。

【消防法 基準適合 組込形】



注意

■鮮度保持剤(脱酸素剤)を 入れたまま加熱しない



発火する恐れがあり ます。

禁止

■殻・膜のある食品は 割れ目・切れ目を入れて から加熱する



ぎんなんなどは破裂 して、けが・やけどを することがあります。

■庫内やドアに油・食品カス をつけたまま放置したり、 加熱したりしない



さび・発火・発煙 などの原因になります。

付着した場合は必ずふき取って ください。

■食品を取り出すとき、 ラップをはずすときなどは 注意する



容器が熱くなって いたり、ラップを 高温注意 はずすときに、蒸気 が一気に出てやけど の恐れがあります。

■ビンのふたや、せん (ねじ式のものなど)は、 はずして加熱する



はずさないと容器が 破裂して、けが・ やけどをすることが あります。

■庫内底面に衝撃を加えたり、 水をかけたりしない



破損してけがをする 恐れがあります。 割れたときはその まま使用せず販売店 にご相談ください。

■ヒーター加熱後、熱く なった角皿・グリル皿を 急冷するときは注意する



蒸気や飛まつで、 やけどの恐れがあり ■調理中、調理後に 水受皿カバーの上に食器や 容器などを置かない



調理時に置くと うまくできません。 また熱に弱い容器 などは溶けたり変形 の恐れがあります。

■給水タンクのふただけを 持たない



ふたがはずれ水が こぼれたり、タンク 破損の原因となり ます。

■スチーム調理中、調理後、 顔などを近づけてドアを 開けない



スチーム調理時、 ドアを開けるときは 蒸気にご注意ください。 やけどの恐れがあり ます。

■ミトンを使うときは 気を付ける



水や油などでぬれた ときや破れている ときは、やけどの 恐れがあるので使わ ないでください。

白い布が角皿やグリル皿に 当たるように持ってください。 ■自動の「あたため」キー、 自動メニューの「ゆで野菜」 ではふた及びふた付きの 容器は使用しない



容器に入れふたを して加熱すると、 赤外線センサーが 検知できずに食品が 発煙・発火する恐れ があります。

注意

■給水タンクの水は使うたび に取り替える



調理のときは必ず 新しい水をお使い ください。調理後は タンクの水を捨てて ください。

■給水タンクにヒビ、カケ などがあるときは使わない



水がもれて、感電や 漏電の原因になります。 割れた時はそのまま 使用せず販売店に ご相談ください。

■水受皿カバーに衝撃を 加えない



破損してけがをする 恐れがあります。

■庫内で食品が燃えたときは、ドアを開けない

ドアを開けると酸素が入り、勢いよく燃えます。



• 次の処置をしてください。 ドアを閉めたまま
 取消 を押す。 ②電源プラグを抜く。

③本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待つ。

- 鎮火しない場合は、水か消火器で消火する。
- そのまま使用せず、必ず販売店に点検を依頼してください。

お願い

電子レンジ使用調理

- ■缶詰・レトルト袋の食品は、容器に移す アルミ包装は加熱できません。
- ■庫内がカラのまま作動させない 異常に高温になり、故障の原因になります。 またカラの容器も加熱しないでください。
- ■金属容器・金串などは、使わない 火花が飛び、故障の原因になります。
- ■角皿はオーブン・上面グリル以外では 使用しないでください

電波(レンジ)を使って加熱する調理では火花が飛ぶ ことがあるので使えません。

スチーム使用調理

- ■調理前に必ず給水タンク、水受皿カバーの **準備をする**(準備について ▶ 15ページ) 準備をしないと、スチームを使用したメニューが できません。
- ■給水タンクには水以外入れない 給水タンクには、水以外は入れないでください。 故障の原因となります。
- ■給水タンクに入れる水は満水以上入れない 水が給水タンクからこぼれ出て故障の原因となります。

ヒーター使用調理

■角皿・グリル皿は付属のミトンを使って、 両手で出し入れする

片手だけでは、落とす恐れがあります。

■グリル皿は、自動メニューの一部のメニュー ・両面グリル以外で使わない

オーブン調理は角皿を使用します。付属品について は各メニューページをご参照ください。

設置について

■テレビ・ラジオ・無線機器・アンテナ線など に近づけない


画像の乱れ、雑音の原因になります。 4m以上離してください。

■調理後は、水滴をふき取る 本体の上方に棚などがある場合には、水滴が 付くことがありますので、ふき取ってください。


■左側面を8cm以上あける

あけないと給水タンクの出し入れができません。

各部のなまえ



給水タンク出し入れ口



• 底面に内蔵したヒーターでスチームを発生させます。 水受皿カバーは常にセットしてお使いください。

■調理中、調理後、

さわらない

禁止

タンクランプカバーを

高温のためやけどの

恐れがあります。

タンクランプカバー

※イラストは実物と若干異なります。

押して行ってください。

開閉は真ん中の印(|||||||)を

- 本体の底面には吸気口があります。敷きものの上に置いたり本体と置き台の間に紙などを入れないでください。 吸気口がふさがれ故障の原因になります。
- 給水タンクに記載の内容を必ずお守りください。(タンクの取り付け方向は、タンクに記載)

スチームを使用する調理の準備

(給水タンク・水受皿カバーの準備)


「3 水受皿」をするための準備です。給水タンクの容量は満水で約650mlです。

タンクの取り出しかた、給水のしかた

扉を押して開ける(扉の中央を押す)

給水タンクを引いて 取り出す





給水タンクを本体にセットするときは

- ①タンクにふたをする。
- ②タンクに記載してある矢印方向を確認する。
- ③タンクを差し込み、扉を閉める。

※ふたの周囲全体を押さえてきっちり閉めてください。 ふたが浮いていると、水モレの原因となります。

お願い

• 使用する水は、塩素消毒された水道水をおすすめします

浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水などをお使いの場合は、カビや雑菌が発生しや すくなるため水交換の度に、タンクを洗ってください。また硬度の高い水は水受皿が白くなる原因になります。

• スチームをお使いいただく場合には、必ず給水タンクへ水を入れ、本体にセットしてください 調理のときは、新しい水に入れ替えてお使いください。

セットされていない場合でもスタートはしますが、スチームの効果はありません。


お知らせ

給水ランプ

タンクがセットされていない、タンクに水が入っていない、調理途中に水が給水以下になった場合、しばらく してからランプの点滅及びブザーでお知らせします。(表示部に「ひげ」を表示 故障かな? ▶124ページ) タンクに水を入れ、 取消 を押して操作し直してください。ただし、食品の分量やメニューによってはランプ の点滅及びブザー音、「 🛂 💾 |表示が出ない場合があります。

水受皿に水受皿力バーをセットする。※イラストは実物と若干異なります。


付属品の水受皿カバーを本体底面奥の水受皿の上にセットします。常にセットした状態でお使いください。



スチーム取入口 水受皿

給水タンク、水受皿、 水受皿カバーのお手入れのしかた (▶127~129ページ)








高温のためやけどの 恐れがあります。

操作部・ドアパネル部



4)自動メニューキー

1~22のメニューがあります。 6~22はスチームを使用したメニューです。

を合わせ、 あたため/スタート キーを押します。

⑤お手入れキー

「1 脱臭| 「2 庫内| 「3 水受皿|の3つのお手入れ ができます。(▶128~129ページ)

⑥あたためスチームキー

- レンジ+スチーム加熱でラップなしでしっとり した仕上がりにあたためることができます。
- ドアを開けると調理は中断されます。再度押して ください。

⑪牛乳・酒キー

時間設定が不要なキーです。 仕上がり温度が設定できます。 (「牛乳・酒」▶28ページ)

12取消キー

- 途中で調理をやめたいときやキーを押し間違えた ときに使います。
- 調理途中、料理のできばえを確認したいときは 取消を押さず、ドアを開けて確認します。 再び調理を始めるときは、 あたため/スタート キー を押します。

お手入れ 水 受 あたため温度目安

-10 ■ アイスクリーム

お好みの温度と食品の目安 ▶24ページ

お手入れのしかた

▶128~129ページ

16

使える容器・使えない容器

	 容器の種類 	レンジ レンジスチーム	スチーム	オーブン・グリル
ガラス	耐熱性がある	使えます カラメルなど高温になる料理 耐熱ガラス製容器をお使いく		使えます
	耐熱性がない	使えません カットガラス、強化ガラスも	使えません。	※ 使えません
プラス	耐熱性がある 耐熱温度140℃以上 「電子レンジ使用可能」 表示があるもの	使えますただし、ふたは熱に弱いも耐熱温度をご確認ください密封性の高いふたは使わな油脂、糖分の多い食品は高使えません。	n。 いでください。	使えません ただし、オーブン・グリル 用指定のものは使えます。
ラスチック	耐熱性がない 耐熱温度140℃未満	使えません ・電波で変質するもの (ポリエチレン、メラミン、 ュリア樹脂)は使えません ・ただし、(解集)キーで生も 発泡スチロール製トレーは)。)のを解凍するとき	* 使えません

■自動の「あたため」キー、自動メニューの「ゆで野菜」ではふた及びふた付きの容器は 使用しない




容器に入れふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに食品が発煙・発火する 恐れがあります。



加熱のしくみ

電子レンジ





加熱のしくみ

電波が食品に当ることにより、食品の水分子が激しくぶつかり合って摩擦熱を起こします。 その結果、食品の表面と内部がほぼ同時に加熱されます。

■電波の性質



食品や水分には 吸収。



陶器やガラスは 透過。



金属には反射。


コツ

食品の分量を2倍にした場合は、 加熱時間を2倍弱に合わせま しょう。

レンジスチーム/スチーム

レンジスチーム





スチーム



グリル皿上段または中段

加熱のしくみ

レンジスチーム

電波とスチームで加熱し、食品をしっとりふっくら仕上げます。 はじめに水受皿底面に内蔵されたヒーターを予熱してスチームを発生させます。

次に電波とスチームで食品を 加熱します。(予熱のときも食品 を入れておきます。)

メニュー例:

棒々鶏・あさりの酒蒸し

スチーム

スチームのみで加熱し、食品を しっとりふっくら蒸し上げます。 はじめにヒーター加熱により 庫内をあたためた後、水受皿 底面に内蔵されたヒーターにより スチームを発生させ、食品を 加熱します。

メニュー例:


蒸しケーキ・抹茶蒸しパン

717

調理するときは、スチームを 発生させるため、**ふた(ラップ)** なしで加熱します。

煮こみ





加熱のしくみ

電波で食品を加熱し、沸とうさせます。次に弱出力に切り替え、さらにヒーター加熱を加えてまろやかに仕上げます。 電子レンジの強出力から弱出力の切り替えは自動的に行います。

■加熱時間は

設定する時間は、加熱スタートから終了までの時間です。

1-じっくり

本格的にコトコト長時間煮こむときに使います。

電子レンジの強出力の時間は 全体の約1割(10%)です。ただし、1時間以上設定した 場合は、一律9分間です。

2-スピード

スープ類や短時間の煮こみ料理 に使います。

•電子レンジの強出力の時間は 全体の約2割(20%)です。 ただし、20分以上設定した 場合は、一律4分間です。

グリル



上面グリルオーブン1段

(1秒以上押す)



加熱のしくみ

両面グリル

焼き上げ(上段)

電波と上ヒーターで加熱します。 途中裏返しの手間なく焼けます。

グリル皿を使います

メニュー例:ハンバーグなど

上面グリル

上ヒーターのみで加熱します。 追加加熱など、上面のみ焦げ色を 付けるときに使います。

角皿またはグリル皿を使います

メニュー例:

グラタンなどの追加加熱に

■加熱時間は

食品の分量が増えても、電子レンジ 調理ほど影響は大きくありません。 様子を見ながら加熱してください。

■調理中は

肉・魚の種類や脂肪ののり具合・ 塩加減で焦げかたが変わるため、 様子を見ながら焼いてください。 ※脂が少ない魚の場合、焦げ色が つきにくくなります。 またグリル皿から浮いた部分に は焦げ色がつきません。 両面グリルでスチームを使いたい


■取り出すときは

ときは(▶48ページ)

付属のミトンを使って両手で 出し入れしてください。

角皿・グリル皿が熱くなっています ので、やけどに気を付けてください。

オーブン



加熱のしくみ

オーブン1段

上ヒーターと循環ファンヒーター で加熱します。

メニュー例:

上段 グラタンなど 下段 シフォンケーキなど 高さのある食品

オーブン2段

上ヒーターと循環ファンヒーター で加熱します。おそうざい・ お菓子・パンを一度にたくさん 焼くときに使います。

メニュー例:

シュー・クッキー・マドレーヌ・ バターロールなど

手動オーブンでスチームを使いたいときは(▶48ページ)

■加熱時間は

食品の分量が増えても、電子レンジ調理ほど影響は大きくありません。様子を見ながら加熱してください。 ※オーブンの特性で、メニューにより加熱時間が長くなるものがありますので、その場合は様子を見ながら調節してください。

■調理中は

庫内の温度が下がってしまうので、 ドアの開閉は控えめにしましょう。

■アルミホイルは

角皿にアルミホイルを敷く場合は、周囲の穴を ふさがないようにしてください。ふさぐと焼きムラの原因になります。

■加熱後は

焦げすぎを防ぐため、 すぐに取り出しましょう。

■焼けムラが気になるときは

加熱途中で、食品の前後左右を 入れ替えましょう。また上下段の ムラが気になるときは、調理の 途中で上下段を入れ替えます。


■取り出すときは

付属のミトンを使って 両手で出し入れしてください。 角皿が熱くなっていますので、 やけどに気を付けてください。

※この商品は熱風循環方式のオーブンです。 オーブン調理では、上段または下段をお使いください。

おかず・ごはんをあたためる

時間・仕上がりつまみ あたためスチームキー メニュー・出力・温度つまみ



取消キー

あたため/スタートキー

あたためのキーを使い分けましょう

下記のキーは、赤外線センサーで食品の温度を検知しています。

陶器・ガラス・プラスチック製のふたは赤外線センサーがうまく働かないため使えません。

項目 キー	メニュー	特長・コツ
あたためスタート	おかず 汁もの(みそ汁・スープ) ごはん類 (室温・冷蔵・冷凍)	おかずやごはん類をスピーディにあたためます。 • メニューによりラップが必要です。 · 冷蔵・室温ごはんはラップなしで。 · 冷凍ごはんはラップに包んで。 (ラップの重なりは下にして置きます)
レンジ加熱 (▶23ページ)	おかずやごはんの 組み合わせ (汁ものとの組み合わせはできません)	室温の食品を2~4品同時にあたためることができます。それぞれの分量が極端に違うときや、あたためる前の食品に温度差があるとき、組み合わせによっては均一にあたたまらない場合があります。
		ラップなしであたためます。 スチームにより食品の乾燥を防ぎ、しっとり ふっくらあたためます。
□あたためスチーム)	しゅうまい 焼き魚、煮魚 ごはん(室温・冷蔵)	 あたため/スタート キーより約2倍の時間がかかります。 冷蔵庫でパサついたごはんなどはこのキーがおすすめです。
レンジ+スチーム加熱 (▶27ページ)	と1870 (重加 7/18度) など	少量 (100g未満) のおかずの場合は、 仕上がりを < 弱 > に合わせます。 (50g未満は自動ではできません) 一尾魚など厚みや形状の不均一な食品は 多少加熱ムラが生じることがあります。
		肉まん・あんまんは上手にあたたまりません。 (動メニュ- 「8 中華まん」であたためてください。 (▶76ページ)

スピーディにあたためる



付属品 なし

例) おかずを1品あたためるとき

食品を入れる

- 食品は庫内中央に置く。
- 食品の量に合った耐熱性の容器で(▶18~19ページ)

お好みの温度を選ぶには



を回して温度を選ぶ

- -10~90℃に設定できます。
- -10~40℃に設定する場合は、スタート前に温度設定をしてください。
- 45℃以上に設定する場合は、スタート後にも、「メニュー・出力・温度」のランプが点灯中 (約14秒間)につまみで温度の設定ができます。(お好みの温度と食品の目安 ▶24ページ)



を押す

- 庫内灯が点灯し、加熱が始まる。
- 約50秒後、現在温度を表示。





ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- •取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

• お酒

• 容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。

あたため足りないときは

食品を取り出して、混ぜたり、並べかえた後に

再度 あたため/スタート キーで加熱する。

または(レンジ) 700Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱する。

「あたためスタート」キーで加熱できない食品は

- 牛乳、水、コーヒー
- | **4乳・酒**| 1度押しであたためる。
- ※ あたため/スタート キーであたためると
- 沸とうする恐れがあります。
- レンジ 700Wで時間を合わせて加熱する食品
 - ・乾干物、冷凍ゆで野菜、ポップコーン
 - ・冷凍食品(肉だんごやタレのついたもの)
 - 冷凍力レー・シチュー
 - ・冷凍パン(バターロールなど)
- レンジ 300Wで時間を合わせて加熱する食品 いかなど、はじけやすい食品
- 自動メニュー 「8 中華まん」であたためる食品 肉まん・あんまんなどのあん入り食品

| 4乳・酒 | 2度押しであたためる。

(手動で調理するときの設定時間 ▶119ページ)



あたため/スタート キーで加熱するときは角皿・グリル皿を使用しないでください。

お知らせ


- 設定温度と現在温度の表示について
- ・表示は食品のおよその温度です。
- ・設定温度より低い表示で切れることがあります。
- ・短い時間であたたまるものは、表示しない場合もあります。
- メモリー機能

初期設定は70℃です。55~75℃に設定した場合、その温度を記憶します。 次にあたためるときは、記憶した温度を表示します。

・ 臓臓がよりは温度設定できません。

お好みの温度と食品の目安

温度は一10~90℃まで5℃きざみで合わせることができます。 特に熱くしたいときのみ90℃に設定してください。



メニューによりラップが必要です

陶器・ガラス・プラスチック製のふたは赤外線センサーがうまく働かないため使えません。

	ラップする	もの		ラップしない	ハもの
蒸しもの カレー		・しゅうまいなどの 蒸しもの ・カレー ・シチュー	ごはん 汁もの		・ごはん ・みそ汁 ・スープ
シチュー 煮魚		・煮魚 ・タレのかかった 加工食品など	いためもの ハンバーグ		・野菜炒め、 やきそばなど ・ハンバーグ
W=+ 0		・冷凍食品 (フライ類を除く)	焼きもの フライ 天ぷら		・焼き魚 ・照り焼き ・フライ ・天ぷら
冷凍もの		・冷凍ごはん (ラップの重なりは 下にして置く)	煮もの	The state of the s	・野菜の煮ものなど

食品のラップのしかた

ラップは食品にぴったりつけましょう。

ラップが食品から浮いていると赤外線センサーが 正しく働かず、上手にあたためできないことが あります。



ラップで直接食品を包んでいるときはラップが 重なっている方を下にして置きます。 重なっている方を上にすると上手にできません。







上手にあたためるには


食品の置きかた


庫内底面の「STEAM POWER&TWIN」の文字を目安に食品を庫内中央に寄せて置きます。 庫内











- ・端に置くと加熱がうまくできません。必ず庫内四つ角のイラスト(◆)より内側に置いてください。また、小さなものを端に置くと赤外線センサーで正しく検知できず、加熱しすぎることがあります。
- ◆赤外線センサーを正しく働かせるためにオーブンやグリルの使用後、レンジを連続使用したあとなどは、 庫内を充分に冷ましてください。

かた

・あたため

45~90℃設定の場合、分量が100g未満の食品は赤外線センサーが検知できずに発煙・発火する恐れがあります。 (レンジ) 700Wで時間を合わせて加熱してください。

室温・冷蔵ごはん

- ◆分量は、約100~500gまで。
- お茶わんまたは容器に入れてラップをしないであたためます。



冷凍ごはん

- ◆分量は、約100~300gまで。
- ラップに包んだ冷凍ではんは、ラップの重なっている方を 必ず下にしてお皿にのせて加熱します。



おかず・汁もの

- ◆分量は、約100~500gまで。
- 容器はできるだけ背が低い口の広い容器をお使いください。
- 市販の冷凍食品は、容器に移しかえてください。

カレー・シチュー

- 具などがはねることがあるので、必ずラップをしてください。
- 加熱後、必ず混ぜてください。
- ◆冷凍カレーは、自動ではあたためられません。(レンジ) 700Wで時間を合わせて加熱してください。

お弁当

- 食品を包装しているラップやふたを必ずはずします。 ラップやふたをしたまま加熱すると、仕上がりが悪くなり、ふたなどが変形する恐れがあります。
- アルミケース、ゆで卵、しょうゆ・ソースの入った容器などは必ず取り出してください。 アルミケースを入れたまま加熱すると火花が出る恐れがあります。 ゆで卵や、しょうゆ・ソースの入った容器は破裂して、やけど・けがをする恐れがあります。
- お弁当の中身によって、仕上がりが変わります。

■室温の食品を2品~4品同時にあたためることができます

- あたためる前の食品の温度が違うと上手にあたたまりません。
- 組み合わせる食品の種類によってうまくできない場合があります。ごはんとカレーなどの加熱後の仕上がり温度が異なる食品は、同時に加熱しないでください。(温度の目安 ▶24ページ)
- 組み合わせる食品の分量は、ほぼ同じにしてください。 1つの食品はそれぞれ100~300gまで。
- からあげやしゅうまいなどの小さく油を多く含む食品、ソース・タレのかかった食品は1品であたためてください。
- みそ汁やスープなどの汁ものと、ごはんやおかずの同時あたためは できません。別々にあたためてください。



上手に冷凍するには

ではんなどは平たく均一に1人分、1個ずつ(約150~300g位)ラップに包んで冷凍します。 できるだけ平たく形を整えましょう。

しっとりふっくらあたためる

□あたためスチーム

付属品 なし

例) おかずをあたためるとき

1 給水タンクの準備をし、 ラップをせずに食品を入れる

- 給水タンクに水をいれる (▶15ページ)
- 食品は庫内中央に置く。
- 分量は約100~500gまで。
- 異なる食品を同時にあたためることはできません。



はためスチームを押す

す スチーム

弱.头...強

- 励品が近めのランプが点灯。
- 庫内灯が点灯し、加熱が始まる。

お好みの仕上がり (あつめ・ぬるめ)を選ぶには

スタート後、**時間・仕上がり** のランプが 点灯中(約14秒間)につまみでく強>から <弱>の5段階に調節できます。



ぬるめに 標準 したいとき

あつめに したい とき

- 次のような食品は<弱>を選んでください。
- 約50~100g未満のおかず (小さな切り身魚、やきとり2本、しゅうまい 3個など)
- 食品の形状・脂ののり具合などによっては 食品がはじけることがあります。 (小さな切り身魚やししゃも、いわしの煮つけ、 はじけやすいおかずなど)
- 50g未満は自動ではできません。
- <弱>は標準よりも低出力なので調理時間が 長くなることがあります。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- 時間・仕上がり のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- 容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。
- 連続使用する場合は、ふきんなどで庫内やドアの水滴を充分にふき取ってください。(赤外線センサーをうまく働かせるため)

あたため足りないときは

時間・仕上がり のランプが点滅中 (2分間) につまみで追加時間 (最大10分まで) を合わせて **あたため/スタート** キーを押します。ランプが消えたときは食品を取り出して、混ぜたあとに (レンジ) 300Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱する。

「あたためスチーム」で加熱できない食品

肉まん・あんまんは、(動メニュ- 「8 中華まん」 であたためます。 (手動のときは ▶39、120ページ)

お願い

WALED AF A) で加熱するときは角皿・グリル皿を使用しないでください。

お知らせ

• 給水について

清潔に保つため給水タンクの水はスチーム調理をするたびに入れ替え、調理前には水の量を確認しましょう


給水タンクの容量は、満水で約650mlです。

牛乳・お酒をあたためる

メニュー・出力・温度つまみ

あたため/スタートキー

取消キー



付属品 なし

飲み物を入れる

4乳をあたためるとき

牛乳·酒 を1度押す

お酒をあたためるとき

牛乳·酒 を2度押す

設定約 **与ご** 牛乳

牛乳・酒キー

設定約

お好みの温度を選ぶには



^{設定約} **与 ご**

- 牛乳…最初の設定温度:60℃35~70℃まで5℃きざみで設定できます。
- お酒…最初の設定温度:50℃40~60℃まで5℃きざみで設定できます。
- スタート後にも **メニュー・出力・温度** のランプが点灯中(約14秒間)につまみで温度の設定ができます。

3



- 庫内灯が点灯し、加熱が始まる。
- 約50秒後、現在温度を表示。

設定温度 現在温度 設定約 現在制度 現在制度 「牛乳」の場合



ピッピッ…と5回鳴ったら できあがり

- 庫内灯が消灯。
- •取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

お願い

28

| **4乳酒|| で加熱するときは角皿・グリル皿を使用しないでください。**

お知らせ

牛乳·酒 のメモリー機能について

牛乳、お酒それぞれで設定した温度を記憶します。次にあたためるときには、記憶した温度に設定されますので 牛乳(1度押し)とお酒(2度押し)のキーの押し間違えにご注意ください。

上手にあたためるには


飲み物の置きかた


庫内底面の「STEAM POWER & TWIN」の文字を目安に下図の位置に置きます。


■2杯

■4杯


■1杯









■3杯







庫内の端に置くと赤外線センサーが正しく検知できず、沸とうする恐れがあります。 必ず庫内四つ角のイラスト(◆)より内側に置いてください。

あたためのコツ

牛乳

- ◆ 「牛乳・酒」(1度押し)で、牛乳、コーヒー、水があたためられます。
- 分量は、一度に1~4杯まで。容器の8分目まで入れる。 ※容器に対して少量しか入れないと、沸とうする恐れがあります。 ※2杯以上加熱するときは、それぞれの分量を合わせてください。
- 容器は、広口で背の低いもの。(マグカップなど)
- おいしく飲むために、加熱前と加熱後に必ず混ぜる。 (カフェオレは、インスタントコーヒーを入れて混ぜるだけでOK!)

お酒

- 容器は背の低い、ずんぐりとしたもの。コップでお酒をあたためるときは広口のものをお使いください。
- 加熱前と加熱後に必ず混ぜる。





※容器の形状により仕上がりが異なります。 メニュー・出力・温度 つまみで温度調節をしてください。

あたため足りないときは

加熱終了後、**時間・仕上がり** のランプが点滅中(2分間)に追加時間(最大10分まで)を合わせて**あたため/スタート** キーを押します。ランプが消えたときは レンジ 700Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱します。

お知らせ

牛乳の50℃とお酒の50℃とでは仕上がり温度が異なることがあります。 それぞれのキーを正しく使い分けてください。

肉や魚を解凍する


メニュー・出力・温度つまみ 解凍キー あたため/スタートキー あたため スタート 取消

付属品 なし

時間・仕上がりつまみ 取消キー

「^{解凍}を使い分けましょう。


2- 半解凍 1-全解凍 • ほぐしやすい固さに解凍します。 • 少し固めの仕上がりです。 • 煮る、いためる、焼くなど、すぐに加熱調理する 包丁でサクサクと切れる固さに仕上げます。 場合に適しています。 • さしみや肉の細切り、いかに切り目を入れる場合 (形状・開始温度によっては部分的に煮えることが などに適しています。 あります。)



発泡スチロールのトレーにのせた食品を庫内中央に置く。



解凍を押す



「1-全解凍」の場合

30



を右に回して番号を合わせる



「2-半解凍」の場合

「全解凍」の場合は1、「半解凍」の場合は2。

お好みの仕上がりを選ぶには



を回して仕上がりを選ぶ



- **時間・仕上がり** のつまみで強弱の3段階の設定ができます。
- ◆ スタート後にも **時間・仕上がり** のランプが点灯中(約14秒間)に設定できます。





- 庫内灯が点灯し、加熱が始まる。
- 途中で残り時間を表示。



ピッピッ…と5回鳴ったら できあがり

- 庫内灯が消灯。
- 時間・仕上がり のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

まだ解凍できていないときは

加熱終了後、時間・仕上がり のランプが点滅中(2分間)に追加時間(最大10分まで)を合わせて **あたため/スタート** キーを押します。ランプが消えたときは、(レンジ 100Wで様子を見ながら解凍してください。

「解凍」キーで解凍できない食品は

冷凍野菜は(レンジ 700Wで時間を合わせて解凍する。(▶119ページ)

お願い


解凍 で加熱するときは角皿・グリル皿を使用しないでください。

上手に解凍するには

- 分量は、1度に100~500gまで。
- 家庭用冷凍庫から出したものをすぐに解凍してください。
- 温度のあがった食品は、(レンジ 100Wで解凍してください。自動では上手に解凍できません。
- (例)・冷凍庫から出して長い間放置した食品
 - ・冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品
- 発泡スチロールのトレーがないときは耐熱性の平皿に食品をのせてください。
- 自動では分量が100g未満の食品は上手に解凍できません。 (レンジ 100Wで様子を見ながら解凍してください。(▶119ページ)
- 食品の変色や煮えを防ぐため、身の細い部分は、アルミホイルを巻いてください。
- 赤外線センサーを正しく働かせるためにオーブンやグリルの調理後、レンジの連続使用後などは、庫内を 充分に冷ましてください。

上手に冷凍するには

• 材料は、新鮮なものを、薄く平たく整える 1回分ずつ(約300gまで)に分け、3cm以内に厚みをそろえる。



- ラップでしっかり密封する
- ・一尾魚はウロコや内臓を取り、塩水にくぐらせてから1尾ずつ保存する。
- えびは重ならないよう並べる。



次ページへつづく


使い か

自動メニューで調理する

メニュー・出力・温度つまみ

時間・仕上がりつまみ 自動メニューキー

あたため/スタートキー



自動メニューキーで、以下のメニューが作れます。

メニューごとに付属品が違います。各ページメニューをご確認のうえお使いください。

	スチーム使用	両面焼き&スチーム
1 ゆで野菜(葉菜) P.34	6 おこわ P.68 12 プリン I	P.83 18 ハンバーグ P.60
2 ゆで野菜(果花菜) P.35	7 肉・魚の蒸しもの P.72 13 スポンジケーキ ** I	P.62 P.62 P.62 P.62 P.62 P.62 P.62 P.62
3 ゆで野菜(根菜) P.35	8 中華まん P.76 14 シュー1段 * F	P.102 <mark>20</mark> 鶏の照り焼き P.64
4 グラタン P.56	9 手作りしゅうまい P.78 15 シュー2段 ** F	P.102 21 スペアリブ P.65
5 ホイル焼き P.58	10 茶わん蒸し P.80 16 フランスパン * F	P.109 <mark>22 焼き豚 P.66</mark>
	11 ふかしいも P.82 17 和菓子 F	P.116 ※予熱があるメニューです


自動メニュー1~12、17~22

- 給水タンクの準備をし、食品を入れる
 - ・給水タンクに水を入れる。(▶15ページ) ー 自動メニュー1~5のメニューは除く
 - ラップはしない。
- 自動にューを押す
- ゚を右に回してメニュー番号を合わせる
 - [8 中華まん] は個数 (1~4個) も合わせます。
 - 「10 茶わん蒸し」は碗数(1~6碗)も合わせます。



[8 中華まん・4個]の場合

お好みの仕上がりを選ぶには






- **時間・仕上がり** のつまみで強弱の設定ができます。
- (メニューによって強弱の設定が、3段階のメニューと5段階のメニューがあります。)
- スタート後にも | **時間・仕上がり**| のランプが点灯中(約14秒間)に設定できます。



を押す

- 庫内灯が点灯し、加熱が始まる。
- 途中で残り時間を表示。



できあがり

• 庫内灯が消灯。


• 時間・仕上がり のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)


取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

自動メニュー13~16

予熱あり

予熱するとき、角皿や食品を入れないでください。(16 フランスパンのみ角皿2枚を入れて予熱する)











を押す



庫内灯が点灯し、予熱が始まる。

ピッピッ…と5回鳴ったら 予熱完了

- 「予熱完 | を表示。
- 約48分間予熱を保持。

ドアを開けて食品を入れる





を押す

- 庫内灯が点灯し、加熱が始まる。
- 途中で残り時間を表示。





ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- 時間・仕上がり のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- 取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

お好みの仕上がりを選ぶには

手順③か④の後、「時間・仕上がり」のランプが点灯中(約14秒間) につまみで強弱の設定をします。



加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、「時間・仕上がり」のランプが点滅中(2分間)につまみで追加時間(最大10分まで)を合わせて あたため/スタート キーを押します。ランプが消えたときは、各メニューのページを参照してください。

お願い

スチーム調理終了後、庫内底面にお湯がたまります。冷めてからふきんなどでふき取ってください。 また、クリーントレーにたまった水も毎回捨ててください。

お知らせ

予熱完了後、ドアを開けている時間が長いと庫内の温度が下がり、スチームの効果が充分に出なくなります。 ドアを開けて一定時間経過すると、ピッピッと鳴り15秒後に[O]表示にもどります。 そのときは再度予熱から操作し直してください。

取り消し(「O」表示) になる時間 ・・・・・「13 スポンジケーキ」「14 シュー1段」「15 シュー2段」:約1分 「16 フランスパン」: 約2分

野菜を上手にゆでるには レンジ加熱

3つのキーを使い分けましょう。

• 1 ゆで野菜(葉菜) : ほうれん草・キャベツ・グリーンアスパラガス・もやしなど

• 2 ゆで野菜(果花菜):ブロッコリー・なす・かぼちゃ・さやいんげんなど

• 3 ゆで野菜(根菜) :じゃがいも・さつまいも・さといも・にんじん・大根など

誤った使いかたをすると、赤外線センサーがうまく働かないため発煙・発火する恐れがあります。 下記の項目に従って正しくお使いください。

◆ 葉菜・・・・・・・・・・ラップに包んで平皿にのせて加熱しましょう。果花菜・根菜・・・・平皿にのせ、皿ごとラップをして加熱しましょう。

• 陶器・ガラス・プラスチック製のふたは使えません。

• 分量が100g未満の場合は(レンジ) 700Wで様子を見ながら加熱してください。

野菜をゆでるときのコツ

- アクの強い野菜は加熱前、加熱後に水にさらしてアク抜きしてください。
- 洗ったときの水分を残して加熱しましょう。乾燥や脱水を防ぎ、しっとりと仕上がります。 ただし、容器に水をはりその中に入れて加熱しないでください。
- ◆野菜の状態 (季節や野菜の保存状態) により、仕上がりが異なります。 **時間・仕上がり** つまみで調節してください。
- 取り出すときは皿が熱くなっているので気を付けてください。

1 ゆで野菜(葉菜)

• 分量は、100~500gまで。(ほうれん草・小松菜・青梗葉は300gまで)

ほうれん草・小松菜など

葉と茎を交互に重ね、太い茎には十文字に包丁を入れる。 加熱後、流水にさらしアクをとる。

キャベツ

キャベツは固い芯を取り、大きさをそろえて切る。

もやし

グリーンアスパラガス

穂先と根元を交互に重ねる。 加熱後、手早く冷水に取る。

直接ラップに包んで平皿にのせ、庫内中央に置く。

- ラップの重なり合う部分を下にして加熱する。
- ラップは何重にも重ねて包まない。





2 ゆで野菜(果花菜)

分量は、100~500gまで。

かぼちゃ

やや厚めに大きさをそろえて切る。

なす

大きさをそろえて切り、塩水につけてアク抜きする。

ブロッコリー・カリフラワーなど

小房に分け、塩水につけてアク抜きする。

さやいんげん

すじを取る。

平皿にのせ、ラップでおおい庫内中央に置く。 ラップは何重にも重ねておおわない。



3 ゆで野菜(根菜)

• 分量は、100g~1kgまで。(にんじん・大根は500gまで)

にんじん

輪切りか、いちょう切りにして水にくぐらせる。**<弱>**に合わせる。 厚切り、角切りのにんじんは(レンジ) 700Wで時間を合わせて加熱する。(▶119ページ)

じゃがいも・さつまいも・さといもなど

加熱ムラを解消するため、加熱後約5分蒸らす。 2個以上の場合は、上下に重ねないように皿にのせる。 (切って使うとき)皮をむき大きさをそろえて切る。**<弱>**に合わせる。 さといもは**<弱>**に合わせる。

大根

2~3cmの厚さの輪切りにする。 2個以上の場合は、上下に重ねないように皿にのせる。

<弱>に合わせる。

平皿にのせ、ラップでおおい庫内中央に置く ラップは何重にも重ねておおわない。



加熱時間を追加したいときは

■自動の「あたため」キー、自動メニューの「ゆで野菜」ではふた及びふた付きの容器は使用しない。




容器に入れふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに食品が発煙・発火する 恐れがあります。

禁止

レンジで調理する

レンジキー あたため/スタートキー



メニュー・出力・温度つまみ

時間・仕上がりつまみ

取消キー

付属品

一定の出力で調理する

例)「300W」で調理する場合

- 食品を入れる
- (レンジ **を押す**

700Wで加熱するときは、40操作へ。



を左に回して

300w

出力300Wに合わせる

600W、300W、150W、100Wの順に出力を表示。



を回して時間を合わせる

300w

合わせることができる時間

• 700W~300W(最大時間設定30分)

10秒単位 30秒単位 1分単位 | 5分 10分 30分 ● 150W、100W(最大時間設定300分)

|30秒単位||1分単位||5分単位||10分単位| 0 10分 30分 120分



を押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- 「時間・仕上がり」のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

出力を組み合わせて調理する

(レンジ **→** (レンジ **、** (レンジ **→** [レンシスチーム] **の組み合わせができます**。

「レンジ」➡ 「レンジ」はかぼちゃの煮ものや五目豆など、「レンジ」➡ 「レンシステーム」はおこわ、和菓子などに使います。

60分

例) 「700W 10分」 ➡ 「150W 60分」 の場合



レンジ



※②の操作では、(レンジ)の場合 300W、150W、100Wの設定が 可能です。



を押す

700Wが終わると、「ピッピッ」と2回鳴り、自動的に150Wに切り替わり 150Wの残り時間を表示。

レンジ出力の使い分け

出力	適する調理
700W	食品のあたためや野菜をゆでるとき
70011	調理全般
600W	魚類の調理など
00077	市販の冷凍食品のあたために
300W	卵料理など
150W	炊飯などの追加加熱に
100W	解凍を手動でするときに

加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、時間・仕上がり のランプが点滅中(2分間)につまみで追加時間を合わせて **あたため/スタート** キーを押します。ランプが消えたときは、再度①からの操作をします。

- (レンジ) で調理するときは角皿・グリル皿を使用しないでください。
- (レンジ を長時間使用したあとやオーブン調理後など庫内が熱くなっているときは、熱に弱い容器を庫内に 置かないでください。

(発泡スチロール製のトレーやラップ、プラスチック容器は、溶けたり変形する恐れがあるため、耐熱性の 容器をお使いください。)

39

レンジスチームで調理する

レンジスチームキー 時間・仕上がりつまみ あたため/スタートキー あたため スタート

取消キー

付属品 なし

[レンシスチーム] は、予熱でスチームを発生させたあと、合わせた調理時間だけ レンジとスチームで調理します。

- 例)「レンシスチーム 10分で調理するとき
 - 給水タンクの準備をし、ラップをせずに食品を入れる
 - 給水タンクに水を入れる。(▶15ページ)
 - オーブンの予熱機能とは異なり、スチームを発生させる予熱ですので、予熱時から食品を入れておきます。
 - |レンシスチーム|**を押す**

使用しているレンジ出力は、350Wです。



合わせることができる時間(最大時間設定15分)

10秒単位 30秒単位 1分単位 10分

スチーム

を押す



予熱がはじまり、予熱にかかる時間を表示。

• 合わせた調理時間、水受皿の温度によって予熱時間が多少変わります。

を回して時間を合わせる

- 庫内灯が点灯し、予熱が始まる。
- 予熱完了後、3で合わせた調理時間 を表示し、加熱が始まる



ピッピッ…と5回鳴ったら できあがり

- 庫内灯が消灯。
- 時間・仕上がり のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- 取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

加熱時間を追加したいときは


加熱終了後、「時間・仕上がり」のランプが点滅中(2分間)につまみで追加時間を合わせて あたため/スタートキー を押します。(予熱なしで加熱が始まります)ランプが消えたときは、再度②からの操作をします。

お願い

38

|レンシスチーム||で調理するときは角皿・グリル皿を使用しないでください。

スチームで調理する




取消キー




スチームは、スチームで調理します。

例) スチーム 10分で調理するとき



給水タンクに水を入れる。(▶15ページ)

|スチーム|**を押す**



を回して時間を合わせる

合わせることができる時間(最大時間設定30分)

10秒単位 30秒単位 1分単位



を押す

- - ●残り時間を表示。





ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
 - 時間・仕上がり のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
 - ●取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、「時間・仕上がり」のランプが点滅中(2分間)につまみで追加時間を合わせて あたため/スタート キー を押します。ランプが消えたときは再度②からの操作をします。

時間を追加する場合は給水タンクの水の量を確認してください。

(水が少なくなっている場合は、タンクに水を入れてからスタートしてください。)

- | スチーム | で調理するときは角皿を使用しないでください。
- スチーム調理終了後、庫内底面にお湯がたまります。冷めてからふきんなどでふき取ってください。 また、クリーントレーにたまった水も毎回捨ててください。

煮こみで調理する

付属品 なし

時間・仕上がりつまみ 取消キー

(煮こみ)を使い分けましょう。

1-じっくり 2-スピード
カレーを本格的に作るとき、じっくりコトコト長時間 カレーを手早く作るとき、スープ類などのあっさり した煮こみ料理を短時間で調理するときに。

1 食品を入れる

2 煮こみを押す


「1-じっくり」(1 煮こみ強)のときは、4 の操作へ。



「1-じっくり」(1 煮こみ強)

3 を右に回してお好みの設定に合わせる

(1煮こみ弱)(2煮こみ弱)は追加加熱に使用します。



4 (を回り) を回り


ຶ້) を回して時間を合わせる



合わせることができる時間

- [1-じっくり] (最大時間設定180分)
- |30秒単位| 1分単位 | 5分単位 | 10分単位 |
- [2-スピード] (最大時間設定120分)
- 0 10分 30分 120分 18





- 庫内灯が点灯し、残り時間を表示。
- •途中、自動的に弱出力に替わり、表示も<強>から<弱>に変わります。 (加熱のしくみ ▶20ページ)



ピッピッ…と5回鳴ったら できあがり

- たら ・庫内灯が消灯。
 - 時間・仕上がり のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
 - 取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、**時間・仕上がり** のランプが点滅中 (2分間) につまみで追加時間を合わせて **あたため/スタート** キーを押します。ランプが消えたときは再度②からの操作をします。

「1-じっくり」の追加加熱のときは (1 煮こみ弱) で、「2-スピード」 の追加加熱のときは (2 煮こみ弱) に合わせます。

お願い


- 煮こみ)で調理するときは角皿・グリル皿を使用しないでください。
- <u>*</u> | 煮こみ) 使用後は、熱に弱い容器を庫内に置かないでください。 (発泡スチロール製のトレーやラップ、プラスチック容器は、溶けたり変形する恐れがあるため、耐熱性の容器をお使いください)

次ページへつづく

使い かた

両面グリルで調理する

あたため/スタートキー



両面グリルキー

時間・仕上がりつまみ

取消キー

付属品



上ヒーターと電波で加熱しています。

(両グリル は予熱ありなしを選択できます。

両面グリル

予熱なし

- グリル皿に食品をのせ、上段に入れる
- 種グル を2度押す



) を回して時間を合わせる

グリル 皿上 段 20

合わせることができる時間(最大時間設定30分)

10秒単位 30秒単位 1分単位 10分 30分





を押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- 時間・仕上がり のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- 取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- 終了後すぐ電源プラグを抜かないでください。 電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、「時間・仕上がり」のランプが点滅中(2分間)につまみで追加時間を合わせて あたため/スタート キー を押します。ランプが消えたときは、1-カ10を1秒以上押して「グリル」を表示させ、追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。

お願い

(両グリル)で調理するときは、角皿を使用しないでください。

両面グリル

予熱あり

予熱するとき、食品は入れないでください。焼き上がりが悪くなります。

グリル皿を上段に入れ、 種グリルを1度押す

グリル 皿上 段 両面グリル



- を押す
- 庫内灯が点灯し、予熱が始まる。
- 合わせた調理時間、水受皿の温度によって予熱時間が多少変わります。

ピッピッ…と5回鳴ったら 予熱完了

- 「予熱完」を表示。
- 約5分間予熱を保持。



ドアを開けてグリル皿を取り出し、食品をのせ上段に入れる



を回して時間を合わせる

合わせることができる時間(最大時間設定30分)

10秒単位 30秒単位 1分単位 5分 10分 30分



を押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示。

ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- **時間・仕上がり** のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- 終了後すぐ電源プラグを抜かないでください。 電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、「時間・仕上がり」のランプが点滅中(2分間)につまみで追加時間を合わせてあたため/スタートキー を押します。ランプが消えたときは オーカル を1秒以上押して 「グリル」を表示させ、追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。

(両グリル)で調理するときは、角皿を使用しないでください。

次ページへつづく

お願い

両面グリルでは

- ヒーターと電波を使って加熱しています。アルミホイルや金串など金属製のものを使わないでください。 火花が飛び、故障の原因になります。
- ◆ グリル皿は、調理後高温になります。取り出すときは必ず付属のミトンを使い、ミトンの白い布がグリル皿に 当たるように持ちます。やけどにご注意ください。
- また、テーブルなどに置くときは**必ず鍋敷きなどの上に置いてください**。プラスチックやテーブルクロスなどは溶けたり、変色・変形する恐れがあります。
- **両**が 使用後は、熱に弱い容器を庫内に置かないでください。 (発泡スチロール製のトレーやラップ、プラスチック容器は、溶けたり変形する恐れがあるため、耐熱性の容器をお使いください)
- 種グルで調理するときは角皿を使用しないでください。


両面グリル・上面グリルについて

両面グリルは

食品の表面は上ヒーターで、底面はグリル皿裏面の電波吸収体を使ってレンジで効率よく、裏返す手間なく、こんがりと焼き上げます。

使用する付属品は

両面グリルは、グリル皿を使います。 上面グリルは、グリル皿・角皿どちらでも使えます。



グリル皿


食品は均等に並べる

グリル皿にはアルミホイルを敷かず、食品は重ならないよう に均等に間隔をあけて並べます。

また、グリル皿から浮いた部分には、焦げ色がつきません。


	両面。	ブリル	上面グリル
特徴	予熱あり グリル皿を上段に入れ 予熱します。 グリル皿を取り出し、 食品をのせて庫内上段 に入れて加熱します。 電波+ヒーター 途中裏返す必要	入れて加熱します。	途中、裏返して片面ずつ焼きます。 また両面グリルや、グラタンなどの 追加加熱にも使います。 ヒーターのみで加熱します。
使用するキー	面面グリル (▶42ページ)		オーフン1段の1秒押し(▶47ページ)
使用する付属品	グリル皿		角皿またはグリル皿

オーブン(発酵)・上面グリルで調理する



付属品

上面グリルの場合









オーブン・予熱なし

- 1 角皿に食品をのせ、入れる
- 2 オーブン1段 または オーブン2段 を2度押す





- オーブンは、110~250℃の設定が可能です。
- 30 · 35 · 40 · 45℃が発酵の温度です。 基本の温度は40℃です。
- ◆ 発酵は、オーブン予熱あり(1度押し)/予熱なし(2度押し)の どちらからでも設定できます。

設定 **月**の た オープン1 段

「オーブン1段」の場合



「オーブン2段」の場合



「発酵1段40℃」の場合





を回して時間を合わせる



合わせることができる時間(最大時間設定120分)

5



を押す

※発酵の温度(30・35・40・45℃)に 設定した場合は、庫内灯は点灯しません。 発酵温度を保持するために消しています。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯
- 時間・仕上がり のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ◆終了後すぐ電源プラグを抜かないでください。電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

オーブン1段 または オーブン2段 を 1 度押す

「を回して温度を合わせる

110~250℃の設定が可能です。

1900年熱 オブン1 段

「オーブン1段 | の場合



設定温度

「オーブン2段」の場合

現在温度



- 庫内灯が点灯し、予熱が始まる。
- 予熱時間の目安

150℃:約5分30秒、200℃:約10分30秒、250℃:約16分

・スタート後、庫内が110℃以上になると現在温度が表示されます。 (110℃以下の場合は表示されません。)

ピッピッ…と5回鳴ったら 予熱完了

- 「予熱完」を表示。
- 約48分間予熱を保持。

ドアを開けて角皿に食品をのせ、入れる



を回して時間を合わせる

190°C 20

合わせることができる時間(最大時間設定120分)

30秒単位 1分単位 5分単位 30分 120分

46



を押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示。

ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 時間・仕上がり のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- 終了後すぐ電源プラグを抜かないでください。 電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

お知らせ

発酵について

- 庫内に入れる食品や器具によって、発酵中の庫内の温度が変わってきます。食品の様子を見ながら 発酵の温度、発酵の時間を調節してください。
- 夏場など室温が高い場合、庫内の温度が設定より高めになることがありますので、食品の様子を見ながら 発酵の温度、発酵の時間を調節してください。特に30・35℃については室温での発酵をおすすめします。 また、冬場など室温が低い場合、生地の温度をはかりながら充分にふくらむまで時間を長めに設定してください。

加熱時間を追加したいときは(オーブン予熱あり、なし・発酵・上面グリル)

加熱終了後、「時間・仕上がり」のランプが点滅中(2分間)につまみで追加時間を合わせて あたため/スタート キー を押します。ランプが消えたときは、再度①からの操作をします。

途中で温度を変更したいときは(オーブンのみ)

加熱中に「メニュー・出力・温度」つまみを回して調節します。

- 角皿にアルミホイルを敷く場合は、周囲の穴をふさがないようにしてください。ふさぐと焼きムラの原因になります。
- | オーフン18| | オーフン28| 使用後など庫内が熱くなっているときは、熱に弱い容器を庫内に置かないでください。 (発泡スチロール製のトレーやラップ、プラスチック容器は、溶けたり変形する恐れがあるため、耐熱性の 容器をお使いください)

上面グリル

追加加熱やグリルの片面焼きに使います。

角皿に食品をのせ、入れる

|オーブン18||**を | 秒押し続ける** ピッと1回鳴り、「グリル」を表示。

角皿 グリル



を回して時間を合わせる

10

合わせることができる時間(最大時間設定30分)

10秒単位 30秒単位 1分単位 10分 30分

を押す

• 庫内灯が点灯し、残り時間を表示。




ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- 時間・仕上がり のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- 終了後すぐ電源プラグを抜かないでください。 電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

スチームショットキーについて

スチームショットキー



四子-公沙 は、 価値グリル 、 オーブン1段 、 オーブン2段 で調理するときのみ使えます。

ただし、予熱のときと発酵の温度(30・35・40・45℃)のときは使えません。

スチームショットキーとは

手動のオーブン調理やグリル調理中にスチームを入れることができるキーです。 スチームを効果的に入れることでふくらみをよくしたり、火の通りをよくします。

スチームショットキーの加熱のしくみと使いかたのコツ

■オーブン調理

庫内の温度を保ちながら、スチームとヒーターで交互に加熱します。

コツ:シュー皮、フランスパンは予熱後加熱開始直後に使うとふくらみがよくなります。 スポンジケーキは、調理時間の約半分の時間が経過したときに使うとよいでしょう。

例:シュークリーム(角皿1段分)を焼く場合(オーフンエ閾 予熱あり190℃で25分加熱)

- ①オーブン予熱終了後、焼き上げ時間を25分に設定してスタートする。
- ②調理を始めてすぐに 呀-坳州で2分の設定をする。
- ③2分後にスチームショットが終了し、オーブン調理が継続される。
- ④25分経過後、調理が終了する。

(スチームショットの2分は全体の調理時間25分に含まれます。)



■両面グリル調理

48

ヒーターを一時停止し、その間スチームが入ります。

コツ: 両面グリル中に使うときは、調理時間の約2/3の時間が経過し、食品に焼き色がつき始めた頃に使うとよいでしょう。

例:鶏の照り焼きの場合(繭クリル 予熱ありで16分加熱)

- ①両面グリル予熱終了後、焼き上げ時間を16分に設定する。
- ②調理が始まり10分経過したところで (以子心)がで1分の設定をする。
- ③1分後にスチームショットが終了し、両面グリル調理が継続される。
- ④16分経過後、調理が終了する。

(スチームショットの1分は全体の調理時間16分に含まれます。)



例) マーフンロ® で20分の調理中、10分経過時点でスチームを2分入れるとき

7 給水タンクの準備をする 給水タンクに水を入れる。(▶15ページ)

2 スチームを入れる

- ① 残り時間10分を確認する
- スチームを入れるタイミングは ▶48ページ





- ② 「以于-以到外を2回押す
- 1回押すと1分設定できます。 押すたびに1分ずつ設定時間が追加されます。
- 合わせることができる時間(最大時間設定3分)

 1分単位

 0
 3分

● 図子必割を4回押すと、設定時間は0秒に戻ります。 設定時間が0秒になり3秒経過すると、もとの調理画面に戻り、 スチームショットは解除されます。



4回押した場合

- 3秒経過後、スチームショットが始まる
 - オーブン調理のとき、スチームショット中は、設定温度の変更はできません。
 - 庫内が高温のためスチームは見えません。

ルフェースショット終了後、もとの調理の画面に戻る

スチームショットの時間は、調理全体の設定時間に含まれます。

お願い

- 四子-必到 は調理中、何度でも使用できます。
- ただし、スチームを使い過ぎるとヒーターの停止時間が長くなり、できばえに影響がでます。
- スチームショット中に [ロチームッル] で設定した時間は取り消しできません。設定時間は少なめに合わせてください。

お知らせ

- 図牙-必須か は調理中の残り時間が2~3分のとき、2分以上設定できません。 1~2分のときは1分以上設定できません。残り時間が1分以下のときは設定できません。
- スチームショット中、

 取消

)を押すと全ての調理がOFFになります。

※トースト・おもちは、オーブンの庫内が 大きく、食品と上ヒーターとが離れているため焼けません。

メニューもくじ

料理研究家 塩田ノア先生考案 スチームオーブンレンジでできるおいしいレシピ

ヘイタリアンサラダハンバーグ 52 ~鯛のアクアパッツァ風 54 ~抹茶風味の生どら蒸し 55

でチャーシュー饅頭 53 生鮭のペッパー照り焼き 55

■ 焼きもの



マカロニグラタン	56	・ヘルシーフライ(とんかつ)	59	。 さばの塩焼き	63
冷凍グラタン	56	。ハンバーグステーキ	60	2 鶏の照り焼き	64
。コーンとハムのドリア	57	豆腐ハンバーグ	61	鶏手羽元の香味焼き	65
じゃがいものグラタン	57	の鶏ひき肉の松風焼き	61	。スペアリブ	65
白身魚のホイル焼き	58	でぶりの照り焼き	62	。 焼き豚	66
鶏肉のみそ風味ホイル焼き	58	ぶりの香草焼き	63		

2つのメニューを1度にクッキング

○野菜のチーズソース焼きとポテトポークフライ 67

こ ごはんもの



。山菜おこわ	68 。赤飯	69 $_{o}$ おかゆ	71
中華おこわ	69 欠飯(白ごはん)	70 梅ぞうすい	71

■ 蒸しもの



。えびと青梗菜の蒸しもの	72	蒸しケーキ	75	。 小田巻き蒸し	81
豚ともやしの蒸しもの		抹茶蒸しパン	75	中華風茶わん蒸し	81
。鶏ささみとみつばの蒸しもの	73	中華まん(あたため)	76	。ふかしいも(さつまいも・じゃがし	ハも・
いかとセロリの蒸しもの	73	手作り中華まん	77	。 さといも・とうもろこし)	82
魚とわかめの蒸しもの	73	手作りしゅうまい	78	プリン	83
あさりの酒蒸し	74	えび蒸しぎょうざ	79		
バンバンジー 棒々鶏	74	茶わん蒸し	80		

■ その他のおかず



~ キャベツの和風マヨネーズあえ	84	_。 えびチリソース	85 ~ベーコン巻き	85
卵とじ	84	田作り	85	

■ 煮こみ・煮もの



。 ビーフカレー(じっくり煮こみ) 86	₀ ミネストローネ	88	₀ かぼちゃの煮もの	91
ビーフカレー(スピード煮こみ) 86	。 中華スープ	89	。 さばのみそ煮	91
。 肉じゃが	87	。 粕汁	89	。チキンのトマト煮	91
。いわしのしょうが煮	87	。五目豆	90		
。 煮こみ料理のコツ	88	。黒豆	90		

□ ソース・ジャム作り



_ ホワイトソース	92 👝 カスタードクリーム	92 _ いちごジャム	92
		OL 6 VIDCD FA	JL

アイデアクッキング 93

■ お菓子・パン・スナック



。いちごのショートケーキ	94	_© クッキー	101	┌ フランスパン (バゲット)	109
バターフルーツケーキ	96	シュークリーム	102	フランスパン(ブール・プチパン)	111
シフォンケーキ	97	プチシュー	103	。 アップルパイ	112
マドレーヌ	98	レンジで作るシュー種	103	。 りんごの甘煮	113
ロールケーキ	98	バターロール	104	。 ピザ	114
ブラウニー	99	。パンづくりのコツ	106	ピザソース	115
スイートポテト	99	し川形食パン	107	- 冷凍ピザ	115
チーズケーキ	100	。 フランスパンづくりのコツ	108		

和菓子

。いちご大福	116 🧑 羽二重餅	117 _で おはぎ	118
。うぐいす餅	117 栗蒸しようかん	117 。桜餅	118

手動で調理するときの設定時間 119

フンワリ蒸しなり

戦を簡単にご家庭でヤーシューがゴロリ-

スチームオーブンレンジでできるおいしいレシピ




サラダ ラダ /感覚でい ただけいでふ るっ マヘルシー



スチーム 焼く





(材	料(4人分)
牛	ひき肉400g
	ン粉1/2カップ
牛	乳1/4カップ
た	まねぎ(みじん切り)
	<u>···</u> ·································
	パセリ(みじん切り)…大さじ2
(A)	塩小さじ1/2
l	フレトラー・・・・・・・・・・・・・ハク

赤ピーマン・黄ピーマン …各適量 ルーコラ ………4萃 黒オリーブ ………4粒 パルメザンチーズ(かたまり) ·····40g (なければ粉チーズ) オリーブオイル ……大さじ1 バルサミコ酢(あれば)……少々

下ごしらえをする

たまねぎのみじん切りを 耐熱性の容器に入れ、ラップ でおおい庫内中央に置く。

700W 約2分







2 パン粉に牛乳を注ぐ

3 材料を混ぜ、形を整える

牛ひき肉に冷めた1と2とAを 加えて練り混ぜ、4等分して 形を丸く整える。



4 焼く

グリル皿に並べ、庫内上段に 入れる。



[18 ハンバーグ]

5 盛りつける

皿に盛ってから、ちぎった ルーコラ、刻んだピーマン、 薄切りのオリーブ、削った チーズをのせ、オリーブオイル とバルサミコ酢をかける。

ノア先生のワンポイント

牛肉の味をストレートに、ステーキ感覚で楽しめるサラダ感覚のハンバーグです。 スチームの効果で、余分な脂分も落ちてとってもヘルシー。裏返す手間もなく、 しっかり中まで火が通り、成功まちがいなし!

材料 (8個分) 皮

コンデンスミルク …大さじ1½ ドライイースト小さじ1 サラダオイル小さじ1 ぬるま湯	777.	וטטטן אינייני איני נוויניע
サラダオイル小さじ1 」 ぬるま湯75ml 具 「チャーシュー(焼き豚) …100g (5mm角に切る) 自ねぎ15cm (粗みじん切り) 」でま油小さじ1/2 「テンメン醤小さじ2 こしょう少々 二五香粉(あれば)少々	[
サフタオイル小さじ I ぬるま湯小さじ I ぬるま湯		
具 「チャーシュー(焼き豚)…100g (5mm角に切る) 自ねぎ15cm (粗みじん切り) 」でま油小さじ½ 「テンメン醤大さじ2 こしょう少々 「五香粉(あれば)少々		サラダオイル小さじ1
	l	_一 ぬるま湯75ml
(5mm角に切る) 自ねぎ15cm (粗みじん切り) こま油小さじ½ 「テンメン醤大さじ2 © こしょう少々 二式香粉(あれば)少々	具	
 自ねぎ	[
(粗みじん切り) 」でま油小さじ½ 「テンメン醤大さじ2 © こしょう少々 「五香粉(あれば)少々		(5mm角に切る)
しごま油···············小さじ½ 「テンメン醤 ·······大さじ2 © こしょう ··········少々 「五香粉(あれば) ·······少々	$^{\otimes}$	
© こしょう ·············少々 □ 五香粉(あれば) ·······少々		(粗みじん切り)
© こしょう ·············少々 □ 五香粉(あれば) ·······少々	l	_ごま油小さじ ¹ /2
_ 五香粉(あれば) ·····・少々	_ [テンメン醤大さじ2
□ 五香粉(あれば)少々 オーブンペーパー (4cm角に切る) …8枚		
オーブンペーパー(4cm角に切る)…8枚	l	- 五香粉(あれば) ······・少々
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	オ-	ーブンペーパー(4cm角に切る) …8枚

薄力粉(ふるう) ………150g

1 給水タンクの満水まで 水を入れる


2 まんじゅうの皮をつくる

薄力粉に®を混ぜ、手にべた つかなくなるまで全体を まとめる。

3 発酵する

2を丸めて油を塗ったボールに 入れる。ラップをし、角皿に のせ庫内**下段**に入れる。





- ●夏場など気温が高い場合は、 室温で発酵させてもよい。
- ●ドライイーストの代わりに、 ベーキングパウダー(小さじ²/3) を使うと発酵時間が省けます。 (ふくらみが少し小さめになります)
- **4** 具をつくる Bと©を混ぜる。

5 生地を分け、休ませる

3の発酵が終わった生地を8等分 (1個約32g) し、丸めてラップ をかけ、10分くらい休ませる。

ノア先生のワンポイント

6 生地をのばす

打ち粉をしながら 5を直径約8cmに のばす。



7 具を生地で包む

6の中央に4を8等分して包む。 ※冬場など気温が低い場合、 15~20分2次発酵した方が よいでしょう。

8 蒸す

オーブンペーパーに**7**をのせ、 グリル皿に並べる。 庫内**中段**に入れる。





スチーム機能を使うと、「蒸し饅頭なんて、家庭では無理」と思っていた 方でも手軽に作れます。具は、市販のチャーシューを使い、テンメン醤で 味つけするだけ。ひと手間加えることで本格的な味に仕上がります。

スチームオーブンレンジでできるおいしいレシピ

スチームオーブンレンジでできるおいしいレシピ

鯛のアケ


り。アクアパッツアラのせて蒸すだけの簡単ごちそうレシピー

※イタリア風魚の蒸し者



下進備

給水タンクに水を入れる



材	料(4人分)	
小	さめの鯛(1尾約200g)	…2尾
あ	さり	300g
	— 白ワイン	
(A)	塩」	
	_こしょう	…適量
オ	リーブオイル大さ	じ1 ¹ /2
	ーズマリー	…適量
ガ	ーリックトースト	…適量
	ーエリンギ小	2本
(B)	(縦に4つに切る)	
	ミニトマト10~	~12個
	_(ヘタをとる)	

下ごしらえをする

あさりは薄い塩水につけて 砂出しする。 鯛は内臓とウロコを除き、 両面に斜めに切り目を3本ずつ 入れる。



2 蒸す

1と®をグリル皿に並べ、 オリーブオイル(大さじ1)を かけ、ローズマリーをのせる。 庫内**上段**に入れる。



約30分



3 盛りつける

回に鯛とその他の具を盛り、 上からスープをかける。 仕上げに残りのオリーブ オイル (大さじ¹/2)をかけ、 生のローズマリーを飾る。 ※ガーリックトーストを添えて いただくと美味です。

ノア先生のワンポイント

季節の白身魚でできる、材料をのせて蒸すだけの簡単レシピです。鯛の身も、 あさりも、スチームのおかげでふんわり仕上がります。魚介の旨みがたっぷり 溶け出したスープにガーリックトーストを浸していただくとおいしさ倍増。

材料 (4人分) 生鮭切り身(100g)……4切れ 塩 ……少々 こしょう ………少々

こしょう ………………………少々 「しょうゆ …………大さじ3 白ワイン ………大さじ2 ハチミツ………大さじ1¹/2 (合わせる)

粒こしょう ………大さじ1~2 (または粗びきこしょう)

B しょうが (極細切り) …少々 しょうが (極細切り) ……少々 フレンチドレッシング …少々 (合わせる)

1 給水タンクの[1]の目盛り 以上水を入れる

2 下ごしらえをする

鮭は、塩・こしょうをして、 しばらく置いてから@に 30~60分つけこむ。

3 こしょうをまぶす

粒こしょうをすりこぎなどでたたいて粗くつぶし、**2**の上面に押しつけるようにまぶす。

こしょうの香りが刺激的な大人味の照り焼き。 ごはんもお酒(?)も進む一皿です

生鮭のペッパー照り焼き



4 焼く

グリル皿に**3**を並べ、庫内 **上段**に入れる。



5 盛りつける

皿に盛り、®を添える。

ノア先生のワンポイント

グリルでこんがりと焼き上げた、スパイシーな香りが食欲をそそります。 こしょうのおかげで魚の臭みが気にならなくなるので、さばやあじのような 青魚でも応用できます。小さいお子さん向けには、こしょうを少なめにして。

おやつにうれしいケーキ感覚のどら蒸し。抹茶風味でしっとり和風に仕上がりました

抹茶風味の生どら蒸し



1	給水タンクに満水まで
	水を入れる

2 材料を混ぜ合わせる

④を混ぜ、さらに上新粉と抹茶を入れ、混ぜる。

3 卵白を泡立てる

卵白がツノが立つまで泡立て、砂糖大さじ2を加えて、さらに固く泡立て2度に分けて**2**に混ぜる。

展芋(すりおろす) ……70g 一長芋(すりおろす) ……70g 水 ……60ml (合わせる) 上新粉 ……70g 抹茶 ……70g 水 ……1個分


	こしあん (練りあん) 1 カップ 🏻
'Og	無塩バター大さじ2
'Og	厂生クリーム ¹ /2カップ
Dml	◎ 砂糖大さじ1
	® が結
'Og	L(合わせて泡立てる)
2/3	ぬれ甘納豆18粒
固分	オーブンシート
Ľ2	

4 生地を流し、蒸す

グリル皿にオーブンシートを 敷き、油をぬる。**3**の生地を 6枚(直径約8cm)丸く流す。



庫内**上段**に入れる。



手順**4**を繰り返して計12枚作る。

5 生地であんをはさむ

やわらかくしたバターを混ぜ込んだこしあんと、®を**4**ではさみ、さらに上に®を絞って甘納豆を飾る。好みで抹茶粉末少々ふってもおいしい。

ノア先生のワンポイント

スチームが、しっとりかるかん風の 生地に仕上げます。あんのバターは お好みで分量を調整してください。 お友達を呼んでちょっとした和風 ティーパーティーに、渋いお茶と 一緒に出すと喜ばれそうですね。



マカロニグラタン

(動) 4 グラタン 使用キー 付属品と 約24分 加熱時間の目安 上段

●2段調理はできません。

材料(4人分)
マカロニ80g
えび8尾(100g)
(尾・背わたを取り除き半分に切る)
サラダ油少々
塩・こしょう各少々
ホワイトソース (▶92ページ)
3カップ
ナチュラルチーズ (細かく刻む)
80g
─鶏もも肉(1cmの角切り)
1/2+4/100~)

マッシュルーム (缶詰/薄切り)……40g たまねぎ(薄切り) …中¹/2個 白ワイン ………大さじ2 バター ………大さじ1

塩、こしょう ………各少々

56

グラタン皿の形状によっては 角皿のフッ素コートに傷が付く 恐れがあります。 角皿にアルミホイルなどを 敷いてください。

ヒーター加熱

1 下ごしらえをする

深めの耐熱性の容器にAを 入れ、ふたをして庫内中央に 置く。

(レンジ あたため) スタート 700W 約6~7分



■マカロニをゆでる

マカロニをゆでてざるにあげ、 水けをきってサラダ油と塩、 こしょうをふっておきましょう。

2 具をあえる

ホワイトソースを作り、 マカロニと1をホワイトソース の1/2量であえる。 4等分して皿に入れ、えびを のせてから残りのソースと チーズを上にかける。




●ホワイトソースをかける前に えびの他にホタテなどをのせても おいしくできます。

3 焼く

角皿にのせ庫内**上段**に入れる。



「4 グラタン」



●手動のときは…

オーフン18 250℃、予熱なしで 約25~30分。

●焼き足りないときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタートキーを押します。 様子を見ながら焼いてください。 ランプが消えたときは <mark>オーフン18</mark>を1秒以上押して「グリル」 を表示させ、様子を見ながら焼い てください。

冷凍グラタンは…



「4 グラタン」では調理できません。 2皿(1皿200g)の場合

- 1 オーフン18 250℃で予熱する。 (予熱時間約16分)
- 2 角皿にのせて上段に入れ、 約18~23分焼く。

コーンとハムのドリア

ヒーター加熱



使用キー

付属品と

加熱時間の目安

●2段調理はできません。

(自動)ニュー 4 グラタン

約24分

「冷やごはん, ………400g たまねぎ(みじん切り)…1/2個 マッシュルーム(缶詰/薄切り)30g _八厶(1cm角に切る) ……3枚 トマトケチャップ …大さじ2¹/2 _塩、こしょう ………各少々

材料 (4人分)

バター ………大さじ2 ナチュラルチーズ(細かく刻む) ソース ホワイトソース(▶92ページ) ·····3カップ スイートコーン (粒状のもの)100g

1 具をいためる

(A)をバターでいため、(B)で 味つけする。

2 器に入れる

4等分して皿に入れる。 ホワイトソースにスイート コーンを加えて混ぜ、上に かける。さらにチーズをのせる。

3 焼く

角皿にのせ庫内**上段**に入れる。







「4 グラタント

じゃがいものグラタン

上段

ヒーター加熱



使用キー (動)ニュー 4 グラタン 付属品と 約24分 加熱時間の目安 上段

●2段調理はできません。

1 じゃがいもをゆでる

じゃがいもを耐熱性の平皿に のせ、ラップでおおい庫内中央 に置く。









「3 ゆで野菜(根菜)」

●手動のときは… (レンジ 700Wで約8分。

材料(4人分)

じゃがいも ……大2個(400g) 「塩、こしょう ……各少々 バター ………大さじ1 たまねぎ(薄切り)

······中¹/2個(100g) バター ………大さじ²/3 ベーコン(1㎝幅に切る) ……3枚

切りにし、風を混ぜる。

(レンジ あたため)

たまねぎを耐熱性の容器に

入れバターをのせ、ふたなしで

2 たまねぎを加熱する

加熱する。

700W 約2分

●ベーコンのかわりに、かに(缶詰)や えびを使ってもよいでしょう。

ホワイトソース(▶92ページ)

ナチュラルチーズ(細かく刻む)

·····3カップ

.....100g

じゃがいもの皮をむいていちょう 3 具をあえる

ソース

1、2とベーコンをホワイト ソースの1/3量であえ、 グラタン皿に入れ、残りの ホワイトソースとチーズを かける。

4 焼く

角皿にのせ庫内**上段**に入れる。







• **具が冷めたときは、**(レンジ 700Wであたためてから焼きましょう。

- お好みの焦げ目をつけて仕上がり〈強〉で濃く、〈弱〉で薄く焼き上がります。
- ●一度に1~4回まで焼けます。
- 大皿に4人分の材料を入れても焼けます。



使用キー

自動メニュ- 5 ホイル焼き


付属品と 加熱時間の目安



●2段調理はできません。

1 魚に下味をつける

魚に®をかけ、しばらくおく。 大正えびは、殻をむき背わたを 取る。



生しいたけ ………中4枚 (適当な大きさに切る) アルミホイル (25cm角) ……4枚 添えもの レモン(半月切り) ………4切れ

2 ホイルに包む

アルミホイルにたまねぎを 置き、魚・えび・しいたけ・ バターをのせて包む。

3 焼く

2を角皿にのせ、庫内上段に 入れる。





「5 ホイル焼き」



●手動のときは…

オーフン18 250℃、予熱なしで

●焼き足りないときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら焼いてください。

鶏肉のみそ風味ホイル焼き



使用キー

自動メニュ- 5 ホイル焼き

付属品と 加熱時間の目安 約20分

●2段調理はできません。

材料(4人分)

鶏もも肉 ………2枚(400g) 「酒 ………大さじ1 Al しょうゆ ………大さじ1 _ おろししょうが ……大さじ1 えのき(根元を切る) ……80g しめじ(適当な大きさにほぐす) …100g 生しいたけ(石づきを取る)…4枚

たれ

「合わせみそ …大さじ1½(25g) 赤みそ ……大さじ1¹/3 (25g) 砂糖 ………大さじ1 みりん ………大さじ¹/2 アルミホイル (25cm角) ······4枚 添えもの レモン、エンダイブ ………適量

ヒーター加熱

1 鶏肉を下ごしらえする

鶏肉をひと口大のそぎ切りに し、
⑥に約10分つけこむ。


2 ホイルに包む

アルミホイルに1を4等分して 置き、えのき、しめじ、 生しいたけをのせ、®をかけ て包む。

3 焼く

2を角皿にのせ、庫内上段に 入れる。





ノドバス

アルミホイルで包むとき、食品 から出る蒸気が逃げないように しっかり口を閉じるとしっとり 仕上がります。



ヘルシーフライ(とんかつ)

使用キー	オーブン1段 250℃	1
予熱	あり(約16分)	
付属品と 加熱時間の目安	約18~ 下段 23分	

材料 (4人分)
豚ヒレ肉12枚(400g)
(ひと口かつ用)
塩、こしょう各少々
@ パン粉50g □ サラダ油大さじ2
╚ _ サラダ油大さじ2
薄力粉適量
溶き卵適量
添えもの

キャベツ、サラダ菜など ……適量

加熱してください。

• パン粉は皿の形状によりできが変わるため、様子を見ながら

巻いて衣をつけ同様に焼いてもよいでしょう。

●豚薄切り肉に、にんじん・さやいんげん・プロセスチーズなどを

衣をつくる

直径20cm程度の耐熱性の皿 にAのパン粉を広げサラダ油 をかけ、混ぜる。 ふたなしで庫内中央に置く。







途中で2~3回取り出して混ぜ 濃いめに色づくまで加熱。



●焼き足りないときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら焼いてください。

ヒーター加熱

オーブン1段 (あたため)

肉に塩、こしょうをし、

衣をつけ角皿にのせる。

予熱完了後、庫内**下段**に

薄力粉・溶き卵・1の順に

2 オーブンを予熱する

予熱時間約16分

3 衣をつけ、焼く

入れる。

1度 250℃予熱

ハンバーグステーキ

・1の目盛り以上

水を入れる

給水タンクに水を入れる

使用キー 自動X=1- 18 ハンバーグ

付属品と 加熱時間の目安

下準備

グリル**血** 約18分 上段

材料(4人分)
○ 「牛ひき肉280g
(A) _ 豚ひき肉120g
(牛肉:豚肉=7:3)
パン粉1/2カップ
牛乳大さじ4
塩小さじ ¹ /2強
こしょう、ナツメグ各少々
たまねぎ中1個(200g)
(みじん切り)
バター大さじ1
サラダ油適量
添えもの
ピーマン・しめじ(いためる) …適量

アドバス

牛肉と豚肉は、7:3の割合が おいしさのコツです。

1 給水タンクに水を入れる

2 下ごしらえをする

パン粉は牛乳にひたす。 フライパンにバターを熱し、 たまねぎを透きとおるまで いため、冷ましておく。



いためたたまねぎは、冷めてから お肉と混ぜます。熱いとお肉の 脂が溶け出して、ふんわり焼けま せん。

3 材料を混ぜる

④を混ぜ合わせる。**2**のたまねぎ、パン粉、塩、こしょう、ナツメグを加え、ねばりが出るまでよく混ぜ、4等分する。

4 形を整える

手にサラダ油をぬり、両手でキャッチボールするように生地をたたいて空気を抜く。中央はくぼませず、約2cmの厚さの小判形にまとめる。

(レンジ+スチーム+ヒーター加熱)

5 焼く

グリル皿に並べ、庫内**上段**に 入れる。







「18 ハンバーグ」



時間・仕上がりつまみで2人分のときは<弱>に、6人分のときは<強>に合わせる。

●手動のときは…

両グル 予熱なしで約15~20分。

●焼き足りないときは…

時間・仕上がり
 のランプが
 点滅中に追加時間を合わせて
 あたため/スタート
 キーを押します。
 様子を見ながら焼いてください。
 ランプが消えたときは、
 オープン1億
 を1秒以上押して「グリル」を表示させ、様子を見ながら焼いてください。

豆腐ハンバーグ



使用キー自動Xニュー 18 ハンバーグ付属品と
加熱時間の目安グリル皿
約18分上段

- 1 給水タンクに水を入れる
- **2** たまねぎをいためる

フライパンにバターを熱し、 たまねぎをきつね色になるまで いためる。

3 材料を混ぜる

2と他の具を粘りが出るまで よく練り混ぜ、4等分する。

4 形を整える

手にごま油をぬり、生地を たたいて空気を抜き、小判形に まとめる。

5 焼く

グリル皿に並べ、庫内**上段**に 入れる。

(レンジ+スチーム+ヒーター加熱)

材料 (4人分)
鶏ひき肉300g
木綿豆腐200g
(充分に水切りする)
食パン6枚切り1/2枚
(細かくちぎり牛乳大さじ1 ½にひたす)
卵1個
塩小さじ1/2
こしょう、ナツメグ各少々
ごま大さじ1
たまねぎ(みじん切り)中1個
バター大さじ1
でま油適量



「18 ハンバーグ」



時間・仕上がり つまみで 2人分のときは<弱>に、 6人分のときは<強>に合わせる。

鶏ひき肉の松風焼き



 使用キー
 自動ニュー 18 ハンバーグ

 付属品と 加熱時間の目安
 が18分
 上段

1 給水タンクに水を入れる

2 材料を混ぜる

鶏ひき肉と④をよく混ぜる。 ®を加えてさらに混ぜる。

3 形を整える

手にサラダ油をぬり、グリル 皿の中央に、**2**を縦16cm、 横16cm、高さ2cmの四角形 に形よく整える。

(レンジ+スチーム+ヒーター加熱)

	材	• •
	馬	ひき肉400g
		̄砂糖小さじ2┃
		みりん大さじり2
		しょうゆ大さじ1
	\bigcirc	しょうが汁大さじ1
9		みそ小さじ1
		塩小さじり2
9		卵S寸1個
₫		厂にんじん (みじん切り) …30g
		生しいたけ(みじん切り)2枚
	B	たけのこ水煮50g
ø		(みじん切り)
	+	ラダ油少々
	ك	

4 焼く

グリル皿を庫内**上段**に入れる。






「18 ハンバーグ」



下準備

給水タンクに水を入れる





ぶりの照り焼き

(自動Xニュー 19 ぶりの照り焼き 使用キー グリル皿 付属品と 加熱時間の目安 上段 約14分

材料(4人分)
ぶり(1切れ約100g)4切れ
たれ
しょうゆ大さじ4
みりん大さじ2
酒大さじ1
砂糖小さじ2
添えもの
大根(かざり切り)適量

1 給水タンクに水を入れる

2 魚をたれにつける

ぶりは皮と身の間の脂の多い 部分に竹串で穴をあけ、たれ に約30分つけ込む。ときどき 上下を返す。

3 焼く

2を皮を上にして、グリル皿に 並べる。庫内**上段**に入れる。



[19 ぶりの照り焼き]



時間・仕上がり つまみで 2人分のときはく弱>に、 6人分のときはく強>に合わ せる。

(レンジ+スチーム+ヒーター加熱

●手動のときは…

両グル 予熱なしで約12~16分。

●焼き足りないときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら焼いてください。 ランプが消えたときは |<mark>オーフン18</mark>||を1秒以上押して「グリル」 を表示させ、様子を見ながら 焼いてください。

- **1** FIFIZ

照りを濃くしたいときは、 たれを少し煮詰め、焼き上がった 魚にぬりましょう。

ぶりの香草焼き



使用キー	19 3	りの照り炉 <強>
付属品と 加熱時間の目安	約16分	グリル 上段

	材料 (4人分)
1	ぶり(1切れ約80g)4切れ
Ì	赤ピーマン1/4個
	黄ピーマン ¹ /4個
4	ピーマン1個
	たまねぎ1/2個
	オリーブオイル大さじ1~2

(レンジ+スチーム+ヒーター加熱)

香草衣 · タイム(みじん切り)…小さじ2 ローズマリー(みじん切り)

オレガノ(みじん切り)小さじ2 パセリ(みじん切り)…大さじ1 生パン粉 ………1/3カップ 塩 ······小さじ¹/2

こしょう …………少々

1 給水タンクに水を入れる

2 材料を切る

ぶりは一口大に切り、 ピーマン・たまねぎは1cm巾に 切る。

3 香草衣を作る

Aを混ぜ合わせ、ぶりに まぶしつける。

4 焼く

グリル皿の中央にぶりを並べ、 周囲に野菜を並べ入れる。 オリーブオイルを、ぶりの 上から糸状に回しかける。 庫内**上段**に入れる。









さばの塩焼き



使用キー	キー 両面グリル	
予熱	なし	
付属品と 加熱時間の目安	グリル皿 約13~17分 上段	

1	<mark>材料</mark> (4人分) さば(1 切れ約100g)4切れ
	さば(1切れ約100g)4切れ
	塩少々



1 給水タンクに水を入れる

2 さばに塩をする

さばに塩をふり約30分おく。

3 焼く

2を皮を上にしてグリル皿に のせ、庫内**上段**に入れる。



残り時間6分のときに 吸・砂砂を 1回押す。

●脂肪ののり、塩加減で焦げかたが 変わるため、様子を見ながら 焼いてください。 脂肪の少ない魚の場合、焦げ色が つきにくくなります。

(レンジ+スチーム+ヒーター加熱)


●焼き足りないときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら焼いてください。

焼きもの

下準備

給水タンクに水を入れる





鶏の照り焼き

使用キー 自動メニュー 20 鶏の照り焼き 付属品と グリル皿

加熱時間の目安 上段 約16分 **材料**(2枚分) 鶏もも肉(1枚250g) ……2枚

たれ _函「しょうゆ ………大さじ2 みりん、サラダ油 …各大さじ1

添えもの 大根など …………各適量

1 給水タンクに水を入れる

2 下ごしらえをする

肉の厚い部分に切り目を入れ、 平らにする。皮を上にして フォークでところどころに穴を あける。(皮がはじけたり、 縮むのを防ぎ、味のしみ込みを よくするため)



(レンジ+スチーム+ヒーター加熱)

3 たれにつけ込む

Aを混ぜ合わせてたれを作り、 たれと一緒に鶏肉をビニール 袋に入れ、約30分つけ込む。 (長時間つけすぎると 焦げるのでご注意ください)

4 焼く

3を袋から取り出し、 皮を上にしてグリル皿にのせ、 庫内**上段**に入れる。



「20 鶏の照り焼き」



時間・仕上がり つまみで 1枚のときは<弱>に、 4枚のときはく強>に合わ せる。

●手動のときは…

両グル 予熱なしで約13~18分。

●焼き足りないときは…

「**時間・仕上がり** のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら焼いてください。 ランプが消えたときは <mark>オーフン18</mark>を1秒以上押して「グリル」 を表示させ、様子を見ながら 焼いてください。

骨つきもも肉の焼きかた

鶏もも肉(骨つき1本200g)2本 は、関節から下の足の骨を取り、 火通りをよくするために、骨に そって根元まで肉を切り開く。 鶏の照り焼きと同じ要領で加熱 4本のときはく強>に合わせる。

鶏手羽元の香味焼き (レンジ+スチーム+ヒーター加熱)



使用キー	(重動X=2-) 20 鶏の照り焼き (強)	
付属品と	グリル皿	
熱時間の目安	約21分 上段	

	<u> </u>	
X.A	材	料(4人分)
9	鶏	手羽元12本
2	た	れ
4		厂しょうゆ¹/₂カッフ
		ごま油大さじ]
	A	砂糖大さじ3
		青ねぎ(みじん切り) 大さじ]
		しょうが(みじん切り)…大さじ]
à		トゥクハンショャシ 豆板醤小さじ2
2	添	えもの
3	レ	モン・チャービルなど適量

1 給水タンクに水を入れる

2 下ごしらえする

手羽元は味のしみ込みがよい ようにフォークなどでつつい ておく。

3 たれにつけ込む

容器にたれAを合わせ、 2を約1時間つけ込む。

4 焼く

3をグリル皿に並べ、庫内**上段** に入れる。





スペアリブ



自動メニュー 21 スペアリブ 使用キー

付属品と 加熱時間の目安

グリル皿 上段 約23分

(レンジ+スチーム+ヒーター加熱)

材料(4人分) 豚肉 スペアリブ ……約900g (長さ約10cmのもの12本) たれ

	─しょうゆ大さじ4
	赤ワイン大さじ4
	トマトケチャップ …大さじ2
(A)	ウスターソース大さじ4
	サラダ油大さじ2
	にんにく(すりおろし) …1片
	練りがらし小さじ1
	_ナツメッグ、こしょう 各少々

ふえもの	
ミニトマト5	
オレガノ少	ヤ

1 肉をたれにつけ込む

ビニール袋に入れ、約2時間 つけ込む。

2 給水タンクに水を入れる

3 焼く

ビニール袋から出して、1を グリル皿に並べ、庫内**上段**に 入れる。







時間・仕上がり つまみで 500gのときは<弱>に 合わせる。

●手動のときは…


両グル 予熱なしで約20~25分。

●焼き足りないときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら焼いてください。 ランプが消えたときはオーブン1段を 1秒以上押して「グリル」を表示 させ、様子を見ながら焼いてくだ さい。

下準備

給水タンクに水を入れる





焼き豚



付属品と 加熱時間の目安



上段

豚肩ロース肉 ………700g (厚さ3~4cmのステーキカット2枚分) たわ

, _	1 •
	厂砂糖大さじ4
	酒1/3カップ
A	しょうゆ ¹ /4カップ
	ねぎ・しょうが適量
\	

添えもの

白髪ねぎ、香菜 …………各適量



肉の厚みは3~4cmのものを用意し てください。

厚すぎると、焦げすぎになります。

(レンジ+スチーム+ヒーター加熱)

1 豚肉を下ごしらえする

豚肉は厚さ3~4cmのものを 用意し、縦半分に切る。



水1Lに、塩大さじ2強(分量外) を溶かして食塩水を作り豚肉 を約1時間つけておく。

2 たれをつくる

合わせる。

3 肉をたれにつけ込む

1の肉は水けをふき取り、 2のたれとともにビニール袋に 入れ、一晩冷蔵庫でつけ込む。



4 給水タンクに水を入れる

5 焼く

3をビニール袋から出して グリル皿に並べ、庫内**上段**に 入れる。







●焼き足りないときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタートキーを押します。 様子を見ながら焼いてください。 ランプが消えたときは <mark>オーフン18</mark>を1秒以上押して「グリル」 を表示させ、様子を見ながら 焼いてください。

分量と加熱時間の目安(自動「22 焼き豚」使用) 豚肩ロース肉 厚さ3~4cm 1枚約350g

材料	1枚(2切れ)	2枚(4切れ)	3枚(6切れ)
砂糖	大さじ2強	大さじ4	大さじ6
酒	大さじ3	¹ /3カップ	1/2カップ
しょうゆ	大さじ2	1/4カップ	大さじ5
ねぎ・しょうが	適量	適量	適量
加熱時間の目安	約23分	約28分	約33分
仕上がり	<弱>	<標準>	<強>

2つのメニューを **1** 度にクッキング

種類は違っても加熱時間と加熱温度が ほぼ同じならば1段で2つのメニューが 一度においしく焼き上がります。

ヒーター加熱

野菜のチーズソース焼きポテトポークフライ

<mark>材料</mark> (アルミカップ4個分)
じゃがいも中1個
にんじん(1.5cmの角切り) … ¹ /2本(約100g)
かぼちゃ120g
グリンピース大さじ4
塩・こしょう各少々
チーズソース
ナチュラルチーズ(細かく刻む)120g
生クリーム大さじ8
塩・ナツメッグ各少々

1 野菜の下ごしらえ

(野菜をゆでる ▶35ページ)

- じゃがいもは、自動メニュー[3 ゆで野菜(根菜)] を選んで加熱。加熱後に1.5cm角に切る。 1.5cm角に切ったにんじんは、 (レンジ) 700Wで約1分30秒加熱する。
- かぼちゃは、自動メニュー「2 ゆで野菜(果花菜)」 を選んで加熱。加熱後に1.5cm角に切る。

2 アルミカップに入れ、角皿に並べる

1とグリンピースをアルミカップに分け入れ 並べ、全体に塩・こしょうをしてチーズソース をかけ、角皿にのせる。

材料 (8個)
豚薄切り肉16枚(約350g)
塩・こしょう各少々
「マッシュポテト(乾燥)35g
② カレー粉小さじ1
ぬるま湯140ml
厂ミックスベジタブル60g
マヨネーズ10g B
_乾燥パセリ小さじ ¹ /2
薄力粉適量
卵(溶きほぐす)] 個
コーンフレーク50g

1 具を作り、肉で巻く

®を混ぜ、®を加えてさらに混ぜ、8等分にし、 俵形にする。

肉を2枚ずらして重ね、塩・こしょうをして 具を置き、肉の両端を折り、巻き込む。

2 衣をつける

薄力粉、卵、コーンフレークの順に衣をつけ、 角皿にのせる。

焼く

オーブル順 250℃ 予熱あり (予熱時間約16分)で、 庫内下段に入れ、約20~25分焼く。




67

異なるメニューを一度に焼くときは

- 加熱温度と加熱時間がほぼ同じメニューなら一度に焼けます。
- •野菜など火の通りにくいものは、あらかじめゆでるなど下ごしらえをしてください。
- 肉・魚介類はたれやソースにつけて焼く方が上手に焼けます。
- 材料は、角皿に間隔をあけて均等に並べます。多すぎると上手に焼き上がりません。
- 分量を変える場合は、2メニューとも同じように減らしてください。
- 様子を見ながら焼いてください。焼けかたが異なる場合は、焼けている方を先に取り出してください。

ごはんもの

給水タンクに水を入れる



山菜おこわ

使用キー	自動によ 6 おこわ
付属品と	なし
加熱時間の目安	約17~20分

材料	4 (4人分)
もさ	5米 ······0.36L(2合)
だし	J汁1 ¹ /2カップ
	- 塩少々
A	薄口しょうゆ小さじ2 酒大さじ1
	_酒大さじ1
山遠	菜(水煮したもの)60g

1 給水タンクに水を入れる

2 もち米をだし汁につける

もち米は洗ってざるにあげ水け を切る。深めの耐熱性の容器に 入れ、分量のだし汁に1時間 以上つけておく。



もち米はだし汁に必ず1時間つけ ましょう。



- ●自動メニュー「6 おこわ」で、0.18L(1合)~0.54L(3合) まで炊けます。0.36L(2合)が標準です。
- 0.18L(1合)炊く場合は 時間・仕上がり つまみで<弱> に、0.54L(3合)炊く場合は**<強>**に合わせてください。


レンジ+スチーム加熱

3 具・調味料を加える

2に、水けを切った山菜とAを 加える。

4 炊く

ふたなしで庫内中央に置く。



[6 おこわ]



涂中、 0.36L(2合)は約7~9分、 0.18L(1合)は約5~6分、 0.54L(3合)は約10~11分 経過後、ブザーが鳴る。 鳴り始めてから3分以内に取り 出し、混ぜる。 表面を平らにならして、再び 庫内中央に置き**あたため/スタート**

5 蒸らす

炊きあがったら軽く混ぜ、 ふたをして約5分蒸らす。

●手動のときは…

O.18L(1合)

(レンジ 700Wで約6分。 「WがJ-J で約8~9分。

0.36L(2合)

(レンジ 700Wで約7分。 | レゾスチーム| で約9~10分。

0.54L(3合)

(レンジ 700Wで約10分。

| いシスチーム| で約10~11分。

(操作のしかた ▶37ページ) (レンジ) の加熱終了後ピッピッと 鳴ったら混ぜる。

●追加加熱するときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

分量の目安(自動「6 おこわ」で0.18L(1合)、0.54L(3合)を炊くときの分量) 具と調味料の分量を0.18L(1合)炊くときは半量に、0.54L(3合)炊くときは1.5倍量にします。 もち米をつける水分の量は、メニュー、炊く分量によって異なります。ご注意ください。

を押す。

山菜おこわ	だし汁
O.18L(1合)	180ml
0.54L(3合)	2カップ
U.J4L(JD)	

中華おこわ	水	干ししいたけのもどし汁
O.18L(1合)	120ml	60ml
0.54L(3合)	1 ¹ /2カップ	¹ /2カップ

あずきのゆで汁 0.18L(1合) 1カップ 0.54L(3合) 450ml

中華おこわ



使用キー	自動メニュ- 6 おこわ
付属品と	なし
加熱時間の目安	約17~20分

1 給水タンクに水を入れる

2 もち米を水につける

もち米は洗ってざるにあげ、水け を切る。深めの耐熱性の容器に 入れ、分量の水に1時間以上つける。

赤飯



使用キー	自動メニュ- 6 おこれ	
付属品と	なし	
加熱時間の目安	約17~20分	

材料(4人分)
もち米0.36L(2合)
あずき40g
あずきのゆで汁1 1/2カップ
ごま塩少々

レンジ+スチーム加熱

	材料 (4人分) もち米
Carle &	3 具を加える 2 に@、®を加えて混ぜる。
	4 收 <

4	炊く		中纪
	ふたなしで庫内中央に置く。		押
自動		5	巷山

8 弱、光、強

途中、ブザーが鳴る。 (山菜おこわとほぼ同じ時間に 鳴ります)

(水にもどし、せん切り) ゆでたけのこ50g さじ1½ ® (いちょう切り) 焼き豚 ………100g

- 干ししいたけ ………2枚

(かたまりのもの、5mmの _ 角切りにする)



取り出し、混ぜる。表面を 平らにならして、再び庫内 中に置きあたため/スタートを

鳴り始めてから3分以内に

5 蒸らす

炊きあがったら軽く混ぜ、 ふたをして約5分蒸らす。

●手動のときは…

(レンジ 700Wで約9分。 いバスチーム で約8~10分。 (操作のしかた ▶37ページ) (レンジ) の加熱終了後ピッピッと 鳴ったら混ぜる。

レンジ+スチーム加熱

1 給水タンクに水を入れる

2 あずきをゆでる

あずきをたっぷりの水ととも になべに入れ、火にかける。 煮立ったらゆで汁を捨てる。 再び約5カップの水でゆでる。 煮立ったら弱火にして皮が 破れないようにゆでる。 煮えたらざるにあげ、あずき とゆで汁に分ける。

3 もち米をゆで汁につける

もち米を洗い、深めの耐熱性の 容器に入れ、あずきのゆで汁 11/2カップを加え約1時間つけ ておく。

4 ゆでたあずきを加えて炊く

3にゆでたあずきを加えて 混ぜ、ふたなしで庫内中央に 置く。

「6 おこわ」

途中、ブザーが鳴る。(山菜おこわ とほぼ同じ時間に鳴ります) 鳴り始めてから3分以内に取り 出し、混ぜる。表面を平らに ならして、再び庫内中央に 置きあたため/スタートを押す。

5 蒸らす

炊きあがったら軽く混ぜ、ふたを して約5分蒸らし、ごま塩をふる。

●市販の赤飯用の水煮あずきを 用いて炊くこともできます。

●手動のときは…

(レンジ 700Wで約7分。 レンシスチーム で約9~10分。 (操作のしかた ▶37ページ) (レンジ) の加熱終了後ピッピッと 鳴ったら混ぜる。



炊飯(白ごはん)

使用キー	[עעע
付属品と	なし
加熱時間の目安	約18~20分

ı		精白米	水の量 ml
	分量	0.09L (0.5合)	120ml
	刀里	0.18L (1合)	210ml

1 米を洗う

米はよく洗ってざるにあげる。 水けを切って容器に入れる。

容器は別売品のレンジ専用容器 サッと1品パックをお使いください。




品番: NE-PY1 (2個セット) 〔税別価格:1,000円 (2003年8月現在)〕 お買い上げの販売店まで お申し付けください。

2 水につけておく

分量の水を入れてふたをし、 30分以上つけておく。

0.09L (0.5合) のときは、 この線まで入れる。



0.18L(1合)のときは、この 線まで入れる。

●水位線は目安です。 米の質などにより水の量は 多少変わることがあります。 加減してください。

- ●季節やお米の種類によって 炊きあがりが変わります。
- ●加熱の後半(追い炊き)に容器の ふたがあがることがありますが、 できばえには問題ありません。

3 炊く

ふたをして庫内中央に置く。

0.18L(1合)のとき





加熱後、約5分蒸らす。

●追加加熱するときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

0.36L(2合)炊くときは…

サッと1品パックを2個使用し、 0.18L(1合)ずつ入れ炊きます。



白ごはんの時間一覧表

(レンジ) で加熱します。

0.09L	700W	100W
(0.5合)	約2分	→ 約15~17分
0.36L	700W	100W
(2合)	約6分	→ 約15~17分

おかゆ




使用キー	(レンジ
付属品と	なし
加熱時間の目安	約33分

材料(1人分) 精白米 ········40g (大さじ3) 水 ·······1 ¹ /4カッフ
 ●1人分しか加熱できません。

1 炊く

米は洗い、レンジ専用容器 サッと1品パック(▶70ページ) に入れ、分量の水に約30分 以上つけこむ。 容器のふたをして、庫内中央に





●冬場の水温が低いときは、 1時間以上つけた方がやわらかく 仕上がります。

梅ぞうすい



使用キー	(レンジ
付属品と	なし
加熱時間の目安	約3分30秒~4分30秒

材料(1人分)

冷やごはん …茶わん1杯(150g) 梅干し, ……大1個 だし汁 ………11/2カップ 卵 ………]個

1 下ごしらえをする


梅干しの種をとり、包丁の背 でたたいてみじん切りにする。

2 ごはんを加熱する

深めの耐熱性の容器に冷や ごはんとだし汁と1を入れて、 ラップまたはふたをする。 庫内中央に置く。







3 卵を加えて加熱する

卵を溶きほぐし、2に流しこむ。 ふたをしないで庫内中央に 置く。











2の目盛り以上水を入れる



●自動メニュー「7肉・魚の蒸しもの」で調理するときは、 肉や魚は約200g、野菜は約100gの分量が標準です。

◆分量が標準の1.5倍の場合は、自動メニュー「7 肉・魚の 蒸しもの」を選択し「時間・仕上がり」つまみでく強>に、 標準の半分の場合は、
く弱>
に合わせてください。

(おすすめのたれ) 中華風だれ

| いシスチーム| で、約7~8分。

●追加加熱するときは…

時間・仕上がり のランプが

点滅中に追加時間を合わせて

あたため/スタート キーを押します。

様子を見ながら加熱してください。

ランプが消えたときは、「レンシスチーム」で

様子を見ながら加熱してください。

●手動のときは…

(ゴマ油+しょうがじょうゆ)

えびと青梗菜の蒸しもの

えび(殻付き)

青梗菜(縦にせん切り) ……100g 塩 …………………………………………少々

- **1** 給水タンクに水を入れる
- **2** えびの下準備をする

えびは殻付きのまま洗って水け を切り、背わたを取る。 塩をまぶしておく。

豚ともやしの蒸しもの

3 皿に盛りつける

直径20cm位の耐熱性の深め の皿に青梗菜を広げその上に えびの尾を外側にして並べる。 ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ+スチーム加熱

4 加熱する



「7肉・魚の <やや強> 蒸しものし



鶏ささみとみつばの蒸しもの レンジ+スチーム加熱 おすすめのたれ・酢みそ・ ぽん酢+マヨネーズ



鶏ささみ ……200g 酒 ………大さじ1 みつば (2~3cmの長さに切る)…20g えのき(3等分に切る) ……80g

1 給水タンクに水を入れる

2 下準備をする

鶏ささみは筋を取り、一口大 に切る。 酒で下味をつけておく。

3 皿に盛りつける

直径20cm位の耐熱性の 深めの皿にみつばとえのきを 並べ、その上に下味をつけた 鶏ささみを並べる。 ふたなしで庫内中央に置く。

4 加熱する





「7 肉・魚の蒸しもの」

●手動のときは…

いシシスチームで、約6~7分。

いかとセロリの蒸しもの

1 給水タンクに水を入れる

2 下準備をする

いかは一口大に切り、斜めに 切れ目を入れる。酒で下味を つけておく。

レンジ+スチーム加熱


3 皿に盛りつける

セロリ、ピーマン、赤ピーマン を混ぜて直径20cm位の 耐熱性の深めの皿に広げる。 その上にいかを並べる。 ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ+スチーム加熱

中華風タレ

4 加熱する





●手動のときは…

| いシスチーム| で、約6~7分。

「7 肉・魚の蒸しもの」

(おすすめのたれ) ・ごまみそだれ ・ごまだれ+ぽん酢

加熱後、かいわれ菜を適当な長さに 切り、盛りつける。

●手動のときは…

4 加熱する

ルバスチーム で、約6~7分。

魚とわかめの蒸しもの

いか200g

酒 ………大さじ1

セロリ(せん切り) …小1本(約80g)

ピーマン(せん切り)……少量(約10g)

赤ピーマン(せん切り)……少量(約10g)



1 給水タンクに水を入れる

2 下準備をする

魚は一口大のそぎ切りにし、 酒、塩で下味をつけておく。

3 皿に盛りつける

ワカメとにんじんを直径 20cm位の耐熱性の深めの皿 に広げてその上に魚を並べる。 ふたなしで庫内中央に置く。

4 加熱する





「7肉・魚の蒸しもの」

(おすすめのたれ)・わさびじょうゆ ・おろしぽん酢

●手動のときは…

| いりばして、約6~7分。

72

材料

豚ロース薄切り肉 ………200g 酒 …………小さじ2 もやし、.....100g かいわれ菜 …………適量

レンジ+スチーム加熱

1 給水タンクに水を入れる

2 下準備をする

豚肉は酒で下味をつけておく。 もやしは洗って水けを切る。

3 皿に盛りつける

もやしを直径20cm位の 耐熱性の深めの皿に広げ、 その上に豚肉を並べる。 ふたなしで庫内中央に置く。

鯛などの白身魚 ………200g 酒 ………大さじ1 塩 ………少々 生ワカメ (2~3cmの長さに切る) …80g にんじん(短冊に薄く切る) ……20g



レンジ+スチーム加熱

使用キー	レンジスチーム
付属品と	なし
加熱時間の目安	約7~9分

材	—————————————————————————————————————
	さり300g
(塩	a水につけ砂出ししておく)
	┌バター大さじ1
A	白ワイン大さじ2
	にんにく少々
	_ あさつき少々

1 給水タンクに水を入れる


あさりの酒蒸し

2 材料を混ぜる

あさりとAを耐熱性の深めの 皿に入れる。

3 加熱する

ふたなしで庫内中央に置く。





バンバンジー **棒々鶏**



使用キー	レンサスチーム
付属品と	なし
加熱時間の目安	約9分30秒~10分30秒

1 給水タンクに水を入れる

2 鶏ささみを酒蒸しする

鶏ささみは筋をとり、フォーク で数か所穴をあける。 耐熱性の容器に入れて塩と酒を かける。ふたなしで庫内中央に 置く。



約3~4分

3 もやし、春雨の下ごしらえをする もやしはラップに包み、 耐熱性の平皿にのせる。

> 自動メニュー 「1 ゆで野菜(葉菜)」



●手動のときは…

(レンジ 700Wで約1分30秒。

春雨は4cmくらいに切ったもの を耐熱性の容器に入れ、1カップ の水につけふたをする。

レンジ
スタート 700W 約5分

加熱後、そのまま少しおきます。

レンジ+スチーム加熱

材	<mark>料</mark> (4人分)
鶏	ささみ100g
	少々
酒	大さじ1
も	やし100g
春	雨 ·······30g
	─きゅうり(せん切り) …½本 _八ム(せん切り)2枚
(A)	八厶(せん切り)2枚
	┌白いりごま(きざむ) …大さじ1
	酢大さじ2½
<u></u>	しょうゆ大さじ2
(B)	砂糖・ごま油・ねぎ(みじん切り)
	·················各小さじ1 ½2
	_練がらし小さじ⅓


4 材料をあえる

2、3とAを合わせBであえる。

●追加加熱するときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

給水タンクに水を入れる





蒸しケーキ

使用キー	スチーム
付属品と	グリル皿
加熱時間の目安	約18~23分 中段

材料
(直径約5cmの紙ケース8個分)
卵2個
砂糖 ······30g
バター ·····30g
((レンジ 700Wで約20秒加熱)
ホットケーキミックス150g
牛乳1/4カップ
バニラエッセンス少々
レーズン適量
金属製カップ型8個

抹茶蒸しパン

1 給水タンクに水を入れる

2 下準備をする

レーズンはぬるま湯にひたし てもどし、ペーパータオルで 水けを切っておく。 バターは溶かしておく。

3 材料を混ぜ合わせる

ボールに卵を割り、溶きほぐす。 砂糖を加え、混ぜ合わせる。 ホットケーキミックスを加え、 練らないように混ぜる。

4 牛乳とバターを加える。

牛乳と溶かしバターを加え、 バニラエッセンスを加える。

5 型に入れる

金属製カップ型に紙ケースをしき レーズンを入れ、生地を流し入れる。

6 蒸す

グリル皿にのせ、庫内中段に 入れる。

スチーム

約18~23分

●追加加熱するときは…

「**時間・仕上がり** のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

アルミケースを使って作ること もできます。

スチーム加熱

使用キー スチーム

付属品と 加熱時間の目安	グリル 皿 約18~23分 中段
材料	
	紙ケース8個分)
`` <u> </u>	150g
- 3717713	小さじ1
	バウダー …小さじ2
1.5 "-	60g
卵	·····································
水(または牛乳	」)¹/2カップ

1 給水タンクに水を入れる

金属製力ップ型 ………8個

2 砂糖と水を混ぜ合わせる

砂糖と水を耐熱性の容器に 入れて加熱し砂糖を溶かす。

レンジ 700W 約1分 冷ましておく。

3 材料を混ぜ合わせる


卵を溶きほぐし、2を加えて よく混ぜる。 ④を合わせてふるい入れ、ゴム べらで練らないように混ぜる。

4 型に入れる

金属製力ップ型に紙ケースを しき、生地を流し入れる。

5 蒸す

グリル皿にのせ、庫内**中段**に 入れる。



ノドバス

• 抹茶小さじ1をココアパウダー 小さじ1に変えると、ココア風 味の蒸しパンになります。

- 砂糖60gを黒砂糖60gに 変えると、黒糖蒸しパンが できます。
- 市販の蒸しパンミックスで 作ることもできます。 量に応じて様子を見ながら 時間を調節してください。

下準備

給水タンクに水を入れる





中華まん(あたため)

使用キー

自動メニュ- 8 中華まん

付属品と 加熱時間の目安



冷蔵4個 約19分 中段 冷凍4個 約23分

材料

市販の中華まん ………1~4個 (冷蔵または冷凍 1個約90g)

手作りの中華まんは スチーム で調理 します。 (▶77ページ)

レンジ+スチーム加熱

1 給水タンクに水を入れる

2 皿に並べる

耐熱性の皿に中華まんを くっつかないように並べる。

3 蒸す(4個の場合)

グリル皿の中央にのせ、庫内 中段に入れる。







4個はつまみを回して表示を 「8 4個」にあわせる。



- ●1個が100g以上のときは、 仕上がり**<強>**で加熱して ください。
- ●一度に1~4個までできます。 4個のときは「8 4個」 3個のときは「8 3個」 2個のときは「8 2個」 1個のときは「8 1個」 に表示を合わせる。

●手動のときは…


冷蔵: スチーム で約15~20分加熱。 冷凍: スチーム で約20~30分加熱。

●追加加熱するときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて **あたため/スタート** キーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

下準備

給水タンクに水を入れる





(スチーム加熱)

手作り中華まん

使用キー	スチーム
付属品と	グリル 皿
嚥時間の目安	約20~25分 中段

※発酵のときは角皿を使います。

材料(8個分)
生地
薄力粉150g
ドライイースト3g
砂糖小さじ2
塩少々
ぬるま湯(約30℃)······80ml
ラード小さじ2
具
豚ひき肉120g
白ねぎ······¹/3本
干ししいたけ(もどす)2枚
ゆでたけのこ50g
しょうが(みじん切り)1片
厂しょうゆ小さじ2
酒小さじ1
こしょう少々
A 塩少々
│ │ 砂糖小さじ1/2
│ │ ごま油小さじ1/2
片栗粉小さじ1/2
オーブンシート

1 給水タンクに水を入れる

2 粉を合わせる

ボールに薄力粉・ドライイースト・砂糖・塩を入れて、手で軽く 混ぜ合わせる。 3回くらいに分けて、約30℃ のぬるま湯を加え、はしで 混ぜ合わせる。


3 生地をこねる

ある程度まとまったら手でこね、ボールについた粉をこそげとるようにしてよくこねる。ラードを加えてさらにこねる。油が生地になじんで手につかなくなったら台の上に取り出して、体重をかけながら生地につやが出るまでこねる。

4 発酵する

生地を一つにまとめてボール に入れ、固くしぼったふきん をかけ、角皿にのせ庫内**下段** に入れる。





3倍くらいにふくらんだら、 発酵終了。

5 具を作る

白ねぎ、もどした干ししいたけ、たけのこ、しょうがはみじん切りにする。豚ひき肉に②と、刻んだ白ねぎ、干ししいたけ、たけのこ、しょうがを加えて、よく混ぜ合わせ、8等分する。

6 生地を分け、のばす

発酵の終わった生地を台に 取り出し、手で軽くおさえて 棒状にのばし、8等分する。 生地を麺棒で円形にのばす。

7 生地で具を包む

のばした生地の中央に**5**の具をのせ、生地のふちを右手でつまんで閉じ合わせ、左手で少しずつ送るようにしながら、右手で寄せた生地をつまんで閉じ合わせる。



閉じ合わせるときは、閉じ目に 具がつかないようにする。 (蒸し上げたときに具の油分で閉じ目 が開きやすくなるため)

8 蒸す

生地よりひとまわり大きく 切ったオーブンシートに閉じ 合わせた方を上にしてのせて、グリル皿に並べる。 庫内**中段**に入れる。



約20~25分



●追加加熱するときは…

| **時間・仕上がり**| のランプが | 点滅中に追加時間を合わせて | **あたため/スタート**| キーを押します。 | 様子を見ながら加熱してください。





手作りしゅうまい

使用キー

自動メニュー 9手作りしゅうまし

付属品と 加熱時間の目安



材料 (15個分) しゅうまいの皮 …………15枚 豚ひき肉 ······200g 干ししいたけ ………1枚 (もどしてみじん切り) - 青ねぎ ………大さじ2 (みじん切り)

しょうゆ……大さじ1/2 洒 ………大さじ1 片栗粉 ………大さじ1 ごま油……大さじ1/2 砂糖………小さじ1/2 塩……小さじ1/4

しょうが………小さじ1/2 └(みじん切り) グリンピース(缶)………適量

しゅうまいのあたためは「臓師がんを 使用してください。

オーブンシート

78

レンジ+スチーム加熱

1 給水タンクに水を入れる

2 材料を混ぜ合わせる

豚ひき肉、干ししいたけ、 ④を合わせて粘りが出るまで よく混ぜ、15等分する。

3 しゅうまいの皮で包む

親指と人差し指で輪を作り、 しゅうまいの皮をのせて中を くぼませる。

2を押し込むように入れて包み、 上にグリンピースをのせる。



- 具を包むときは、皮の端を具に くっつける。(皮が大きすぎる 場合は切りおとす。)
- 皮の周囲を水でしめらせてから 包むとよりしっとり蒸し上がり ます。

4 グリル皿に並べ、蒸す

グリル皿にオーブンシートを 広げ、その上に直接しゅうまい を並べる。(くっつかないように) 庫内**中段**に入れる。









「9 手作りしゅうまい」



●手動のときは…


スチーム で約20~22分加熱。

●追加加熱するときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタートキーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

給水タンクに水を入れる

水を入れる





えび蒸しぎょうざ

使用キー

(自動メニュー) 9手作りしゅうまい

付属品と 加熱時間の目安



グリル皿 中段

材料 (15個分) ぎょうざの皮(市販) ………15枚

えび(殻付き) ······150g 青ねぎ(みじん切り) ……大さじ2 しょうが(みじん切り) …大さじ1 ゆでたけのこ(みじん切り)…50g - 塩………小さじ1/2 砂糖 ……………小さじ1

酒 ………大さじ1 こしょう ………少々 片栗粉 …………小さじ1 ごま油 …………小さじ1

オーブンシート

レンジ+スチーム加熱

1 給水タンクに水を入れる

2 下ごしらえをする

えびは洗って背わたと殻を 取り除き、包丁で粗くたたく。

3 材料を混ぜ合わせる

えびと、青ねぎ、しょうが、 ゆでたけのこ、Aを合わせて よく混ぜ、15等分する。

4 ぎょうざの皮で包む

ぎょうざの皮の中央に具を 置き、周囲に水をつけ、ひだを 取りながら包む。



皮の周囲を水でしめらせてから 包むとよりしっとり蒸し上がり ます。

5 グリル皿に並べ、蒸す

グリル皿にオーブンシートを 広げ、その上に直接ぎょうざを 並べる。(くっつかないように) 庫内**中段**に入れる。











茶わん蒸し

使用キー

自動メニュー 10 茶わん蒸し

付属品と 加熱時間の目安

グリル皿 中段 約24分

1	材料(4わん分)
	卵液
	卵M寸3個
	だし汁21/2カップ
	薄口しょうゆ小さじ ³ /4
	塩小さじ ³ /4
	みりん小さじ1
	具
	鶏ささみ約40g
	塩少々
	酒大さじ1/2
	えび4尾
	(背わたを取り、尾を残して殻をむく)
	干ししいたけ2枚
	(半分に切り、下味をつける)



• だし汁は塩加減に注意

インスタントのだしには塩味が 含まれています。塩加減によって 固まり具合が違うことがあるので 注意が必要です。

かまぼこ ………4枚

ぎんなん(缶詰) ………12個

- 卵:だし汁=1:3~4に 卵液が薄すぎると、固まりにくく なります。
- 室温状態で加熱する

卵液が室温(約25℃)と違うとき には「仕上がり」調節を。 液温が低いとき(約10℃)→<強> 液温が高いとき(約40℃)→<弱>



1 給水タンクに水を入れる

2 ささみに下味をつけ 卵液を作る

ささみの筋を取り4つに切る。 塩と酒をかける。 卵液の材料を混ぜ合わせて こし器でこす。

- ●火通りが悪い具は下調理を 火の通りにくい具は、 あらかじめ加熱しておき ましょう。
- 3 器に入れて、必ず共ぶたを する

ささみとその他の具を器に 入れ、卵液を8分目まで注ぎ、 共ぶたをする。

●必ず、共ぶたを使う アルミホイル・ラップは 使用しないでくだい。



共ぶた

4 蒸す(4わんの場合)

器をグリル皿にのせ、 庫内**中段**に入れる。 (容器の置きかた ▶81ページ)







「10 茶わん蒸し」 4わんはつまみを回して表示を 「10 4碗 に合わせる。



●加熱が終わったら

庫内から出し、約5分蒸らす。

●一度に1~6わんまでできます 6わんのときは「10 6碗」

3わんのときは「10 3碗| 2わんのときは「10 2碗| に表示を合わせる。

●手動のときは…

1~3わん スチーム で約20~25分。 4~6わん スチーム で約25~30分。

●追加加熱するときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

具と味つけを変えて…

小田巻き蒸し



- 1 給水タンクに水を入れる
- **2** うどんに味つけし、卵液をつくる うどんにさっと熱湯を通し、 薄口しょうゆをかける。茶わん 蒸しと同じ要領で卵液をつくる。

中華風茶わん蒸し

3 器に具を入れて、共ぶたをする ゆでたほうれん草、鶏ささみ、

レンジ+スチーム加熱

卵 ……M寸3個

だし汁 ……21/2カップ

塩 …………小さじ3/4

薄口しょうゆ ··········小さじ³/₄

みりん …………小さじ1

材料 (4わん分)

卵液

しいたけ、鳴門、ぎんなんと 2のうどんを器に入れ、卵液を 8分目まで注ぎ、共ぶたをする。

4 蒸す

器をグリル皿にのせ、庫内 中段に入れる。

レンジ+スチーム加熱

+ (45/4)

具
豚ひき肉50g
しょうが汁、薄口しょうゆ …各小さじ1
酒大さじ1
にんじん (せん切り)40g
生しいたけ(せん切り)2枚
にら(3㎝の長さに切る)20g
ゆでたけのこ(せん切り)50g
ごま油大さじ1/2

水………1/2カップ

あん

50g	中華スープの素小さじ ¹ /4
·各小さじ1	薄口しょうゆ小さじ½
…大さじ1	片栗粉(同量の水で溶く) …小さじ½
·····40g	ごま油小さじ ¹ /2
2枚	しょうが汁少々
20g	卵液
50g	茶わん蒸し参照
1 1 1 2 1 4	/

(ただし、だし汁を中華スープにかえる)

うどん ………160g

蓮口しょうゆ …………小さじ1

鶏ささみ ······40g

干ししいたけ ……2枚

鳴門(またはかまぼこ) ……4枚

ぎんなん(缶詰でもよい) ……8個 ほうれん草(ゆでたもの)……60g

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

4わんはつまみを回して表示を

「10 4碗 に合わせる。

●1~4わんまでできます

「10茶わん <強>

1 給水タンクに水を入れる 4 蒸す

2と**3**を器に入れ、共ぶたをする。 器をグリル皿にのせ、 だし汁のかわりに中華スープ 庫内**中段**に入れる。 (市販の中華スープの素を湯で







「10 茶わん蒸し」

4わんはつまみを回して表示を [10 4碗]に合わせる。

5 あんを作る

なべに湯を沸かし、中華 スープの素を加えて混ぜる。 薄口しょうゆを加え、片栗粉 でとろみをつける。火を止め、 しょうが汁、ごま油を加え 混ぜ、蒸しあがった 茶わん蒸しかける。

容器について

油でいためる。

2 卵液をつくる

3 具をいためる

溶く)で卵液を作る。

器の大きさ:極端に大きな器や小さな器は避けてください。 容器の置きかた

1わんのとき

豚ひき肉・にんじん・生しいた

け・にら・ゆでたけのこをごま















80





ふかしいも

使用キー

自動メニュ- 11 ふかしいも

付属品と 加熱時間の目安

グリル皿 上段 約37分

オーブンで焼く焼きいもは 手動オーブンで。(▶120ページ)

さつまいも ………2~4本 (1本約200~250g 太さ約3~4cm)

レンジ+スチーム加熱

1 給水タンクに水を入れる

2 蒸す

グリル皿にいもを並べ、 庫内**上段**に入れる。



[11 ふかしいも]



●追加加熱するときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してください。 タンクの水を必ず確認して ください。

ふかしいもアレンジ

じゃがいも 分量 4個(1個約150g)

- 1 洗って皮付きのまま、グリル皿にのせる。
- **2** ふかしいもと同様にして蒸す。<強>に合わせる。 加熱後皮をむき、適当な大きさに切る。 大きめのじゃがいもは、様子を見ながら 加熱してください。

じゃがいもにおすすめのソース

たらこソース

「たらこ……80g クリームチーズ ……80g 白ワイン ………大さじ1 しおろしにんにく ………少々

④を泡立て器で混ぜ、冷蔵庫で冷やす。 蒸したじゃがいもとあえる。

ピリカラごまソース

厂酢・しょうゆ ……各大さじ1 | でま油………大さじ½ すりごま ……小さじ1~2 └粒マスタード ……大さじ1 Aを合わせ蒸したじゃがいもにかける。

とうもろこし 分量 生4本(1本約250g)

1 皮をむき、ふかしいもと同様にして蒸す。

さといも 分量 600g


1 洗って皮付きのままふかしいもと同様にして蒸す。 <弱>に合わせる。加熱後、皮をむく。

みそだれ

- すりごま ………小さじ2 白みそ ······80g 洒 ………大さじ2 A) みりん ………大さじ1 砂糖 ………少々 だし汁 ………大さじ4 └ ゆず(すりおろす) ……適量 Aを耐熱性の容器に入れ、混ぜ合わせ る。ふたまたはラップをして庫内中央 に置く。(レンジ) 300W 約3~4分

加熱後混ぜ、蒸したさといもにかける。

給水タンクに水を入れる



-満水まで 水を入れる

プリン

使用キー

<u>(動料コー)</u> 12 プリン

付属品と 加熱時間の目安



グリル皿 中段

金属容器を使用する場合は スチーム また 4 卵液をつくる は手動オーブンで。(▶120ページ)

(直径約8cmのココット型6個分) ※スチームと電波を使用している ため、金属容器は使用できません。

卵液	
牛到.	2カップ

1 10	
砂糖	·····70g
卵	···M寸3個
バニラエッセンス	少々
カラメルソース	
② 砂糖 ···································	·····40g
[©] L水	…大さじ1
水	…大さじ1

1 給水タンクに水を入れる


2 カラメルソースを作る

ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 700W 約2分30秒~3分



様子を見ながら加熱。 あめ色になったら残りの水(大さじ1) を加え、手早く混ぜて冷ます。 (水を入れたときはじくので 気を付けて)



レンジ+スチーム加熱

カラメルソースを底にゆき わたるように小さじ1/2ずつ 入れる。

耐熱性の容器に牛乳と砂糖を入れ、 ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ



砂糖が溶けるまで加熱する。 ボールに卵を溶きほぐし、 あたためた牛乳を少しずつ 入れながらよく混ぜ、こす。

5 卵液をココット型に入れる

4にバニラエッセンスを加えて 混ぜ、3の型に、静かに流し 入れる。

6 蒸す

グリル皿にのせ、庫内中段に 入れる。





弱.六.

グリル 皿 中段



グリル皿に、ぬらしたキッチン ペーパーを敷き、その上に型を 置くと型がすべりません。

●手動のときは…

スチーム で約25~30分加熱。

●追加加熱するときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

「カラメルソース」は大きめの 耐熱性の容器で

- 水を入れたとき、はじけるので ミトンなどをお使いください。
- 耐熱性の容器を熱いうちにステン レス台などに置くと、急冷され、 割れることがありますので、 ご注意ください。
- 大きな型を使用して蒸すことは できません。スチームで様子を 見ながら加熱してください。

その他のおかず



キャベツの和風マヨネーズあえ

自動メニュー 1 ゆで野菜 | 使用キー 付属品と なし 加熱時間の目安 約1分30秒

材料(2人分) キャベツ(3cmの角切り)…100g たまねぎ(薄切り).....30g 薄切りハム ······20g

(適当な大きさに切る)

ごまマヨネーズ すりごま(白) ………大さじ1 マヨネーズ ………大さじ1 薄口しょうゆ……大さじ1/2

1 野菜をゆでる

キャベツとたまねぎは、一緒に ラップで包み耐熱性の平皿に のせ、庫内中央に置く。



「1 ゆで野菜(葉菜)」

●手動のときは… (レンジ 700Wで約1分30秒。

レンジ加熱

2 あえる

ゆでた野菜と薄切りハムを 合わせ、ごまマヨネーズで あえる。

● 追加加熱するときは… **時間・仕上がり** のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

卵とじ



使用キー	נעט
付属品と	なし
加熱時間の目安	約4分10秒~4分40秒

材	料(1人分)
卵	·····M寸]個
	もも肉(1cm角に切る) …30g
た	まねぎ(薄切り)30g
	厂だし汁大さじ2
	しょうゆ小さじ1
A	みりん小さじ1
	酒小さじ1
	砂糖小さじ ¹ /3

1 下ごしらえをする

耐熱性の容器に、鶏肉・ たまねぎ・Aを入れて、 ラップでゆったりおおい、 庫内中央に置く。

(レンジ 700W 約1分20秒

2 卵を加えて加熱する

1に溶きほぐした卵を加えて 軽く混ぜる。ふたなしで庫内 中央に置く。





150W _{2分30秒}

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 具を変えてアレンジ!

きのこの卵とじ


しいたけ・えのき・しめじ (合わせて50g)と、たまねぎ の薄切り(10g)を入れて加熱。

レンジ

(レンジ |










えびチリソース



使用キー	(レンジ)
付属品と	なし
加熱時間の目安	約3~5分

1 えびを下ごしらえする

えびは洗って尾一節を残して 殻をむいた後、背わたを抜く。 水けをふいておく。



- ねぎ(みじん切り) ………] 本 しょうが(みじん切り)…大さじ1 にんにく(みじん切り)…適量 トマトケチャップ …大さじ6 酒 ………大さじ3 | 宣板選 ………小さじり2 砂糖 ………小さじ1 塩 …………少々 ®は市販の中華合わせ調味料にかえてもよいでしょう。

レンジ加熱

2 えびに下味をつける

耐熱性の皿に1のえびを入れ、 Aを加えて手でよくもみ込んで 味をなじませる。片栗粉を まぶし、サラダ油をからませる。

3 材料を混ぜ加熱する

®を**2**のえびにかけ、全体を よく混ぜ合わせる。えびの尾が 周囲を向くように並べ、ラップ またはふたをして庫内中央に置く。

(レンジ) 700W 約3~5分 熱いうちに全体を混ぜ 合わせる。

● 追加加熱するときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタートキーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

田作り



使用キー	(פֿעע
付属品と	なし
加熱時間の目安	約3分30秒~4分

ごまめ30g しょうゆ ………大さじ1½ しみりん ………小さじ1 **1** ごまめを加熱する

ごまめを直径20cm位の耐熱性の皿に 広げる。ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 700W 約1分30秒 途中で取り出して混ぜる。

2 調味料を加熱する

別の大きめの耐熱性の容器に Aを入れる。 ふたなしで庫内中央に置く。

(レンジ 700W 約1分



1のごまめを加え、再びふた なしで。

レンジ 700W 約1分



ベーコン巻き



使用キー	נעט
付属品と 加熱時間の目安	なし 約1分30秒
加熱时间の日女]

大大米江

えび5尾(約80g) ベーコン1~2枚	1277		
ベーコン1~2枚	えび …	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	…5尾(約80g)
	ベーコン	ソ	1∼2枚
ようじ5本	ようじ		·····5本

1 えびを下ごしらえする

えびは尾を残して殻をむき、 背わたを取る。

2 ベーコンをえびに巻き、 ようじで止める ベーコンは1/3に切る。

3 加熱する

耐熱性の皿にのせてふたなし で、庫内中央に置く。





煮こみ・煮もの

| 煮こみ) の[1-じっくり]で長時間の煮こみ料理を、 「2-スピード」でスープなどの短時間でできる 煮こみ料理を作れます。

煮こみでの調理は、途中自動的に弱出力になり、 表示も<弱>に変わります。



ビーフカレー(じっくり煮こみ)

使用キー	1-じっくり 2-スピード
付属品と 加熱時間の目安	なし 1-じっくり 約60~70分
	2-スピード 約20~30分

材料 (3~4人分) 牛バラ角切り肉 ……250g (塩、こしょうをする)

バター ………適量 しょうが・にんにく ………各適量 (みじん切り)

_ じゃがいも …中1個(150g) (乱切りにして水にさらす) にんじん(乱切り)

·····中½本(80g) たまねぎ(乱切り)

······中1¹/2個(300g) | バター ……………適量

ルー

「市販のカレールー ……120g 水 ………3カップ 牛乳.....40~50ml (できあがりに加える)

1 肉をいためる

フライパンにバターを熱し、 しょうが、にんにくと共に強火 でいため、取り出す。

2 野菜をいためる

肉をいためたあとのフライ パンにAのバターを溶かし、 じゃがいも、にんじん、 たまねぎの順に入れる。

3 ルーを溶かす

深めの耐熱性の容器に®を入れ てふたをして庫内中央に置く。

しンジ あたため 700W 約4~6分



加熱後よくかき混ぜ、ルーを きれいに溶かしきる。

4 煮こむ

3に牛肉、野菜を入れ、全体を よく混ぜ合わせる。肉が表面 に出ないようにし、ふたを して庫内中央に置く。

煮こみ [1 煮こみ強| 約60~70分



●追加加熱するときは…

よく混ぜる。

つきの原因に。

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

レンジ+ヒーター加熱

できあがりに牛乳を加えて

●材料がかぶるくらいの煮汁で

材料が煮汁から出ていると焦げ

ビーフカレー(スピード煮こみ)

「じっくり煮こみ」ビーフカレーの 材料から変更します。

• 肉の種類変更

分量は同じ 牛バラ角切り肉→牛薄切り肉

• 野菜の切りかた変更

分量は同じ

じゃがいも **→薄いいちょう切り** にんじん たまねぎ→薄切り

• 水の量変更

3カップ→21/2カップ



作りかたは同じです。4の操作で 「2-煮こみ強」に合わせて煮こんで ください。

「スピード煮こみ」のコツ

時間がないとき、手早く煮こみ料理が作りたいとき、スープ・汁ものに「2-煮こみ強」を使います 材料は…

- ・野菜は薄切りにしたり、細かく切ります。
- ・肉は角切り肉など厚さのあるものは避け、薄切り肉などを使います。
- ・具に下加熱をしておきます。
- ・お湯を使って煮こみます。


(メニュー例 ▶88~89ページ)

肉じゃが



使用キー	煮ごみ 1-じっくり
付属品と	なし
加熱時間の目安	約50~60分

材	料(4人分)
牛	薄切り肉200g
じ	ゃがいも中3個(約450g)
た	まねぎ中1個(約200g)
(C.	んじん中 ¹ /2本(100g)
	— 酒大さじ1
	砂糖大さじ2~3
(A)	しょうゆ大さじ4
	_だし汁2カップ
2-	~4人分までできます。



レンジ+ヒーター加熱

1 具の下ごしらえをする

牛肉は適当な大きさに切る。 じゃがいもは、皮をむき 4~8つ切りにして、水につけ アク抜きをする。 たまねぎは8つ切り、にんじん は一口大に切る。

2 煮こむ

深めの耐熱性の容器に、1と

(►88ページ) をし、ふたをする。 庫内中央に置く。



いわしのしょうが煮



使用キー	煮こみ 1-じっくり
付属品と	なし
加熱時間の目安	約50~60分

材料 (4人分)

いわし

……小30尾(約700~800g) -しょうが (せん切り) ……適量 みりん ………大さじ5 しょうゆ………1/2カップ 砂糖 ………大さじ4 水 ………1カップ 2~4人分までできます。

煮あがったら、煮汁につけた まま、しばらくおくと味が よくなじみ、おいしくできあが ります。

レンジ+ヒーター加熱

1 具の下ごしらえをする

いわしは頭を取り、腹に指を 入れて内臓を取る。薄い塩水 で洗い、水けを取っておく。

2 煮こむ

深めの耐熱性の容器に1とAを 入れ、硫酸紙(グラシン紙)で 落としぶたをし、さらにふた をする。庫内中央に置く。

[1 煮こみ強] 約50~60分

深めの耐熱性の容器を使う

容器は耐熱性が高く、ふきこぼれないように深め で立ち上がりのまっすぐなものを使ってください。 煮こみ料理をするときは別売品の「煮こみキャセロ ール」をおすすめします。お買い上げの販売店まで お申し付けください。

品番NE-AAC2

税別価格: 2,000円 (2003年8月現在)

■「1-じっくり」と「2-スピード」の2つの煮こみを ●使い分ける

「1-じっくり」は本格的にじっくり コトコト長時間煮こみたいときに、 「2-スピード」は手早く短時間で作りたいとき、 スープ類などのあっさり煮こみのときに使います。

材料がかぶるくらいの煮汁で

材料がかぶるくらいの量の煮汁が必要です。 煮汁から材料が出ていると焦げつくことがあります。

煮汁が少ないときは落としぶたを

煮汁が少ないときは必ず落としぶたをして、 材料が出ないようにします。 ただし金属製の落としぶたは避け、穴をあけた 硫酸紙(グラシン紙)、陶器製の小皿などを用います。

材料(4人分)

| マカロニ

ベーコン(細く切る) ……4枚

.....大1/4個

にんじん(さいの目切り)……30g

セロリ(さいの目切り) ……中1本 キャベツ(細く切る) ······70g

さやいんげん (細く切る) ·····80g

トマトの水煮(つぶす) ·····120g

(A) スープの素(細く砕く) …3個

(ゆでていないもの) …10g

塩・こしょう ………各少々

| 湯 ………31/2カップ

⁻バター ………大さじ2

粉チーズ ………適量

じゃがいも(さいの目切り)

たまねぎ(さいの目切り)

魚は平らに並べる

肉や野菜に比べ、魚は身が柔らかく煮くずれしや すいので、重ならないように平らに並べ、穴をあ けた硫酸紙(グラシン紙)で落としぶたをします。

■「1-じっくり」メニューの分量を変更するときは 水の割合や設定時間が変わります

メニュー名	作る分量	水の量	設定時間
ビーフ カレー	2人分	3カップ	約60~70分
肉じゃが	2人分	2カップ	約50~60分
いわしの しょうが煮	2人分	1カップ	約35~45分

調理終了後、煮こみが足りず追加加熱を したいときは

時間・仕上がり のランプが点滅中に、追加時間を 合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してください。 ランプが消えたときは(操作のしかた▶41ページ)

ミネストローネ



使用キー	煮こみ 2-スピード
付属品と	なし
加熱時間の目安	約20~30分

レンジ+ヒーター加熱

1 材料を下加熱する

深めの耐熱性の容器に細かく 切った材料とトマトの水煮を 汁ごと入れる。 ふたをして庫内中央に置く。




700W 約6~7分

2 煮こむ

1にAを加えて混ぜ、ふたを して具が熱いうちに煮こむ。







3 仕上げる

加熱後**2**に®を加えて仕上げる。

中華スープ



煮こみ) 2-スピード 使用キー 付属品と なし 加熱時間の目安 約20~30分

1 材料を下加熱する

深めの耐熱性の容器にむきえび 以外の材料と、しょうがを入れ てふたをして庫内中央に置く。

(レンジ) 700W 約4~6分

2 煮こむ

1にむきえびと@を加えて 混ぜ、ふたをして具が熱い うちに煮こむ。



レンジ+ヒーター加熱

材料 (4人分)
むきえび100g
白菜(細くそぎ切り)200g
白ねぎ(薄い斜め切り) …大1/2本
しいたけ(せん切り)60g
えのき(半分に切る)中1束
ゆでたけのこ(せん切り)50g
にんじん(せん切り)50g
しょうが(せん切り)適量
厂湯 ⋯⋯⋯⋯4カップ
中華スープ(顆粒)
(A)大さじ1½2

●追加加熱するときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してください。


粕汁



使用キー	煮ごみ 2-スピード
付属品と	なし
加熱時間の目安	約20~30分

1 野菜・酒かすを下加熱する

深めの耐熱性の容器に酒かす を入れその上に野菜を入れる。 ふたをして庫内中央に置く。



700W 約4~6分

加熱後よく混ぜ、酒かすを溶かす。

レンジ+ヒーター加熱

材料(3~4人分)
甘塩さけ(一口大に切る) …200g
たまねぎ (薄切り)50g
大根(薄い短冊切り)100g
にんじん(薄いいちょう切り)
50g
じゃがいも(薄いいちょう切り)
50g
───湯3 1/2カップ
A だしの素小さじ1½
└ みそ大さじ2
酒かす(細かくちぎる)80g
ねぎ適量

2 さけを入れて煮こむ


1にさけと

を加え、

ふたを して具が熱いうちに煮こむ。



仕上げにねぎをちらす。



使用キー	(レンジ)
付属品と	なし
加熱時間の目安	約190~250分

材料 大豆 ………1カップ(150g) 昆布 ······10g - 砂糖 ······80g にかじん.....50g しょうゆ ……大さじ21/2 ごぼう50g こんにゃく······¹/4T 塩……小さじ1/2 水 ………4カップ 干ししいたけ ………2枚 重曹………小さじ1/6

調味液に一晩つける


深めの耐熱性の容器に洗った 大豆と®を入れ、一晩おく。

2 具の下ごしらえをする

にんじん、ごぼうは、大豆 ぐらいの大きさに角切りに する。ごぼうは水にさらして アクを抜く。昆布は、固く しぼったふきんで両面をふいて 汚れを取り、はさみで1cm角 に切る。こんにゃくは1cm角 に切り、塩もみして水で洗う。 干ししいたけはもどして1cm の角切りにする。

3 煮こむ

1に2の具を入れ硫酸紙 (グラシン紙)の落としぶたと ふたをして庫内中央に置く。







●追加加熱するときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタートキーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

黒豆



使用キー	נעט
付属品と	なし
加熱時間の目安	約190~250分

材	料	١
黒	豆1カップ(140g)	
	└─砂糖 ·····100g	
	塩小さじ ¹ /4	
\bigcirc	重曹小さじ ¹ /4	
	しょうゆ大さじ1½	
	_水4カップ	

レンジ加熱

1 黒豆を洗う

黒豆を洗ってざるにあげ、 水けを切っておく。

2 調味液に一晩つける

深めの耐熱性の容器に黒豆と ♠を入れ、一晩おく。 割れた豆は取り除く。

3 煮こむ

2に硫酸紙(グラシン紙)の 落としぶたとふたをして、 庫内中央に置く。







4 一昼夜おく

2~3粒取り出し、指で軽く つぶれるようなら、落とし ぶたをはずし、すぐにふたを してそのまま一昼夜おく。 (しわを防ぎ、味をしみ込ませ るため)

- 黒豆はさびた釘とともに一晩 つけ込み、煮こむとより黒く 仕上がります。
- 金属製の落としぶたは避け、 硫酸紙(グラシン紙)を 容器よりひと回り小さく切り、 数か所に小さな穴をあけて 用います。
- 大豆や黒豆のような乾物豆を 煮るときは レンジ 700Wから (レンジ 150Wの連動調理を します。

(連動調理の操作 ▶37ページ)

かぼちゃの煮もの



使用キー	(レンジ)
付属品と	なし
加熱時間の目安	約15分30秒

レンジ加熱

材料(2人分) かぼちゃ ………300g (4cmのくし形にする) □砂糖 ………大さじ2 薄口しょうゆ ……大さじ2 みりん ………大さじ1 лк160ml

1 煮る

深めの耐熱性の容器に、 かぼちゃの皮を上にして入れ てAを加える。ラップまたは ふたをして、庫内中央に置く。





さばのみそ煮



使用キー	(レンジ)
付属品と	なし
加熱時間の目安	約23~27分

材	料(4人分)
さ	ば4切れ(約400g)
	— _{酒大さじ4}
	みそ大さじ5
A	みりん大さじ2
	砂糖大さじ2
	_しょうゆ大さじ1
し	ょうが (せん切り)適量

1 煮る

深めの耐熱性の容器に、 重ならないように、さばを 並べてAを入れる。 硫酸紙 (グラシン紙) で落とし ぶたをし、ふたをして庫内 中央に置く。







加熱後、しょうがを飾る。

チキンのトマト煮



(レンジ)
なし
約8~12分

レンジ加熱




らも肉(一口大の薄いそぎ切り)		̄ピーマン (輪切り)
······1枚(200g)	©	······2個(60g)
ー 白ワイン大さじ½	合	ローリエ1枚
_塩・こしょう各少々	合わせる	トマトの水煮220g
たまねぎ(みじん切り)…大さじ2	る	顆粒スープの素少々
にんにく(みじん切り)…小さじ1		_塩・こしょう各少々
オリーブ油大さじ2		

1 鶏肉に下味をつける

鶏肉に®をふり、下味をつけ ておく。

2 たまねぎを加熱する

深めの耐熱性の容器に®を入れ、 ふたをして庫内中央に置く。



3 材料を混ぜ加熱する

2の加熱が終わったら取り出し 1の鶏肉と©を加えてよく混ぜ ふたをする。



好みで、塩・こしょう・バジル・ オレガノで味を調えてもよいで しょう。

鍋で作ると焦げついて失敗しがちなソースや ジャムも、電子レンジなら上手に仕上がります。 つきっきりで混ぜなくてもいいから、とっても ラクラク!

いちごジャム

使用キー

付属品と

加熱時間の目安





いちご(へたをとる) ……300g

⑥ レモン汁 ………小さじ2

1 下ごしらえをする

700W 約14分

追加加熱するときは…

時間・仕上がり のランプが

点滅中に追加時間を合わせて

あたため/スタート キーを押します。

様子を見ながら加熱してください。

レモン汁は固まりやすくする

ために、サラダ油はふきこぼ

れにくくするために加えます。

軽く混ぜれば、いちごクリーム

ホイップした生クリームと

に。ロールケーキなどの

クリームにぴったりです。

2 加熱する

-砂糖 ………150g

_サラダ油 ………1~2滴

いちごを深めの耐熱性の容器に

入れ、Aを全体にふりかける。

ふたなしで庫内中央に置く。

途中で2~3回かき混ぜる。

(レンジ

なし

約14分

ホワイトソース

使用キー	(レンジ)
付属品と	なし
加熱時間の目安	約9分30秒

材料 (3カップ分:グラタン4皿分)
薄力粉 ······50g
バター ·····50g
牛乳3カップ
塩・こしょう少々

1 バターを溶かす

深めの耐熱性の容器にバター と薄力粉を入れ、ふたなしで 庫内中央に置く。




2 牛乳を加えて加熱する

1を泡立て器でよく混ぜなが ら、牛乳を少しずつ加えふた なしで、庫内中央に置く。







塩・こしょうで味を調える。

1カップ分	2カップ分
15g	30g
15g	30g
1	2
少々	少々
約40秒	約1分
約5分	約7分
	15g 1 少々 約40秒

カスタードクリーム

使用キー	(レンジ)
付属品と	なし
加熱時間の目安	約4分~6分30秒

Ĵ
2
2
g
5
2
1
2

1 牛乳をあたためる

深めの耐熱性の容器に牛乳を入れ、 ふたなしで庫内中央に置く。







700W 約2~3分

2 粉に牛乳を加える

Aを合わせて、ふるいにかけ たものに牛乳を泡立て器でよ く混ぜながら少しずつ加える。

3 卵を加え加熱する

2に卵黄を少しずつ混ぜ、 ふたなしで庫内中央に置く。





途中で2~3回取り出し混ぜる。

4 香り風味をつける

3に®を手早く混ぜ、あら熱が 取れたらラム酒を加え、 冷蔵庫で冷やす。

アイデアクッキング

必見!電子レンジの便利わざ



付属品 なし



パン粉作り・お菓子の乾燥

パン粉づくり

固くなった食パンをミキサーで 細かく砕き、皿に広げる。 ふたなしで、庫内中央に置く。 1カップ(50g)につき、 (レンジ 700Wで途中2~3回 混ぜながら約2~3分加熱。 紙に広げて冷ます。

お菓子の乾燥

乾燥します。

あべかわもち

皿に重ならないように広げ、 ふたなしで庫内中央に置く。 (レンジ 700Wで様子を見なが ら加熱。 しばらくすると、パリッと

もち3切れ(約100g)を水に つける。(もちが固い場合には 30分くらい)

きな粉と砂糖・塩を混ぜ合わせ、 もちにからめる。くっつかない ようにラップを敷いた皿に並べ、 庫内中央に置く。

ふたなしで(レンジ 700W**約1分~** 1分30秒加熱。もちがふくれて きたら、できあがり。 仕上げに、もう一度きな粉をから める。

揚げものや、いためもの用に

豆腐の水切り

使いたいときに。 皿にのせて、ふたなしで庫内中央 に置く。1丁(約300g)につき (レンジ 300Wで約3~4分加熱。 ふきんで水けをふき取る。

1111



バター・チョコを溶かす

バター

容器に入れ、ラップをして庫内 中央に置く。50gにつき レンジ 700Wで約30秒~50秒

バターの固さに合わせて様子を 見ながら加熱を。

サンドイッチ用のからしバター は加熱時間を控えめに。

チョコレート

容器に板チョコ50gを割って 入れ、牛乳大さじ1を加えて、 ふたなしで庫内中央に置く。 (レンジ 300Wで約1分30秒加熱。 固さは牛乳の量で調節を。



にんにくの臭み抜き

刺激臭が消えて使いやすく。 薄皮をつけたままラップに包み 庫内中央に置く。1片につき、 (レンジ 300Wで約20秒加熱。 にんにくの大きさによって、様子 を見ながら加熱してください。



冷凍アイスクリームを 食べやすく

カチカチに凍ったアイスクリーム (約200~500ml)は、 ふたを取り、庫内中央に置く。 **メニュー・出力・温度** つまみで -10℃または-5℃に合わせ あたため/スタート キーを押す。 ※スプーンが入る状態にします。



干ししいたけをもどす

水でもどすより、早くふっくらに。 干ししいたけを容器に入れ、 ひたひたの水を加えてふたなしで 庫内中央に置く。

(レンジ) 700Wで様子を見ながら 約20~30秒加熱。

もどし汁はだし汁に。

お菓子・パン・スナック



いちごのショートケーキ(共立て)

使用キー	自動メニュー 13 ス ス	ポンジケーキ
予熱	あり(約	7分)
付属品と 加熱時間の目安	下段	約35分

(直径18cmの金属製丸型1個分) スポンジケーキ生地

砂糖(ふるう).....90g 薄力粉(ふるう)……90g -牛乳 ………小さじ2 バター ······15g バニラエッセンス ………少々 (またはバニラオイル)

ホイップクリーム 生クリーム ………1カップ

<u></u>	「砂糖 ············大さじ2~3 _バニラエッセンス ·······少々
В	_バニラエッセンス少々
シ	ロップ
	└─砂糖大さじ2
0	水大さじ4
0	(合わせて レンジ 700Wで

ブランデー(©と合わせる)大さじ2

約20秒加熱)

いちご(縦半分に切る) ……6個 硫酸紙(グラシン紙) ………1枚

下準備

- ケーキ型の内側に薄く油をぬり、 硫酸紙(グラシン紙)を敷く。
- 薄力粉・砂糖はふるっておく。

給水タンクに水を入れる



1 全卵に砂糖を加え、湯せん する

> 卵をときほぐし、分量の砂糖 を加えて混ぜる。湯せんして 砂糖を溶かし、指先があたた かく感じる程度(約40℃)で 取り出す。



2 泡立てる

泡立て器の先から落ちる泡で、 文字が書けるくらいになるま で1をよく泡立てる。



(ヒーター+スチーム加熱)

ハンドミキサーの場合は、まず 高速で泡立てる。文字が書け、 しばらく残る程度になるまで 泡立てたあと、さらに低速で 約1~2分続け、泡を均一にする。

3 バターを溶かす

深めの耐熱性の容器にAを 入れ、ラップまたはふたを して庫内中央にのせる。







4 オーブンを予熱する

予熱時間約7分





ケーキ」



5 薄力粉を加える

2にバニラエッセンスを混ぜる。 さらに薄力粉をふるいながら 加え、粉が消えるまで底から すくいあげるように混ぜる。



生地をすくって、リボン状に落ちる まで混ぜる。

6 バターを加える

5に人肌より熱めの**3**をふりま くように加え、手早く混ぜ込む。



7 型に流し入れる

6を高い位置からゆっくりと 流し入れる。 (泡を均一にするため)



ボールの底に残ったバターは入れ ない。(ケーキ表面のヒビの原因に なります)

8 空気を抜く

7をトントンとたたいて空気を 抜く。



9 焼く

予熱完了後、ドアを開けてすば やく庫内**下段**に入れてドアを 閉める。



を押す



ドアを開けて約1分経過しても スタートされない場合、 ピッピッと鳴り15秒後に取り 消されます。そのときは予熱 から操作し直してください。 (▶33ページ)

●手動のときは…

ヒーター加熱のみです。

型(直径)	+-	予熱	時間
15cm			約25~30分
18~19cm	オーブン1段	あ り	約30~40分
21cm	160℃	עינט	約40~50分
24cm			約40~50分

竹串を刺して、何もついてこな ければ焼き上がり。



10 型から抜く

型ごと20~30cmの高さから 1回落として、焼き縮みを防ぐ。 型から出し、底を上にして網に のせ冷ます。あら熱がとれたら、 乾燥しないようにポリ袋に 入れる。



11 ホイップクリームを作る

冷蔵庫でよく冷やした 生クリームを冷やしながら泡立 て、トロリとしたら®を加え、 ツノが立つまで泡立てる。



12 デコレーションする

スポンジ台は底を上面にし、 シロップをぬって、ホイップ クリームでデコレーションする。



• 焼き足りないときは…

| **時間・仕上がり**| のランプが点滅中に追加時間を合わせて | **あたため/スタート**| キーを押します。様子を見ながら焼いてください。

• 紙型を使うときは

手動のオーブン オーブン1段 160℃予熱ありで約30~40分焼いてください。 (予熱時間約6分30秒)

サイズ別分量と加熱時間の目安(自動[13スポンジケーキ]使用)

直径 材料	15cm	18~19cm	21cm
卯	M寸2個	M寸3個	M寸4個
砂糖	50g	90g	120g
薄力粉	50g	90g	120g
牛乳	大さじ1/2	小さじ2	大さじ1
バター	10g	15g	20g
加熱時間の目安	約25分	約35分	約35分
仕上がり	<弱>	<標準>	<強>

15cm、21cmのケーキを焼くときは **時間・仕上がり** つまみで 15cmは<弱>に、21cmは<強>に合わせて焼いてください。



バターフルーツケーキ

オーブン1段 160℃ 使用キー 予熱 あり(約6分30秒) 付属品と 約60~ 加熱時間の目安 70分 下段

96

(約20×10cmの金属製パウンド型1個分) バター(室温にもどしておく)…120g 砂糖(ふるう) ······120g ラム酒 …………小さじ1 ·薄力粉 ………200g ベーキングパウダー……小さじ1/2 (合わせてふるう) 硫酸紙(グラシン紙) ………1枚 フルーツ(それぞれ1個分) -レーズン・チェリー・オレンジ ピール ………100g

(細かく刻み、ラム酒 大さじ1 につけておく) 牛乳 ………大さじ1 1/2 レモン汁 …大さじ1(約¹/2個分) レモンの皮(すりおろす) ·····約1/4個分 バ 「 バナナ ……… 1本(100g)

(皮をむき3~5mmの輪切りに 入してレモン汁を少々かける) 「オレンジの皮(すりおろす) ………約1個分 オレンジ果肉………1/2個分 (袋から出し、5mm程度に 切る)

下準備

パウンド型の内側に薄く油をぬり、 硫酸紙(グラシン紙)を敷いておく。

ヒーター加熱

1 オーブンを予熱する

予熱時間約6分30秒

オーブン1段 1度

160℃予熱

2 バターと砂糖を練る

ボールにバターを入れて、 クリーム状になるまで泡立て 器で練り、砂糖を3回くらいに 分けて加え、よく混ぜる。

3 卵・フルーツを加える

ときほぐした卵を少しずつ 加えながら混ぜ、さらに ラム酒と好みのフルーツを 加える。

4 粉を加える

②を加えて混ぜ、型に流し入 れ、表面を平らにする。ゴム べらを底まで入れて中央を くぼませる。

5 焼く

角皿にのせ、予熱完了後、 庫内**下段**に入れる。





▶焼き足りないときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら焼いてください。

- ・バターが固く練りにくいときは、 メニュー・出力・温度 つまみで 20℃に合わせて **あたため/スタート** キーで加熱しましょう。
- 2個までなら1個分と同じ温度、約70分で焼くことができます。 様子を見ながら焼いてください。



シフォンケーキ

使用キー	オーブン1段 170℃
予熱	あり(約7分30秒)
付属品と 加熱時間の目安	約45~ 下段 55分

(直径20cmのアルミ製シフォン型1個分)
卵黄M寸5個
砂糖(ふるう) ······130g
サラダ油80ml
水 ¹ /2カップ
バニラエッセンス
(またはバニラオイル)少々
卵白M寸7個
薄力粉(ふるう)150g

- 型はアルミ製のシフォン型を お使いください。 フッ素加工の型では上手に焼け ない場合があります。
- ケーキの底に大きな穴が出来ない ようにするには生地を型に入れる とき空気が入らないよう、高い 位置から一気に流し入れます。 入れた後、軽くたたいてください。 強く型をたたくと逆に空気が入る ことがあります。

約35~45分。

約17cmの型で焼くときは…

材料は、卵黄M寸3個、砂糖65g、 サラダ油40ml、水¹/4カップ、 バニラエッセンス少々、 卵白M寸4個、薄力粉75g。 オーフン18 170℃、予熱ありで

ヒーター加熱

1 卵黄を泡立てる

ボールに卵黄と砂糖1/2量を 入れ、泡立て器で白っぽく なるまでよく混ぜる。 サラダ油を少しずつ加えて もったりするまで混ぜる。 さらに水を少しずつ加え、 分離しないようによく混ぜる。

2 薄力粉を加える

1にバニラエッセンスを加え、 さらに薄力粉をふるいながら 一度に加える。粉が混ざる まで泡立て器で底からすくい あげるように混ぜる。

170℃

予熱

3 オーブンを予熱する

予熱時間約7分30秒

オーブン1段

1度 押す



4 メレンゲを作る

別のボールに卵白と残りの 砂糖を入れ、ツノが立つまで しっかり泡立てる。 ボールを斜めにしても流れ ないようになるまで泡立てる。

5 生地を合わせる

2に**4**のメレンゲ¹/3量を入れ、 泡立て器でメレンゲが消える まで練らないようにさっくり 混ぜる。残りのメレンゲ1/2量 を加えて同様に混ぜる。

6 生地を仕上げる

最後に**5**を**4**の残りのメレンゲ に加え、ゴムべらで生地が均 等に混ざるまで練らないよう にしっかり混ぜる。

7 生地を型に入れる

ケーキ型(油やバターはぬら ない)を用意し生地を高い位置 から流し入れる。型をトント ンと軽くたたいて空気を抜く。

8 焼く

角皿にのせ予熱完了後、 庫内**下段**に入れる。

完了後 約45~55分



焼き上がったら、すぐに型を 逆さにして安定のよい深めの 容器にのせ、完全に冷ます。

9 型からはずす

パレットナイフを型と生地の 間に差し込み、上下に動かし ながら外周をはずす。 中心は竹串で筒をこするよう に動かし、はずす。 型をひっくり返して生地を 取り出す。

お好みで…

ホイップクリームやフルーツ・ ジャムを添えても良いでしょう。



材料
(直径9cmの型9個分・角皿1皿分)
卵M寸3個(180g)
砂糖(ふるう)130g

薄力粉 (ふるう) 13 バター (3cm角に切る) 13 レモンエッセンス/	30g
(またはバニラエッセンス) 型紙	

使用キー	オーブン1段 オーブン	<mark>2段</mark> 180℃
予熱	あり(約8分	分30秒)
付属品と	下段	約18~ 23分
加熱時間の目安		約18~ 23分

卵と砂糖を合わせて混ぜ、

湯せんする。人肌にあたたまっ

たら取り出して泡立てる。量が

増えて白っぽくなり、泡立て器

を持ち上げて字がかけるくらい

になったらエッセンスを入れる。

2 バターを溶かす

バターを耐熱性の容器に入れ て、ラップまたはふたをして 庫内中央に入れる。

(レンジ 700W 約1分~

1分30秒 **3** オーブンを予熱する

1段のときは予熱時間約8分30秒

]度 180℃予熱

4 粉とバターを加える

1に薄力粉を入れ、人肌より 熱めに湯せんする。粉が残って いる状態の半合わせにし、溶か しバターを加え、練らないよう にさっくり混ぜる。

5 焼く

マドレーヌ型に型紙を敷き、 4を入れて角皿に並べる。 予熱完了後、庫内**下段**に 入れる。

加熱終了後、型から出し、 底を上にして冷ます。

焼き足りないときは… **時間・仕上がり** のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。

様子を見ながら焼いてください。

ロールケーキ

1 卵を泡立てる



使用キー	オーブン1段 170℃
予熱	あり(約7分30秒)
付属品と 加熱時間の目安	約15~ 下段 20分

1 オーブンを予熱する

予熱時間約7分30秒



2 生地を作る

スポンジケーキ(▶94ページ)の 要領で、卵と砂糖を泡立てる。

3 薄力粉を加える

2にバニラエッセンスを加えて 混ぜる。薄力粉を入れ粉が残っ ている半合わせ状態まで混ぜる。 さらに熱いバターを加え手早く しっかり混ぜる。

材料 (1 本分 角m1 m分) 卵…… 砂糖((また) 薄力粉(ふるう)

ヒーター加熱

(1本分 角皿1皿分)	バター25g
······M寸4個(240g)	((レンジ) 700Wで約20秒加熱)
(ふるう) ·····80g	いちごジャム適量
ラエッセンス少々	硫酸紙(グラシン紙)1枚
:はバニラオイル)	(四隅に切り込みを入れる)
粉(ふるう) ······80g	

4 焼く

硫酸紙(グラシン紙)を敷いた 角皿に**3**を流し入れて平らに し、角皿をたたいて空気を 抜く。予熱完了後、庫内**下段** に入れる。

完了後 約15~20分

加熱後、あら熱を取り、焼け た面を下にして固く絞った ふきんにのせて紙をはがす。

5 ジャムをぬり、巻く

向こう側2cmほど残して ジャムをぬり、手前から巻く。 巻き終わりを下にして

しばら くなじ ませる。



) FIYAZ

- 2段で焼くこともできます。 オーブン2段 予熱あり 170℃ 約25~30分。 残り時間約10分に、角皿の前後 を入れ替えてください。 (熱いのでやけどに注意する)
- バターを加えて混ぜるときは 生地を底からすくい上げながら 手早くしっかり混ぜましょう。
- 紙はぬれぶきんで湿らせると はがれやすくなります。
- お好みでホイップクリームや フルーツなどを入れて巻いても 良いでしょう。

ブラウニー



バター200gブラックチョコレート (粗くきざむ)200g
② ブラックチョコレート
_(粗くきざむ)200g
卵M寸4個
砂糖200g
® レーズン100g ラム酒大さじ1
❷ラム酒大さじ1
2 材料を混ぜる

ヒーター加熱

材料(角皿1皿分)

		─ 薄力粉200g
g	\bigcirc	ベーキングパウダー …小さじ1
	O	ココア大さじ3
g		_(合わせてふるう)
5	硫	酸紙(グラシン紙)
g	(四	四隅に切り込みを入れる)…1枚
g		

使用キー	オーブン1段 180℃	▲ 材料を混せる
予熱	あり(約8分30秒)	ボールに卵を割りほぐし、 砂糖を加え泡立て器で
付属品と 加熱時間の目安	約17~ 下段 22分	が確定加えた立と話と よく混ぜる。砂糖が溶けたら 1 と®を加え、混ぜる。

1 下準備をする

角皿に硫酸紙(グラシン紙)を 敷く。⑥を深めの耐熱性の容器 に入れ、ふたなしで庫内中央に 置く。

(レンジ 700W 約2分30秒

2に⑥を加えて泡立て器で

3 粉を加える

よく混ぜる。

4 オーブンを予熱する

予熱時間約8分30秒



1度 180℃予熱

ヒーター加熱

5 焼く

3を角皿に流し込む。 予熱完了後、庫内**下段**に入れる。

完了後 約17~22分

ノドバス …………

2段で焼くときは材料を2倍に して約25~30分焼きます。

スイートポテト



St.	材料	
	さ:	フき
The same	A	ァ 石 三 珂
	B	- リ ノ _(
Harry Control	牛爭	_ ` 乳

(約12個·角皿1皿分) まいも(1本250g) ……2: バター ………30 沙糖 ……..70 羽昔 …………1 1/2個· バニラエッセンス ………少 (またはバニラオイル)

	ドリール	
本	卵黄	1/2個分
g)	みりん	小さじ 1/2
g)		
分	市販のアルミケース	約12枚
マ		
- =		

使用キー	オーブン1段 2	250℃
予熱	なし	,
付属品と 加熱時間の目安	上段	約20~ 25分

1 さつまいもをゆでる

さつまいもを、耐熱性の平皿にのせ てラップでおおい、庫内中央に置く。







[3 ゆで野菜(根菜)]

●手動のときは… (レンジ 700Wで約7~8分。

縦2つに切り、スプーンで 中身をくり抜き、熱いうちに 裏ごしする。

2 生地を作る

耐熱性の容器に1とAを入れ、 ふたなしで庫内中央に置く。



木べらでよく混ぜ®を加える。 (牛乳で固さを調節)

3 焼く

2を絞り出し袋に入れ、 アルミケースに絞り出す。 角皿にのせてハケでドリールを ぬり庫内**上段**に入れる。



250℃ 押す 約20~25分



チーズケーキ

使用キー	オーブン1段 170℃
予熱	あり(約7分30秒)
付属品と 加熱時間の目安	約30~ 下段 40分

材料

(直径18cmの金属製丸型 [底が抜ける型]・1個分) ビスケット地 甘みの少ないビスケット ……50g (またはクラッカー)

バター ······40g

中身

クリームチーズ ……200g 砂糖(ふるう)……50g コーンスターチ ……20g

レモンの皮……約1/4個分

(すりおろす)

レモン汁 ……大さじ1~2 生クリーム、牛乳 …各大さじ2

飾り

⁻あんずジャム ………大さじ1 水……大さじ1/2 (合わせて(レンジ 700Wで 約20秒加熱)

硫酸紙(グラシン紙) ………1枚

口当たりよく、ふっくら仕上げる には、クリームチーズを室温で 柔らかくしてからよく練ります。 また卵は文字が書ける程度まで 充分に泡立てます。

ヒーター加熱

1 ビスケット地を作る

耐熱性の容器にバターを入れ、 ラップまたはふたをして庫内 中央に入れる。

(レンジ 700W 約40~

ビスケットをポリ袋に入れ、 めん棒で細かく砕き、溶かし バターに混ぜる。

2 型に敷く

ケーキ型の底に1を敷きつめ、 冷蔵庫で冷やし固める。



3 生地を作る

クリームチーズをなめらかに なるまでよく練る。 (クリームチーズが固い場合は、 **メニュー・出力・温度** つまみで 20℃に合わせて あたため/スタート キーで加熱)

(A)を加えて充分混ぜる。 別の容器に卵をとき、砂糖を 加えてよく泡立て、クリーム チーズの生地と合わせて混ぜる。

4 オーブンを予熱する

予熱時間約7分30秒



170℃予熱



5 焼く

2のケーキ型のまわりに硫酸紙 (グラシン紙)を巻き、3を流し 込み、表面を平らにする。 予熱完了後、角皿にのせて 庫内**下段**に入れる。

完了後 約30~40分



6 仕上げる

焼き上がり直後、硫酸紙 (グラシン紙)とケーキの間に ナイフを入れておき、冷蔵庫 で冷やす。

型から出し、硫酸紙(グラシン 紙)をはずす。

®をチーズケーキの表面に ぬって仕上げる。

●焼き足りないときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタートキーを押します。 様子を見ながら焼いてください。

クッキー

使用キー	<mark>オーブン1段</mark> オーブン2段 170℃
予熱	あり(約7分30秒)
付属品と 加熱時間の目安	約12~ 下段 18分 約12~ 18分

材料(約48個・角皿2皿分)
バター120g
砂糖(ふるう) ······120g
卵 ······M寸1 ½個
バニラエッセンス少々
(またはバニラオイル)
薄力粉240g

1 バターを練る

バターを白っぽくなるまで練り、 砂糖を2~3回に分けて加え、 さらによく混ぜる。



2 卵を加え、混ぜる

1に卵を加えてよく混ぜ、 バニラエッセンスを入れる。

ヒーター加熱

3 粉を加える

薄力粉をふるい入れ、木べらで 切るようにさっくりと粉が消え るまで練らないようにして混ぜ る。

4 オーブンを予熱する

2段のときは 予熱時間約7分30秒。

押す

1度 170℃予熱



5 焼く

3を48等分して5mmくらいの 厚さにし、角皿一皿に24枚 等間隔に並べ、庫内上・下段 (1段のときは**下段**)に入れる。 2段のときは

完了後 約12~18分

残り時間約5分に、角皿の前後 を入れ替えてください。 (熱いのでやけどに注意する)

(いろいろなクッキーにアレンジ)

3の生地に手を加えて…


- チョコチップ・ピーナッツ・ アーモンド・レーズン(30~50g位) などお好みのものを加えて。
- 粉にココアなどを加えると、味の バリエーションが楽しめます。
- スプーンですくって、分けて 焼くと「ドロップクッキー」に。
- 棒状にし、冷やし固めて切ると 「アイスボックスクッキー」に。

- 生地がべたついてきたら、ラップ に包み冷蔵庫で少し冷やし固め ます。
- 生地は大きさ、厚みなどをそろえ ると均等に焼き色がつきます。
- 分けた生地は丸めて角皿にのせ、 手で押さえてのばすと、形が整い ます。
- 市販の生地を使うときは

種類により焼けかたが変わるため、 様子を見ながら焼いてください。



シュークリーム



材料(12個・角皿1皿分)

シュー皮

「バター ······60g (1cm角に切り、室温にもどす) (A) /k100ml 薄力粉(ふるう)……60g

卵 ……M寸約3個 (室温にもどしておく)

※生地の固さは卵の量で加減して

中身


カスタードクリーム ………適量 (▶92ページ)

ください。

- 2段で焼くときは材料を2倍に して生地を作ります。
- スチームが出るので霧吹きは いりません。

(ヒーター+スチーム加熱)

下準備 給水タンクに水を入れる



1 材料に火を通す

なべにAを入れ、火にかける。 バターが完全に溶けてなべ 全体に泡が出て沸とうしたら 火を弱め、薄力粉を一気に 加えてよく混ぜる。



2 混ぜながらさらに加熱する

手早く混ぜながら再び1~2分 中火にかける。バターと粉が なじみ、透明感が出るくらい まで、焦がさないよう水分を 飛ばす。



3 とき卵を加える

火からおろし、 とき卵を徐々 に加えながら つやが出るま



でよく混ぜる。木べらで持ち あげて、生地が帯状にゆっく りと落ちるくらいの固さにな れば卵を加えるのをやめる。 (卵が残ることもあります)

4 オーブンを予熱する

1段のときは 予熱時間約11分。







「14シュー1段|



5 絞り出す

生地を絞り出し袋に入れ、 角皿に絞り出す。



6 焼く

予熱完了後、ドアを開けてすばや く庫内**下段**に入れてドアを閉める。



あたためを押す

お知らせ

ドアを開けて約1分経過しても スタートされない場合、ピッピッ と鳴り15秒後に取り消されます。 そのときは予熱から操作し直して ください。(▶33ページ)

7 クリームを詰める

焼き上がったら、すぐに角皿 から取り出して、あみなどに のせて冷ます。上から1/3に 切り込みを入れ、クリームを 詰める。

●手動のときは…

ヒーター加熱のみです。 スチームが出ないため、庫内に 入れる前に生地の表面に霧を吹き ます。

- 1段のとき オーフン1段 190℃、予熱ありで 約25~30分。
- 2段のとき オーフン28 190℃、予熱ありで 約30~35分。

●焼き足りないときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら焼いてください。

• 粉を入れるタイミングは

水とバターが沸とうし、なべ全体 に泡が出たとき一気に加えます。 沸とうが足りないと、粉、水、 バターがよく混ざり合わず、 ふくらみが悪くなります。

• 手早く混ぜる

粉を加えたら、なべ底に粘りつい た生地が、つるりとはがれるよう になるまでよく混ぜます。 混ぜかたが足りないとふくらみが 悪くなります。

ドアは開けない

焼き上がるまでに開けると、庫内 の温度が下がり、ふくらまなく なってしまいます。

すぐに焼かない生地は

乾燥してふくらみが悪くならない ようにラップをするか、絞り出し 袋に入れます。

レンジで作るシュー種

使用キー (レンジ | 付属品 なし

簡単に電子レンジで作れます。(12個・角皿1皿分)

- 1 耐熱性の深めのボールにバター60gと水100mlを入れ、ふたをして 庫内中央に置き、(レンジ 700Wで約2分~2分30秒加熱し、充分に 沸とうさせる。加熱後、よくかき混ぜ、薄力粉60gを加えてさらに よく混ぜる。
- **2** ふたなしで(レンジ **700Wで約1分~1分20秒**加熱し、よく混ぜる。 とき卵1個を加え、ボールの周囲にタネがつかなくなるまで混ぜる。 さらに少しずつ卵を加えて混ぜる。 (加える卵は3個分が月安です。)
- **3** 自動メニュー「14 シュー1段」で焼く場合は、仕上がりを〈弱〉に 合わせます。手動で焼く場合は、生地の表面に霧を吹き、 **オーブノ10** 190℃予熱あり**約25~30分下段**で焼きます。 (予熱時間約9分30秒)

卵は入れすぎないで

なべで作るよりも少し固めの仕上がりにします。木べらですくって ひとかたまりにゆっくりと落ち、その先が逆三角形にとぎれるのが 目安です。

• ボールは大きめのものを

バターと水が沸とうするため、また卵を混ぜるとき、作業をしやすい ように大きめのボールを使います。

• ハンドミキサーでとき卵を混ぜるとき

ハンドミキサーの低速を使ってもよいでしょう。



材料(約25個・角皿1皿分) シュー皮の生地

(▶102ページ)

飾り

30分

カッテージチーズ、いくら、 ポテトサラダ、えび、 マッシュルームのサワークリーム あえ、あさつき、などお好みのもの

ヒーター加熱

オーブン1段 オーブン2段 190℃ 使用キー 予熱 あり(約9分30秒) 約22~ 28分 下段 付属品と 加熱時間の目安 約25~

シュー生地を角皿に、25個 (直径2cm) くらい絞り出し、 オーブン1段 オーブン2段 190℃予熱ありで 焼く。焼き上げたら上を少し切り、 お好みのものを詰める。



バターロール

発酵

使用キー	オーブン1段 オーブン2段
温度	40℃
一次	約40~60分
二次	約20~40分

焼き上げ

使用キー	オーブン1段 オーブン2段 190℃
予熱	あり(約9分30秒)
付属品と	約13~ 下段 16分
加熱時間の目安	約17~ 22分

材料(12個・角皿1皿分)
強力粉(ふるう)280g
ドライイースト大さじり2
(予備発酵不要のもの)
厂砂糖35g

\ -	Miss Bas 1 22 - 2
	─砂糖 ······35g
	卵L寸½個
A	塩小さじ1
	スキムミルク10g
	_水3/4カップ
バ	ター ·····35g

ドリール 卵······¹/2個

2段で焼くときは材料を2倍にして 生地を作ります。

ヒーター加熱

1 材料を混ぜる

ボールに強力粉を入れ、 ドライイーストと@を入れて 混ぜ合わせ、ひとまとめにする。



2 生地をこねる

1をこね板に出し、手にベタ ベタと、ついてこなくなる まで、こすりつけるようによ くこねる。



3 生地をたたきつける

2をたたきつけては、こねるを くり返す。



4 バターを加える

生地がまとまったら、バター を2~3回に分けて加え、 こねる。



5 生地をたたきつける

たたきつける生地の面を、 そのつど変えて、充分にたた きつける。(約10分)



6 生地を丸める

生地が透けて、指が見える くらいに薄くのびたら、こね 上がり。丸めて油をぬった ボールに入れる。



7 一次発酵させる

ボールにラップをし、角皿に のせ、**下段**に入れる。







発酵温度について

- 30 · 35 · 40 · 45℃の 4段階設定できます。
- 室温などに応じて使い分け ます。
- 基本の温度は40℃です。

8 フィンガーテストをする

生地が2~2.5倍に発酵したら、 指に粉をつけて中央を押す。 指穴がそのまま残ればOK。 発酵終了時の生地温度は 約30~35℃が目安。 (「パンづくりのコツ」▶106ページ)

9 ガス抜きをする

発酵した生地を手で押さえ、 ガス抜きをする。



10 分割する

生地を包丁かスケッパーを 使って12個(1個約43g)に 分ける。(手ではちぎらない)



11 生地を休ませる (ベンチタイム)

10を小さく丸めて、固く 絞ったぬれぶきんをかけ、 15~20分休ませる。



12 生地を水滴形にする

11を水滴形にする。



13 めん棒でのばす

生地を、めん棒で細長い三角形 にのばす。



14 成形する

生地の端を手前に引っ張るよう にして、くるくる巻く。 角皿に並べる。




15 二次発酵させる

生地と庫内に霧吹きで霧を 吹く。庫内**下段**に入れる。

1段のときは







16 オーブンを予熱する

発酵終了後、角皿を庫内から 取り出し、オーブンを予熱 する。

1段のときは 予熱時間約9分30秒

オーブン1段

1度 190℃予熱



17 焼き上げる

生地の表面にドリールをぬり、 予熱完了後、ドアを開けて すばやく庫内**下段**に入れドア を閉める。

予熱 完了後 約13~16分



●2段のときは…

発酵のとき、下段より上段が ふくらみやすい傾向があります。 焼き上げのとき、よくふくらんだ 生地を下段に入れるとよりきれい に焼くことができます。

●焼き足りないときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタートキーを押します。 様子を見ながら焼いてください。

パタグくりのヨツ

上手に作るポイントは、イーストの温度管理と充分なこね上げ、最適な発酵です。

発酵のポイント

発酵温度は4段階設定できます。(30·35·40·45℃) 季節や室温などに応じて使い分けます。基本の発酵温度は40℃です。

発酵時間は、季節や室温、生地のこね上げ温度・容器の質などによって違ってきますので、 様子を見ながら加減してください。冬場など室温が低い場合、生地の温度をはかりながら 充分にふくらむまで時間を長めに設定してください。

また室温でのベンチタイムやオーブンの予熱をしているときは固く絞ったぬれぶきんを かけて生地の乾燥に気を付けましょう。

こね上げ温度が大切です

発酵に最適な温度は36~37℃、こね上げの最適温度は27~28℃です。 生地をこねるときは、この温度に保つことが大切です。

• 生地温が高い場合 ボールを2重に重ね、 下のボールに水を入れて 材料を冷やしながら こねます。



• 生地温が低い場合 湯せんにしてこねます。



フィンガーテストについて

- 一次発酵後、指に粉をつけて発酵具合をみます。
- 発酵良好

生地が2~2.5倍に発酵し、指穴が そのまま残れば、発酵完了です。



生地のふくらみが小さく、指穴がすぐ にもどるようなら、発酵不足です。 (固く、重いパンになります)



一次発酵の時間を 追加してください。

• 発酵しすぎ 周囲にしわができ、沈むようなら、 発酵しすぎです。

(パサついたパンになります)

※失敗した生地は、ピザ生地や揚げパンに利用しましょう。



室温や生地のこね上げ温度が 高いと(約35℃以上) 発酵しすぎる場合があります。 その場合は発酵時間を短く します。

ガス抜きします。

バターロールの生地で色々なパンが作れます

- 一次発酵が終わった生地に手を加え、後はバターロールと同じ要領で二次発酵して 焼き上げます。
- あんぱん: 生地を12個に分けて円盤形にし、あんを30gずつ生地の中に包みます。 あんは水分の少ないものを。(水分が多いと空洞ができやすくなります)
- 動物パン:適当な大きさに分け、好みの形に成形します。時間をかけすぎると生地が ふくらみにくくなるので手早く成形しましょう。



山形食パン

発酵

使用キー	オーブン1段
温度	40°C
一次	約40~60分
二次	約40~70分

	- 4	14"
、 た こ	:	IJ.

使用キー	<mark>オーブン1段</mark> 190℃	
予熱	あり(約9分30秒)	
付属品と 加熱時間の目安	約30~ 下段 40分	

材	料(食パン型1個・2斤分
	・約26cm×12cmの型)
強	力粉(ふるう)560g
ド	ライイースト小さじ2
Ć)	5備発酵不要のもの)
	_ ┌砂糖大さじ4
	塩小さじ2
A	牛乳(室温のもの) …140m
	水 ······220~240ml
	_(合わせる)
バ	ター ·····25g
溶	かしバター ·······少々
(烤	むいたあと、表面にぬる)

ヒーター加熱

1 一次発酵させる

バターロール(▶104ページ) の要領で生地を作る。角皿に のせ、庫内**下段**に入れる。



40℃ 約40~60分

その後、生地をガス抜きし、 スケッパーか包丁で2等分する。 なめらかな面を表にして丸め、 固く絞ったぬれぶきんをかけて



20~30分休ませる。

2 成形し、型に入れる

生地をそれぞれめん棒で 横25cm縦18cmくらいに のばし、手前から巻く。



平らにのばし、再度巻いて 丸いうず巻き状にする。



油をぬった食パン型に巻き 終わりを下にして入れ、表面 を落ちつかせ、生地と庫内に 霧を吹く。

3 二次発酵させる

2を角皿にのせ庫内下段に 入れる。

オーブン1段

40℃ 約40~70分

途中霧を吹き、表面が型より はみ出さない程度まで発酵 させる。



4 オーブンを予熱する

発酵終了後、角皿を庫内から 取りだし、オーブンを予熱 する。

予熱時間約9分30秒



1度 190℃予熱



5 焼く

予熱完了後、角皿にのせ庫内 下段に入れる。

●焼き足りないときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら焼いてください。



バゲットは、長さ約68cmのものを言い ますが、角皿サイズに合うよう長さを 短くして紹介しています。(長さ約30cm)

パンづくりの中でも最も難しい上級編。 下記のポイントを参考に何度かチャレンジしながらコツを覚えていきましょう。

フランスパンづくりのコッ

材料

- 材料は正確にはかりましょう。
- モルトパウダーやレモン汁は少量でイーストの 栄養となり、働きを助けます。入れ過ぎに注意 しましょう。

(フランスパン専用粉やモルトパウダーは、 製菓材料店等で購入できます。)

温度管理が重要

- 何より生地の温度管理が大切です。各工程で きちんと生地の温度をはかり調整しましょう。
- 室温は20~25℃位が適温です。
- 夏場は全ての材料を冷蔵庫で冷やすとよい でしょう。

こね上がりの状態が大切

- 手ごねは水分を多めに、機械は少なめにする。
- バターロールの生地とは違い、こね上がりに少し ムラがあります。

(指で広げると薄くのばせるか、のばせないか くらいの状態)

• こね上げの温度は24℃に。材料の温度と室温で 調節を。

1次発酵後、パンチ(ガス抜き)を入れる

• タイミング

生地が2.5倍位にふくらんだ状態を確認するか、 フィンガーテストで確認します。

(▶106ページ)

・コツ

軽く丸めなおす程度にします。ガスの抜きすぎ、 生地の触りすぎには気を付けましょう。

ベンチタイム、成形

- 冬場のベンチタイムは生地が冷え込まないよう 温度に気を付けましょう。
- 成形はあまり生地を触りすぎないようにやさしく。 無理な力を加えたり、引っ張りすぎて生地を いためないようにします。ガスを抜きすぎない ようにするのもポイントです。

クープ(切り込み)入れ

カミソリで生地の表面の皮をそぐようにクープを 入れます。垂直に入れてしまうと、焼き上がった とき、きれいなレモン形の割れ目にならないことが あります。

焼き上げ

霧吹きは生地、庫内ともにたっぷりと。 スチームがより有効に働き、皮がパリっとはり、 ツヤが出ます。

フランスパン(バゲット)

発酵

25~27℃のところで発酵させる。

一次(1回目) 一次(2回目) 二次

約2時間 約1時間 約1時間

下段: 角皿+生地

※ オーブン1段 を使う場合は手順内記載の 温度、時間を参考にしてください。

焼き上げ

使用キー	自動メニュー 16 フランスパン
予熱	あり(約20分)
付属品と 加熱時間の目安	約30分
加熱時間の目安	 上段:角皿のみ

材料 (約30cmバゲット・2本分) フランスパン専用粉 ……280g ドライイースト ………小さじ1弱 (予備発酵不要のもの)

干ルトパウダー……小さじ1/4 zk ·····180~190ml レモン汁 …………………1滴

準備するもの

- · 棒温度計
- キャンバス地
- ・オーブンシート

(角皿の大きさに切っておく)

- ・カミソリ
- ・ビニール袋
- ・霧吹き
- ・生地を移動させる板



(作り方は ▶111ページ)

下準備

給水タンクに水を入れる



1 材料を混ぜる

ボールに塩、レモン汁、水を 入れ溶けるまでよく混ぜる。

2 さらに材料を混ぜる

1にフランスパン専用粉、 モルトパウダー、ドライ イーストを入れ、手で軽く 混ぜる。

3 生地をひとつにまとめる

粉全体に水を吸わせるように 混ぜ、ひとつにまとまったら 粉を軽くふった台に移す。

4 生地をこねる

手のひらに体重をかけて 小さく円を描くようにこね、 ときどき生地を低い位置から 台にたたきつける。 こねる目安時間約8~10分

5 こねた生地を仕上げる

生地に少しムラがあっても、 弾力が出て、指で薄くのばせ るようになればこね上がり。 こね上がり温度(約24℃)に 気を付けて。



6 一次発酵させる(1回目)

油をぬったボールに**5**を 入れる。

ラップでおおい、25~27℃の ところで約2時間発酵させる。 オーブンの発酵を使う場合は、 角皿にのせ、庫内下段に 入れる。

オーブン1段

30℃ 約30分

途中、温度計で庫内の温度を 確認する。

ヒーター+スチーム加熱

庫内の温度が30℃になって いれば、取消を押し、庫内 に放置する。ときどき、生地 の温度を計りながら、2時間で 生地が約27℃、2.5倍になる まで発酵させる。

フィンガーテストをする。 (▶106ページ)



7 生地にパンチ(ガス抜き)を 入れる

生地が2.5倍に発酵したら、 軽く丸め直す。このときは ガスを抜きすぎないようにする。

8 再び一次発酵させる(2回目)

7に再びラップをかけて、6の 要領で発酵温度に気を付け ながら、約1時間で生地の温度 が約27℃、2倍の大きさに なるまで発酵させる。 生地の1回目の発酵よりふくら みは小さくてよい。

9 分割する

生地をそっと台の上に出し、 スケッパーで2個に分割する。 切り口を中に包み込むように 軽く丸める。

10 生地を休ませる (ベンチタイム)

油をぬったボールを2つ準備 し、それぞれに分割した9を 入れ、ラップをして室温で 30~40分休ませる。

11 生地を成形する

休ませた10の生地を、粉を 軽くふった台に移す。手の腹で 押さえて平らにし、1/3のとこ ろで折って閉じ目を押さえる。 反対側からも同様に折り、押さ える。



閉じ目は親指を入れ込むように する。



12 生地を成形し仕上げる

11と同じ向きに2つに折って とじ目を押さえ、さらにもう 一度2つに折って閉じ目を 下に、台の上で転がすように して30cm位にのばす。






閉じるときは、一方の手の親指で 生地を入れこむようにしながら 折って、もう一方の手首を立てて 押さえ、手早く閉じます。気泡が 大きい方がおいしくできるので、 あまり押さえつけず、生地を大きく ふんわり扱います。

13 布どりをする

角皿にキャンバス地を敷き、 キャンバス地を幅6cm位に たるませて壁を作ります。 このとき壁の高さを6cm位に しておきます。間に閉じ目を 上にした生地を並べます。





14 二次発酵させる

13に霧吹きで霧を吹いて、 乾燥しないようにビニール袋を かけ、30℃位のところで 約1時間発酵させる。 オーブンの発酵を使う場合は、 角皿にのせ、庫内下段に入れる。





30℃ 約30~40分

庫内にキャンバス地などを入れる 場合は、庫内の温度ト昇が若干遅く なりますので、生地の温度上昇が 遅い場合は発酵温度を上げてみても いいでしょう。

生地の温度は30℃が目安です。

発酵終了後、板※を上手に 使って、キャンバス地ごと台に 取り出す。焼き上げに入るまで 生地が乾燥しないようビニール 袋をかけ、あたたかい所 (25~30℃)に置いておく。 ※板の作り方(▶111ページ)



二次発酵の温度と時間は季節や室温、 生地温度により調節してください。

15 オーブンを予熱する

角皿のみ2枚を**上下段**に入れて 予熱する。

予熱時間約20分







[16 フランスパン]



──キャンバス地 **16 生地をオーブンシートに移す**

角皿1枚分の大きさに合わせた オーブンシートを用意する。 キャンバス地から板を使って オーブンシートの上に閉じ目が 下になるようにコロンと移し かえる。




17 クープ(切り込み)を入れる

生地に水でぬらしたカミソリで クープ(約10cm位の切り込み) を3本入れる。

カミソリは表面の皮をそぐよう に浅く入れる。

またクープはなるべく縦長に 入れ、1/3位重なるようにする。





¹/3位重なる ように





18 焼き上げる

取っ手、霧吹き、板を準備して おく。

予熱完了後、17の生地に たっぷりと霧を吹く。ドアを 開けて上段の角皿はそのままに しておき、下段の角皿を開いた ドアの上に置く。

(熱いのでやけどに注意する) 霧を吹いた生地をオーブン シートごと板を使ってすばやく 角皿に移す。生地をのせた角皿 を**下段**に戻して、庫内全体にも 霧吹きで充分に霧を吹く。





約21分経過後、報告音ブザーが 鳴ります。

そのときドアを開けて角皿を 取り出し、角皿の前後を入れ替えて ください。前後を入れ替えると、 よりきれいに焼けます。 (熱いのでやけどに注意する。) ブザーが鳴った後、何も操作しな くても調理は継続されます。

予熱完了後、ドアを開けて約2分 経過してもスタートされない場合、 ピッピッと鳴り15秒後に取り消さ れます。そのときは予熱から操作 し直してください。 (▶33ページ)

●焼き足りないときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら焼いてください。

フランスパンアレンジ

バゲットの材料、作り方と同じようにして種類の違うフランスパンが 作れます。(▶109ページ)


ブール

分量 丸型直径約12cm位のもの2個



1 フランスパン (バゲット) の 作り方1~12と同じように する。ただし、生地は2等分 にし、成形はやさしく丸めて 閉じ目をしっかりとじます。 閉じ目を下にしておきます。

2 フランスパン(バゲット)の 作り方13~18と同じよう にする。ただし、クープは# の字に入れます。



#の字にクープ入れる

プチパン

分量 丸型直径約7cm位のもの4個

1 フランスパン (バゲット) の作 り方1~12と同じようにす る。ただし、生地は4等分に し、成形はやさしく丸めて閉 じ目をしっかりとじます。閉 じ目を下にしておきます。

2 フランスパン(バゲット)の 作り方13~18と同じように する。ただし、クープは先に カミソリで一文字に入れ次に 十文字になるように、はさみで 真ん中をちょんと切る。



はさみで真ん中を切る

生地を移動させる板の作り方

二次発酵が終わった生地を、いためない ように角皿にのせるために使うものです。 幅約33cm、長さ約23cmの段ボールを 用意し、紙を写真のようにくるっと巻き つけてのりなどで止めます。





アップルパイ

使用キー	<mark>オーブン1段</mark> 200℃	
予熱	あり(約10分30秒)	
付属品と 加熱時間の目安	約30~ 下段 40分	

材料(直径21㎝パイ皿 1枚分)
パイ生地
厂強力粉 ······50g
_(合わせる)
バター150g
(冷やして、7mm角に切る)
□ 「 卵 黄
® 冷水 ·······70~80ml
_(合わせる)
 打ち粉(強力粉)適量
卵白1個分
ドリール
卵黄1個分
水小さじ1
りんごの甘煮(▶113ページ)
りんご(固めのもの)3個
砂糖 ······100g
バター ·····20g
レモン汁1/2個分
シナモン······小さじ ¹ /2
コーンスターチ(同量の水で溶く)
小さじ2
ラム酒(またはブランデー)
大さじ½
スライスアーモンド10g
(フライパンできつね色にいる)

ヒーター加熱

1 材料を混ぜる

ふるったAにバターを加え、 冷水で冷やした指先で軽く 混ぜ、®を加えて練らないよ うにまとめる。



2 冷蔵庫でねかせる

バターの形がまだ残っている 状態のまま、ふきんかラップ に包み冷蔵庫で1~2時間ねか せる。



3 生地をのばす

打ち粉をした台に、めん棒で 縦約35cm、横約15cmにのばす。 最初はバターがムラに見える。



4 生地を三つ折りにする

生地があたたまりべたつく場合 は冷蔵庫で約30分休ませる。



5 さらに生地をのばす

三つ折りにした生地の方向を 90度変え、めん棒でのばす。 **4、5**をあと5回繰り返す。



6 再び冷蔵庫でねかせる

5にラップをして冷蔵庫で 30分~1時間休ませる。



7 生地を切り分ける

生地をのばし、厚さ5mm、長さ 35cm、幅2cmのひもを2本取り、 残りの生地の1/2で23㎝四方の 正方形を作る。



8 型に敷く

バターをぬったパイ皿に、 生地を密着させる。 (特に角はていねいに) 余分な生地は切り落とす。



9 空気穴をあける

底にフォークでまんべんなく 空気穴をあける。



10 りんごの甘煮を詰める

9にりんごの甘煮とスライス アーモンドをのせ、パイの ふちに卵白をぬる。



11 残りの生地をのばす

23cm四方の正方形にする。



12 生地をかぶせる

10の上に11の生地をのせ、 余分な生地を切り落とす。



13 飾りひもを重ねる

ふちに卵白をぬり、**7**で取った 2cm幅のひもを押さえながら 重ね、包丁で飾りをつける。



14 ドリールをぬる

13にラップをして、冷蔵庫で 15~20分休ませたあと、 全体にドリールをぬる。



15 オーブンを予熱する

予熱時間約10分30秒



1度 200℃予熱



16 切り込みを入れる

包丁の先で表面に放射状に 軽く切り込みを入れる。



17 焼く

予熱完了後、16を角皿にのせ 庫内**下段**に入れる。

完了後 約30~40分



●焼き足りないときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら焼いてください。



• パイ生地を作るとき

小麦粉とバターを交互にはさむよう にして作るため、バターを溶かさな いように材料や器具をあらかじめ 冷蔵庫で冷やしておきましょう。

• 生地を混ぜるとき

冷水を加えたら一気に手早く混ぜ ます。体温でバターが溶けない よう、軽く押さえ、まとめます。 少しパサついた感じが適当。 練り込まないように気を付けます。

- 生地はこまめにねかす バターが溶けて粉になじむと、 きれいな層状になりません。 その都度冷蔵庫で冷やしましょう。
- 市販の生地を使うとき 400gで直径21cmのパイ皿1枚分。 一晩冷蔵庫で解凍します。 種類により焼けかたが変わるため 様子を見ながら焼いてください。

りんごの甘煮の作りかた

1 りんごの下準備をする

りんごは皮と芯を取り、厚めの いちょう切りにし、塩水につけ 水けをふいて深めの耐熱性の容器に 入れ、砂糖、バター、レモン汁を 加える。



2 りんごを煮る

硫酸紙 (グラシン紙) か薄手の皿で 落としぶたとふたをして庫内中央に 置く。 (レンジ 700Wで途中混ぜな がら約13~15分加熱する。



3 ふたなしで煮つめる

煮汁を捨て、シナモン、水溶き コーンスターチを混ぜる。 ふたなしで(レンジ **700W**で 約1分30秒加熱する。



4 ラム酒を加える

冷めてからラム酒を加えて 混ぜる。





ピザ

発酵

使用キー	オーブン1段
温度	40℃
時間	約20~30分

焼き上げ

使用キー	オーブン1段 オーブン2段 220℃
予熱	あり(約12分30秒)
付属品と 加熱時間の目安	約15~ 上段 20分
	約20~ 25分

材料(直径25cm丸型1枚分)

生地

-薄力粉 ……………130g ドライイースト …小さじ²/3強 (予備発酵不要のもの) スキムミルク ……小さじ1¹/3 塩………小さじ¹/2

_ 砂糖 ···········大さじ²/3強 バター(室温にもどす)········10g ぬるま湯(約40℃)·······75ml

具

たまねぎ(薄切り) ……中½個マッシュルーム(缶詰/薄切り)…50gサラミソーセージ(薄切り)…10枚ピーマン(薄切り)…100gナチュラルチーズ(細かく刻む)…100gピザソース(又はケチャップ)…適量

ヒーター加熱

1 材料を混ぜる

ボールに@、バター、ぬるま 湯を順に入れ、バターと粉を すりつぶすように混ぜ、なじ んだら全体を手早く混ぜる。



2 生地をまとめる

ボールや指についた生地も きれいにとってまとめ、指を 立てて生地のまわりをならし ながら丸くまとめる。



3 発酵させる

油をぬったボールに**2**を入れて ラップでおおい、角皿にのせ 庫内**下段**に入れる。



40°C 約20~30分

4 オーブンを予熱する

発酵させた生地を取り出しオーブンを予熱する。 1段のときは 予熱時間約12分30秒



1度 220℃予熱



5 生地をのばす

軽く粉をふった台に生地を 移し、直径25cm位の大きさ にめん棒でのばし、角皿に 移して形を丸く整える。



生地は丸く伸ばしましょう。



6 ソースをぬり、具をのせる

ふちを少し残してピザソース をぬる。その上にお好みの具 を並べ、チーズをのせる。



7 焼く

予熱完了後、**6**を庫内**上段**に 入れる。

予熱 完了後 約13~18分

●焼き足りないときは…

「時間・仕上がり」のランプが 点滅中に追加時間を合わせて「あたため/スタート」キーを押します。様子を見ながら焼いてください。

アドバイス

薄力粉を使うと手軽に作れ、 軽い触感に仕上がります。

お願い

生地の分量を多くして角皿一面に のばすとうまく焼けません。

╮╮╆╷°┵╙┸

冷凍ピザは… 市販のピザ、直径約15cm(1枚) の場合

- 1 ピザを角皿にのせる。
- **2** オーカ1側 250℃、予熱なしに 合わせ上段に入れ約15分焼く。

ピザソースの 作りかた

使用キーレンジ付属品と
加熱時間の目安なし
約13~18分

材料

ホールトマト缶 ……1缶(400g) たまねぎ(すりおろす) ………………1/4個(50g) にんにく(すりおろす) ………1片

1 材料を加熱する

耐熱性の容器に粗くきざんだホールトマトと、たまねぎ、 にんにくを入れて、ふたなしで庫内中央に置く。

しンジ 700W 約13~18分

加熱途中で、2~3回取り出して混ぜる。

加熱終了後、オレガノ、塩、こしょうで調味する。

お好みの具を使って ピザのバリエーション

オイルサーディン&アスパラピザ オイルサーディンとホワイト

アスパラガスをのせます。

シーフードピザ

ロールいか、むきえび、あさりの 水煮をのせ、ホワイトソースをか けます。

キムチピザ

細かく刻んだキムチをのせ、 ゆで卵を飾ります。

カレーピザ

ピザ生地は、カレー粉大さじ1を 加えて作ります。コンビーフ、 たまねぎ、ピーマンをのせます。

約20g散らします。 **お好み焼きピザ**

フルーツピザ

生地にお好み焼きソースをぬり、 桜えび、紅しょうが、ねぎ、 チーズをのせます。

生地にピザソースのかわりに

黄桃の缶詰(薄切り)をのせ、

チーズのかわりにココナッツを

カスタードクリームをぬり、洋梨、

和風ピザ

生地にみりんでのばした田楽みそをぬり、こんにゃく、ちくわ、ねぎ、ちりめんじゃこ、チーズをのせます。

ナック

直径18~20cmの耐熱性のガラス製ボール を使用してください。

使用キー	自動/ニュ- 17 和菓子
付属品と	なし
加熱時間の目安	約6分30秒(栗蒸しようかんのみ約8分)
	約6分30秒 (栗蒸しようかんのみ約8分)

下準備

給水タンクに 水を入れる -2の目盛り以上 水を入れる

いちご大福

材	料(10個分)
\bigcirc	白玉粉100g 水150~170m
(A)	_水 ······150~170ml
砂	糖 ······80g
こ	しあん(練りあん)150g
い	ちご小10粒
片	栗粉適量

- 1 給水タンクに水を入れる
- **2** あんを用意する こしあんを10等分し、丸めて おく。
- **3** いちごをあんで包む

いちごはへたを取り、2のあん でいちごが半分くらい見える ように包んでおく。

レンジ+スチーム加熱

4 材料を混ぜ合わせる

(A)を耐熱性のガラス製ボール に入れて泡立て器でよく 混ぜる。砂糖を加えダマが なくなるまで混ぜる。

5 加熱する

ふたなしで庫内中央に置く。



[17 和菓子]



途中、約2分30秒経過後 ブザーが鳴る。 鳴り始めてから3分以内に取り 出し、木べらでよく混ぜる。 再び庫内に入れ、 あたため/スタートを押す。 加熱後も再び木ベラでよく 混ぜるとなめらかでコシの ある生地ができます。

6 あんを生地で包む

加熱後、よく混ぜる。 片栗粉をたっぷり敷いた バットに移し、5を10等分に 分割する。その生地で3を 包んで形を整える。

●手動のときは…

「レンジ 700Wで約2~3分。 いバスチーム で約3分30秒~4分30秒。 (操作のしかた ▶37ページ) (レンジ) の加熱終了後、ピッピッ と鳴ったら木べらでよく混ぜる。

●追加加熱するときは…

時間・仕上がり のランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため/スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

うぐいす餅



材料 (10個分)	
@ 白玉粉 ············1	100g
└────────────────────────────────────	50~170ml
砂糖	·····80g
こしあん (練りあん)	·····250g
うぐいす粉 (青豆きな	(こ)適量

レンジ+スチーム加熱

- 1 給水タンクに水を入れる
- **2** あんを用意する こしあんを10等分し丸めて
- **3** いちご大福の4、5と同じ 要領で生地を作る

4 あんを生地で包む

うぐいす粉をたっぷり敷いた バットに3を入れて10等分に する。その生地で2を包み込み、 両端を軽くつまんで形を 整える。

仕上げにうぐいす粉をふる。

●手動のときは…

(レンジ 700Wで約2~3分。 レンシスチームで約3分30秒~4分30秒。 (操作のしかた ▶37ページ) (レンジ) の加熱終了後、ピッピッ と鳴ったら木べらでよく混ぜる。

羽二重餅



材料	
A 白玉粉 ·····	100g 150~170ml
砂糖	90g
片 要粉	

レンジ+スチーム加熱

- **1** 給水タンクに水を入れる
- 2 いちご大福の4、5と同じ 要領で生地を作る
- **3** 好みの形にする

片栗粉をたっぷり敷いた バットに2を移して好みの厚さ に広げる。 包丁などでお好みの大きさに 切って結んでもよいでしょう。

●手動のときは…

(レンジ 700Wで約2~3分。 いぶチムで約3分30秒~4分30秒。 (操作のしかた ▶37ページ) (レンジ) の加熱終了後、ピッピッ

と鳴ったら木べらでよく混ぜる。

栗蒸しようかん



材	料(1本分)
	厂こしあん (練りあん) …200g
	薄力粉大さじ2
(A)	片栗粉大さじ1
	砂糖 ······40g
水	80ml
栗	の甘露煮 …小1びん(正味約100g)
(;-	けた切り、1個を2~3つに切る)

レンジ+スチーム加熱

1 給水タンクに水を入れる

2 材料を混ぜる

入れて練るようによく混ぜる。 少しずつ水を加え、泡立て器で 溶きのばす。

栗を入れ混ぜ合わせる。

3 加熱する

ふたなしで庫内中央に置く。



[17 和菓子| <強>

途中、約3分経過後ブザーが 鳴る。鳴り始めてから3分以内 に取り出し、木べらでよく 混ぜる。再び庫内に入れ、 あたため/スタートを押す。

4 生地を成形する

巻きすの上にラップを広げ 3の生地をのせて包み 直径約4cm、長さ約20cm位の 棒状にする。巻きすで、形を 整える。

●手動のときは…

(レンジ 700Wで約3分~3分30秒。 いがみるで約5分。 (操作のしかた ▶37ページ) (レンジ) の加熱終了後、ピッピッ

と鳴ったら木べらでよく混ぜる。

使用キー	(レンジ [レンシスチーム]
付属品と	なし
加熱時間の目安	約10分30秒~13分30秒

ı	が作(「し回力)
	もち米0.18L(1合)
	水200~220ml
	粒あん300g
	きな粉適量

レンジ+スチーム加熱

あんを用意する
 あんを10等分し丸めておく。

2 もち米を洗う

もち米は洗ってザルにあげ、 水けを切る。耐熱性の ガラス製ボールに入れ分量の 水に1時間以上つけておく。

3 給水タンクに水を入れる

4 もち米を加熱する

ふたなしで庫内中央に置く。



(レンジ)の加熱終了後ピッピッと鳴ったら木べらでよく混ぜる。

5 蒸らす

4が炊きあがったら混ぜ、ぬれ ふきんをかけてしばらく蒸らす。 (お好みにより、熱いうちにすり こぎでついて半つぶしにする)

6 あんで包む

5のあら熱がとれたら手を水でぬらし、もち米を10等分して丸める。丸めたあんを、手のひらにのせて平らに広げ、丸めたもち米をのせる。俵形に形を整えながらあんで包む。

お好みで…

炊きあがったもち米で粒あんを包み、 きな粉をまぶしてもよいでしょう。

●追加加熱するときは…

時間・仕上がりのランプが点滅中に追加時間を合わせてあたため/スタートオーを押します。様子を見ながら加熱してください。

桜餅

★料 (10個分)



使用キー	(レンジ しどががるーム)
付属品と	なし
加熱時間の目安	約8分30秒~11分30秒

材料(10個分)
道明寺粉120g
ぬるま湯(約40℃) ······240ml
砂糖大さじ2
食紅(少量の水で溶いておく) …微量
こしあん (練りあん)200g
桜の葉の塩漬け10枚
(水につけて塩抜きをする)

1 給水タンクに水を入れる

2 あんを用意する

あんを10等分し丸めておく。

レンジ+スチーム加熱**3** ぬるま湯に食紅を入れる

耐熱性のガラス製ボールに ぬるま湯を入れる。少量の水 で溶いた食紅を入れ、うすい ピンク色にする。

4 道明寺粉と砂糖を入れる

3に道明寺粉と砂糖を入れて サッと混ぜる。ふたをして ぬるま湯が全部道明寺粉に吸収 されるまで30分以上おいておく。

5 生地を加熱する

ふたなしで庫内中央に置く。

(レンジ) 700W 約3分30秒 ~4分30秒

| M5~7分

(レンジ) の加熱終了後ピッピッと鳴ったら木べらでよく混ぜる。

6 蒸らす

5が炊きあがったら全体を 木べらで軽く混ぜてなじませ、 ふたをしてしばらく蒸らす。

7 あんを包み桜の葉でくるむ

6のあら熱がとれたら手を水でぬらし生地を10等分する。 直径6~7cmの円形に広げる。 丸めたあんを生地にのせて 包み込み、形を整え、桜の葉で包む。

手動で調理するときの設定時間

設定温度・時間は目安です。様子を見ながら加減してください。

電子レンジ調理(あたため)

種類	メニュー名	分量	設定時間 レンジ700W	ラップ ふた
ご	冷やごはん	1杯(150g)	約50秒~1分	_
は	チャーハン	1人分(250g)	約2分30秒	_
ん類	どんぶりもの	1人分 (300~400g)	約3~5分	有
汁	みそ汁	1杯(150ml)	約1分~1分20秒	_
も	カレー・シチュー	1人分(300g)	約2分30秒	有
の	ポタージュスープ	1杯(180ml)	約2分	_
煮もの	煮魚	1切れ(100g)	約1分	有
த	野菜の煮もの	1人分(150g)	約1分30秒	_
焼きもの	焼き魚	1切れ(80g)	約50秒	_
もの	ハンバーグ	1個(80g)	約1分~1分20秒	_
炒めもの	野菜いため	1人分(200g)	約2分	_
ま	スパゲティー・焼きそば	1人分(250g)	約3~4分	_
パン類	ハンバーガー	1個(100g)	約30~40秒	_
類	バターロール	1個(40g)	約10秒	_
飲	牛乳	1杯(200ml)	約1分~1分20秒	_
飲みもの	コーヒー	1杯(150ml)	約1分	_
の	お酒	1杯(180ml)	約1分	_
そ	さくら干し	1枚(35g)	約30~40秒	_
၈	お弁当	約500g	約1分30秒~2分	_
他	コロッケ	1個(100g)	約20~30秒	_

いか・えびなどの揚げものは300Wであたためてください。 3個(150g)で約40秒~1分です。

• パンのあたためは、時間がたつと固くなるので食べる直前に。

• コーヒーの設定時間は加熱前の温度が室温 (約20~25℃) のときの時間です。

電子レンジ調理(冷凍食品あたため)

メニュー名	分量	設定時間 レンジ700W	フッノ ふた
ごはん(固まり)	1杯分(150g)	約2分	有
ピラフ (パラパラのもの)	1袋(250g)	約2~3分	有
カレー・シチュー	1人分(150g)	約3~4分	有
ポタージュスープ	1人分(300g)	約6~7分	有
ハンバーグ	1個(100g)	約1~2分	有
しゅうまい	15個(220g)	約3~4分	有
肉だんご (甘酢あんかけ)	1袋(200g)	約3~4分	有
フライ (揚げて冷凍したもの)	3個(80g)	約1分~1分30秒	
ホットケーキ	1枚(60g)	約30秒~1分	_
パン (バターロール)	1個(30g)	約20~30秒	_
ミックスベジタブル	100g	約2分~2分30秒	有
さやいんげん	100g	約2分30秒~3分	有
さといも	100g	約3分~3分30秒	有

電子レンジ調理(解凍)

素材名	分量	設定時間 レンジ100W	ラップ ふた
ひき肉	300g	約8~11分	
薄切り肉	300g	約8~11分	_
厚切り肉	200g	約6~8分	_
鶏もも肉(骨なし)	200g	約6~7分	_
鶏もも肉(骨付き)	200g	約7~8分	_
えび	10尾 (約200g)	約4~6分	_
いか (ロール)	100g	約2~4分	_
まぐろ(ブロック)	200g	約5~7分	_
一尾魚	1尾(約300g)	約6~8分	_
切り身魚	1切れ (約100g)	約3~4分	_

冷凍庫から出して時間のたったもの(温度が上がった食品) は、設定時間を控えめに。

電子レンジ調理(野菜の下ごしらえ)

素材名	分量	設定時間 レンジ700W	加熱前 アク抜き	加熱後 色止め
ほうれん草	200g	約2分~2分30秒		要
キャベツ	100g	約1分30秒		_
小松菜	200g	約2分~2分30秒	_	要
青梗菜	200g	約1~2分	_	要
もやし	100g	約1分~1分30秒	_	_
グリーン アスパラガス	100g	約1分30秒~2分		要
なす	100g	約1~2分	要	要
ブロッコリー	100g	約1~2分	要	要
さやいんげん	100g	約1分30秒	_	要
かぼちゃ	200g	約2~3分	_	_
じゃがいも	1個(150g)	約3~4分	_	_
さつまいも	1本(200g)	約4~5分	_	_
さといも	5個(200g)	約4~5分	_	_
にんじん	100g	約1~2分	_	_

- アク抜き…加熱前塩水につける。
- 色止め…加熱後流水にさらす。

ゆでて冷凍した野菜の解凍

素材名	分量	設定時間 レンジ700W	ラップ ふた
ミックスベジタブル	100g	約1分40秒	_
さやいんげん	100g	約2分	_

- あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度まで解凍してください。
- 大きさがまちまちの場合は、設定時間を控えめにして、 解凍できたものから取り出します。

白玉粉やあん、もち米などの和菓子の材料はメーカーや保存状態により 水加減が多少変わることがあります。材料の水の量は幅を持たせて記載 しています。お好みに合わせて加減してください。

手動で調理するときの設定時間(つづき)

レンジスチーム調理(あたため)

操作のしかた ▶38ページ

| レンジスチ-ム| はレンジ350Wを使用しています。

水分を補いしっとり・ふっくらあたためたいものや固くなりやすいおかずは「レンジスチーム」でのあたためがおすすめです。

素材名	分量	設定時間 レンジスチーム	
冷やごはん	1杯(150g)	約1分30秒~2分	
しゅうまい	8個(160g)	約3分	
肉まん・あんまん	1個(80g)	約1分~1分30秒	
まんじゅう	1個(60g)	約30秒~1分	
焼き魚	1切れ(80g)	約1分30秒~2分	
煮魚	1切(100g)	約1分30秒~2分	
ハンバーグ	1個(100g)	約2分~2分30秒	
やきとり	4本(100g)	約1分40秒~2分	
うなぎのかば焼き	100g	約1分30秒~2分	
肉だんご	120g	約2分30秒~3分	

素材名	分量	設定時間 レンジスチーム
とんかつ	1枚(150g)	約2分~2分30秒
ひじきの煮もの	100g	約1分30秒~2分
総菜パン	1個(130g)	約40秒~1分30秒
ハンバーガー	1個(100g)	約40秒~1分30秒
バターロール	3個(90g)	約30秒~1分
冷凍肉まん・あんまん	1個(80g)	約2分
冷凍しゅうまい	15個(220g)	約6分~7分
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	約3分~4分
冷凍お好み焼き	1枚(200g)	約8分
冷凍ホットケーキ	1枚(100g)	約2分
冷凍肉だんご	1袋(200g)	約6分~8分

レゾバナームはラップなしで加熱します。

スチーム調理

メニュー名	分量	付属品と 棚位置	設定時間 スチーム	備考
蒸しまんじゅう	10個(1個約50g)	グリル皿中段	約20~25分	_
一尾魚の姿蒸し	1尾約400g	グリル皿上段	約30分	_
切り身魚の蒸しもの	4切(1切約100g)	プリル皿工段	約23~28分	_
茶わん蒸しのあたため	4わん	グリル皿中段	約20~25分	ı

両面グリル調理

魚のヒレや尾などの薄い部分は塩などでカバーしましょう。

メニュー名	標準分量	付属品と 棚位置	予熱	設定時間 両面グリル	備考
さんまの塩焼き	2尾		有	約15~20分	_
さけの塩焼き	100g×4切			約12~16分	_
あじの塩焼き	200g×2尾	グリル皿上段	-	約13~18分	_
えびの塩焼き	8尾] [約10~15分	_
いかの照り焼き	2はい			約10~13分	_

オーブン料理

種類	メニュー名	標準分量	付属品と 棚位置	予熱	設定時	間 オーブン	備考
	ローストビーフ	800g×1個		有	250℃	約40~50分	まわりに野菜を置く
焼きもの	ベークドポテト	150g×4個		有	250℃	約40~50分	_
光ともの	ローストチキン	1.4kg×1羽	角皿下段	有	250℃	約60~70分	まわりに野菜を置く
	焼きいも	250g×4本	月皿 [)段	_	250℃	約40~50分	_
お菓子	スコーン	直径5cm 約16個		有	200℃	約15~20分	_
りの米丁	焼きプリン(金属製型使用)	90ml型 9個		有	150℃	約25~35分	角皿に湯を入れる

オーブン予熱時間:150℃ 約5分30秒 160℃ 約6分30秒 170℃ 約7分30秒 180℃ 約8分30秒 190℃ 約9分30秒 200℃ 約10分30秒 210℃ 約11分30秒 250℃ 約16分

お料理がうまくできないときは

あたため/スタート

あたため/スタート キーで 食品をあたためても熱くならない	 ・食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。 ・陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。 ・もう少し加熱したい場合は、 レンジ 700Wで時間を合わせて追加加熱してください。 ・冷凍と冷蔵・室温の食品を一緒にあたためると上手に仕上がりません。 ・冷凍カレーは あたため/スタート キーではあたためられません。 レンジ 700Wで時間を合わせて加熱してください。(▶119ページ)
あたため/スタート キーで食品を あたためると熱すぎる	あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。容器の深さに対して口ができるだけ広めのものをお使いください。 赤外線センサーをうまく働かせるためです。
缶詰などの加工食品やたれつきの 食品をあたためるとたれが飛び散る	深めの容器に入れて、ラップをしてあたためましょう。たれは加熱後にかけましょう。
冷凍ごはんをあたためると でき足りない	あたためる分量が多すぎませんか。300g以下にしてください。ラップの重なっている方を上にしていませんか。必ず重なりを下にしてください。

あたためスチーム

あたため時間が長くかかる	スチームを発生させてあたためるため、電子レンジ加熱のみのあたため より時間がかかります。
ごはん・おかずが熱すぎる	 仕上がりを<弱>または<やや弱>に調節してください。 50~100gのおかずは 時間・仕上がり つまみで〈弱〉に合わせてください。 50g未満のおかずは wxx-4 で時間を合わせて加熱してください。

牛乳・酒

熱くなりすぎて飲めない	 「年乳酒」を使いましたか。 あたため/スタート キーでは熱くなります。 容器に少ししか入れないと沸とうする場合があります。 容器の8分目まで牛乳・酒を入れてください。 分厚めのカップを使うと、熱い場合があります。 温度を低めに合わせるか薄手のカップにかえてください。
上と下で温度が違う	加熱後よく混ぜましょう。

解凍

食品が煮えた	食品の厚みが不均一だと細い部分が煮えやすくなります。冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。魚などは尾にアルミホイルを巻いてください。ラップなどの包装を取りはずしてください。
	• 全解凍の場合、形状・開始温度によっては煮えることがあります。

※材料・作り方を掲載していないメニューがあります。お手持ちの料理本のレシピと上の表を参考にして作ってください。

お料理がうまくできないときは(つづき)

1~3 ゆで野菜

野菜をゆでるとうまくできない	 野菜を直接庫内に置いて加熱したり、陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。葉菜はラップで包んで皿にのせて、果花菜・根菜は皿にのせ、ラップでおおって加熱してください。 100g未満の野菜は レンジ 700Wで様子を見ながら加熱してください。
野菜をゆでると乾燥する	洗ったあとの水分を充分に残したまま加熱してください。
生っぽいところとできすぎたところ が混在する	 ほうれん草などの葉菜は、葉と茎を交互に重ねてください。 かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。 じゃがいもなどは、加熱後約5分蒸らしてください。また2個以上 ゆでるときは、大きさが同じ位のじゃがいもを選んでください。 さといも・大根は<弱>に合わせてください。

4 グラタン

焼け色が濃い・薄い	時間・仕上がり つまみで焼け色の調節ができます。
	濃くしたいときは〈強〉に、薄くしたいときは〈弱〉に合わせてください。

(6 おこわ(スチーム使用))

	ふたありで加熱していませんか。スチームを使用していますので、
うまくできない	必ずふたなしで加熱します。
	途中で混ぜましたか。途中で混ぜないとうまくできません。

(7 肉・魚の蒸しもの(スチーム使用))

	分量は合っていますか。記載の分量を変えるとうまくできません。
 うまくできない	ただし、 時間・仕上がり つまみを使って半量と1.5倍量には対応でき
フなくときない	ます。半量の場合は<弱>、1.5倍量の場合は<強>に合わせてください。
	● ラップをして加熱していませんか。ラップなしで加熱します。

8 中華まん(スチーム使用)

	食品の大きさが大きすぎませんか。大きすぎるとうまくあたたまりません。
うまくあたたまらない	 時間・仕上がり つまみで〈強〉に合わせてください。
	• 個数の設定をまちがえていませんか。

9 手作りしゅうまい / 11 ふかしいも / 12 プリン

うまくできない	ミキノでキたい	分量は合っていますか。記載の分量を変えるとうまくできません。
	りまくできない	 時間・仕上がり つまみを使って調節してください。

10 茶わん蒸し(スチーム使用)

生っぽいところと	• 容器の置きかたをまちがえていませんか。(置きかた ▶81ページ)
できすぎたところが混在する	• わん数の設定をまちがえていませんか。(操作について ▶80ページ)

(13 スポンジケーキ (スチーム使用))

ケーキがうまく焼けない ふくらまない	卵の泡立てがしっかりできていますか。泡立て器の先から落ちる泡で 文字が書けるくらいまで泡立てましょう。
泡立てが上手くできない	泡立てるときのボールは、油分や水分がついていないものを使ってください。

部分的に粉が残る	よく振るいながら入れましたか。不純物や粉の固まりを取り除くため、 また空気をたっぷり含ませることにより、焼き上がりを軽くします。
材料や作りかたの違いで	グラニュー糖を使うと薄くなります。
焼け色に影響する	また別立ての方が共立てより薄く仕上がります。

(14 シュー1段/15 シュー2段(スチーム使用))

焼け色・大きさにムラがある	生地を同じ大きさに絞り出しましたか。 大きさが異なると、焼いたときムラになります。
うまくふくらまない	シュー生地の作り方のコツ(▶103ページ)

(16) フランスパン(スチーム使用)

うまく焼けない ふくらまない	生地の発酵状態は良好でしたか。発酵時に生地の温度が高すぎると うまくふくらまず、焼きあがりも悪くなります。 (フランスパンづくりのコツ ▶108ページ)
焼け色が濃い・薄い	時間・仕上がり つまみで焼け色の調節ができます。濃くしたいときは 〈強〉に、薄くしたいときは〈弱〉に合わせてください。

(17 和菓子(スチーム使用))

うまくできない 生地を途中で混ぜましたか。途中で混ぜないとうまくできません	0
--	---

自動メニュー18~22(両面焼き&スチーム)・両面グリル

 うまく焼けない	グリル皿を使用していますか。自動メニュー(両面焼き&スチーム)・
していること	両面グリルは必ずグリル皿を使用して焼いてください。

バターロール

焼け色にムラがある	生地を同じ大きさに成形しましたか。 大きさが異なると、焼いたときムラになります。
焼け色が濃い・薄い	 ◆生地の発酵は充分にされていますか。発酵不足で生地の温度が低いとあまりふくらまず、焼け色も薄くなります(発酵について ▶106ページ) ・発酵しすぎていませんか。 発酵しすぎると焼いたときに、ふくらみすぎて濃くなります。

オーブン2段調理

上下段で焼け色にムラがある	│焼きムラが気になるときは、途中、上下段を入れ替えてくださし	<i>)</i> 。
---------------	--------------------------------	------------

スチーム加熱全般

ミキノ <u>でキャ</u> ン	水がなくなっていませんか。水の量が少なかったり、水を入れ忘れたり
うまくできない 	した場合にはうまくできません。

追加加熱したいときは

調理終了後、**時間・仕上がり**のランプが2分間点滅します。ランプが点滅している間は追加時間を合わせて**あたため/スタート**キーを押すと、追加加熱ができます。ランプが消えたときは、各メニューページの手動で調理する場合の温度と設定時間を参考に様子を見ながら加熱してください。

故障かな?

故障かな?と思われたときは、以下の項目に従って、調べてください。

症状	原因	
全く動かない	 停電していませんか。 配電盤のブレーカーが切れていませんか。 電源プラグが抜けていませんか。 表示部に「O」を表示していますか。自動電源オフ機能が働いている場合はドアを開閉し、「O」表示が出てから操作してください。 	
食品が全くあたたまらない	表示部に「M」が出ていませんか。 店頭用のモードに設定されています。 (レンジ) を2秒押し続けてください。 ピッと1回鳴って「M」表示が消え、解除されます。	
調理中「カチカチ」音がしたり 終了後ファンの回る音がする	電子レンジの出力や、ヒーターを切り替えているスイッチの音や、 部品を冷却するファンの音です。故障ではありません。	
電子レンジ調理のとき 火花が出る	金粉・銀粉のある容器を使用していませんか。庫内の壁に金属(アルミホイル・金串など)が触れていませんか。付属品の角皿を使用していませんか。	
煙やいやな臭いが出た	 初めて使うときは、防錆の油が焼け臭いや煙が出ることがあります。 気になる場合は、脱臭をしてください。(▶128ページ) 庫内・ドア内側に、食品カス・油などがついていませんか。 ヒーター調理中は、排気口などから蒸気や煙が出る ことがありますが故障ではありません。 	
ドアがくもり水滴が落ちる	メニューにより水滴が出ることがありますが、本体には影響ありません。	
現在温度表示が設定温度近くに なっているのになかなか終了しない	現在温度は食品のおよその平均温度を表示していますので、まだ温度の 低い部分がある場合は設定温度近くの表示で、しばらく終了しない ことがあります。故障ではありません。	
「コツコツ」と音がする	本体内部で水を送っている音です。異常ではありません。	
スチームがでない	給水タンクは確実にセットされていますか。	

「ピピピッ」と鳴り、次の表示が出たときは、内容を確認した後、取消しを押し、操作し直してください。

症状	調べるところ
症状	調理中給水タンクの水が給水以下もしくはなくなったときに表示します。 ●調理終了後に「リド」を表示するメニュー あたためスチーム 13 スポンジケーキ 16 フランスパン 20 鶏の照り焼き 14 シュー1段 18 ハンバーグ 21 スペアリブ 15 シュー2段 19 ぶりの照り焼き 22 焼き豚 ※次回からは、調理をスタートする前にタンクの水量を確認してください。 ●調理中に「リド」を表示し、停止するメニュー ① レンジスチーム 6 おこわ 7 肉・魚の蒸しもの 17 和菓子 ※停止したときはタンクに水を入れ、取消 を押して いのチームで 様子を見ながら加熱してください。 ② スチーム 8 中華まん 10 茶わんむし 12 プリン
	9 手作りしゅうまい 11 ふかしいも ※停止したときはタンクに水を入れ、 取消 を押して スチーム で 様子を見ながら加熱してください。

症状	調べるところ
<i>!! !!</i>	お手入れ「2 庫内」で給水タンクに水を入れ忘れたときに表示します。 タンクに水を「1」の目盛り以上入れて再度操作し直してください。 (水受皿が熱くなっていますので気をつけてください。)
	電気部品の温度が高いときに表示します。 ●庫内に食品が入っていない、または50g以下の少量を入れて加熱していませんか。庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。 ◆本体を敷きものの上に置いたり、本体と置き台の間に紙などを入れていませんか。 取り除いてください。吸気口がふさがれ故障の原因となります。 取消 を押してから操作し直してください。
U 50	庫内の温度が高いときに表示します。 表示が消えるまでドアを開けて待つか、 取消を押してから手動で調理 してください。
<i>U</i> 55	 電気部品の温度が高いときに表示します。 ●電気部品の温度が高くなるとレンジ出力が下がり、その後「USS」が表示されます。ぬるく仕上がったときは、再度あたため直してください。 ●本体を敷きものの上に置いたり、本体と置き台の間に紙などを入れていませんか。 取り除いてください。吸気口がふさがれ故障の原因となります。 取消 を押してから操作し直してください。

以上のことをお調べになり、なお異常があるときはお買い上げの販売店へご連絡ください。

- ■ご連絡いただきたい内容
- 1. 故障状況
- 2. 製品名(オーブンレンジ)
- 保証書に記入してあります。
- 3. 品番 (NE-J730)
- 4. お買い上げ日(年月日)
- ■次の表示が出たときにはコンセントから電源プラグを抜き、表示内容をお買い上げの販売店へ で連絡ください。



お手入れのしかた

本体部・ドア部



赤外線センサー取り付け部

奥面上部にあります。

※イラストは実物と若干異なります。

■ドア・外まわり

ぬれぶきん・柔らかい布でふく

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)をしみ込ませた布でふき取り、残った洗剤をふき取ります。

■庫内底面

汚れは、ぬれぶきんですぐふき取る

- 汁や食品カスは、こまめにぬれぶきんでふき取ってください。 特にオーブン調理の前には、庫内をきれいにふき取ってから 調理をしてください。周囲のパッキン部分は強くこすらない でください。はがれる恐れがあります。
- 庫内底面に衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。 セラミックガラスが割れる恐れがあります。

底面はクリアフッ素コートしています。 底面のひどい汚れは、中性洗剤とナイロン たわしで取ります。

■庫内の壁は、汚れがつきにくくなっています

天井

SC(セルフ・クリーニング)加工が、ヒーター調理中に油汚れを焼き切ります。

側面・底面

フッ素加工で汚れがつきにくく、ふき取りやすくなっています。

汚れがひどいとき、油の飛び散る料理の後、臭いが気になるときは脱臭してください。(▶128ページ)

お願い

本体部・ドア部は…

- ◆洗剤・食品カスをすき間や庫内パンチング穴、赤外線センサー取り付け部に入れないでください。 (故障の原因になります)
- シンナー、ベンジン、住宅・家具用合成洗剤 (アルカリ性) を使わないでください。 (傷・変形・変色の原因になります)
- 庫内を強くこすらないでください。SC効果低下やフッ素コートが、はがれる原因になります。 特にクレンザー・漂白剤などは使用しないでください。

♠ 警告-

■本体のお手入れは、電源 プラグをコンセントから 抜き、冷めてから行う



感電・やけど・けがを することがあります。

電源プラグ を抜く



■付属品

で使用のたびにやわらかいスポンジで洗い、水分をふき取ります。

角皿(2枚)、グリル皿

たわしやスポンジのナイロン面、クレンザーなどは、フッ素コートがはがれる 恐れがあるため、使用しないでください。

グリル皿の裏面は発熱体になっています。傷がつくと効果が薄れますのでご注意ください。

水受皿カバー

スポンジで洗い、水分をふき取ります。

両側のゴムと陶器のすきまの汚れが気になる時は、ゴムを抜き取って洗ってください。 洗った後は、両側のゴムを陶器の段差部まで挿入してください。

衝撃を加えたり、落とすと陶器製の部分が割れるためご注意ください。



角皿(2枚)



グリル皿

ゴム製 陶器製

水受皿カバー

お願い


付属品は乱暴に扱わないでください。(変形・割れの原因になります。)

給水タンク部

■給水タンクセット部

ぬれぶきんでふく


ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性) をしみ込ませてふき取ります。



※イラストは実物と若干異なります。


■給水タンク

水アカ・かびなどの発生を抑えるため、週 1 回は 必ず水洗いしてください。



■ふたとケース

- ふたの凸部に指を 引っ掛けふたをはずす。
- ② ふたを柔らかいスポンジで 水洗いする。
- â 給水タンクを柔らかい スポンジで水洗いする。



給水タンク部は


- シンナー、ベンジン、住宅・家具用合成洗剤 (アルカリ性)、クレンザー、漂白剤、家庭用中性洗剤を使わないでください。(傷・変形・ニオイの原因になります)
- つめでふたをはずさないでください。(つめが欠けたりする恐れがあります)
- 給水タンクは、タンクに記載の取り付け方向の矢印を奥にして取り付けてください。
- 食洗機、食器乾燥機には入れないでください。タンクの変形、破損の原因になります。

スチーム取入口

水受皿

クリーントレーの取り付けかた・はずしかた

トレーの中心を本体の中心にあわせて矢印の方向に取り付けてください。



クリーントレーのお手入れのしかた

トレーを本体から取りはずし、 柔らかいスポンジで水洗いをして ください。

食洗機、食器乾燥機には入れないで ください。変形・破損の原因になり ます。

トレーを取りはずす場合は、手前に引いてください。


• 水がたまっている場合がありますので、気を付けてはずしてください。

キーを使ったお手入れのしかた

お手入れキーを使って、庫内のお手入れをします。 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

あたため/スタートキー お手入れキー

取消キー



メニュー・出力・温度つまみ

2 庫内

庫内の気になる臭いを焼き切ります。

庫内の汚れはふき取ってください。

② 🖙 🖟 を押し、 🗵 ユー・出力・温度 つまみで 「1 脱臭 に合わせる。

1 脱臭

1

3 あたため/スタート キーを押す。

庫内灯が点灯。



終了

「ピッピッピ」と5回鳴り、庫内灯が消灯。

スチームを発生させ、庫内側面などの汚れをふき取り やすくします。

- ♠ 給水タンクに「1」の目盛り以上水を入れる。
- 2 角皿・グリル皿は取り出す。

庫内の汚れはふき取ってください。

③ 👼 を押し、 🗵 ユー・出力・温度 つまみで 「2 庫内 I に合わせる。

дг-и **2**

4 あたため/スタート キーを押す。

- 「ピッピッピ」と5回鳴り、庫内灯が消灯。
- 終了後、電源プラグを抜き庫内の汚れをふき取る。

3 水受皿(クエン酸で洗浄)

水受皿の気になる汚れ (水アカなど)を取ります。 洗浄用クエン酸 (別売)を水で薄めて使います。

電源プラグをコンセントに差し込みます。

- 給水タンクに「3」の目盛り以上水を入れ、セットする。
- 2 角皿、グリル皿、水受皿カバーを取り出す。
- 4 8を水受皿に注ぐ。
- **6** 水受皿カバーを水受皿にセットする。
- ③ は手入れを押し、 メニュー・出力・温度 つまみで 「3 水受皿」に合わせ、 あたため/スタート キーを 押す。

3 30°

• 庫内灯が点灯。

- 「ピッピッ…」と5回鳴り、庫内灯が消灯。**⇒ 終了**
- •終了後、水受皿カバーを水洗いし、水受皿に残ったお湯をふきんなどで必ずふき取ってください。
- 庫内灯が点灯。
- 「ピッピッ…」と5回鳴り、庫内灯が消灯。→ 終了
- ●終了後、庫内や水受皿が熱くなっています。やけどにご注意ください。 クリーントレーにたまった水を捨ててください。

給水タンクから水受皿までの水を抜きたいときは

電源プラグをコンセントに差し込みます。

- 角皿、グリル皿、水受皿カバー、給水タンクを取り出す。
- ② IdffAn を2秒間押し続ける。(「ピッ」と鳴り、ノズルから排水されます。) → 終了
- 10秒後「ピッピッ」と2回鳴る。
- •終了後、水受皿に排出された水をふきんなどで必ずふき取ってください。
- ※4回以上の連続使用はできません。

洗浄用クエン酸は

ナショナル製品取扱店でお求めください。 〔税別 2003年度8月現在〕

品番	希望小売価格
SAN-200(40g×5袋)	700円

- サービス (補修用) 部品としてもお求めいただけます。
- 添付している注意書きをお守りください。
- 食品添加物につき、食品衛生上無害です。

水受皿・水受皿カバー

///注意

■調理後、水受皿、 水受皿カバーをさわらない



高温のためやけどの 恐れがあります。

■水受皿

- フッ素加工で汚れがつきにくく、ふき取りやすくなっています。汚れた場合はぬれぶきんでふき取ってください。
- ●強くこすらないでください。フッ素コートがはがれる原因になります。特にクレンザー・漂白剤などは使用しないでください。

■水受皿カバー

お手入れのしかたは(▶127ページ)

,

必要なときに

保証とアフターサービス(

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ・付属品などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書 (別添付)

お買い上げ日、販売店などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし、マグネトロンは2年間です。 (一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このスチームオーブンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

121~125ページに従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

• 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容			
品	名	スチームオーブンレンジ	
品	番	NE-J730	
お買い上げ日		年 月 日	
故障の状況		できるだけ具体的に	

• 修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料:診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代:修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料:製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

お料理に関するご相談は エレック 料理 110番へ

スチームオーブンレンジのお料理に関するご相談に応じます 受付曜日 月・木・金(祝祭日は休み)

受付時間 10時~17時

札,幌 **☎** (011) 221-2322 **a** (076) 232-8090 金沢 **2** (06) 6345-8090 仙台 **5** (022) 223-8090 大阪 **5** (03) 5473-8700 東京 高松 **5** (087) 823-2655 **5** (025) 249-8090 新潟 広島 **☎** (082) 542-7144 名古屋 ☎(052) 953-3248 福岡 **5** (092) 411-7800

FAXでのお問い合わせもできます。 FAX (0743) 56-5966 ※電話で回答いたしますので、

必ず電話番号をお書き添え ください。